

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

DEUTSCH

PORTUGUÊS

日本語

# Super-Sonic™ 22



OWNER'S MANUAL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI OPERATIVE

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

操作方法

**Fender**  
www.fender.com

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΣΕΛΙΔΕΣ . . . . . 6-7ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η αστραπή με σύμβολο αιχμής βέλους μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μοναδικής «επικινδυνής τάσης» μέσα στο περιβάλλον του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούμενης ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει το προϊόν.

ESPAÑOL - ΠΑΓΙΝΑΣ . . . . . 8-9

1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

2) Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.

3) Προσέξτε όλες τις προσδοτούμενες.

4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.

7) Μην φράζετε τυχόν ανοιγμάτα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8) Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, καταγραφείς θερμότητας, σύμπτες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

9) Μην ακυρώνετε τον ακοπό ασφαλέας του πολωμένου ή τύπου γειωνής βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία που φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα τύπου γειωνής έχει δύο λεπίδες και έναν τρίτο δόντιο γειωνής. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη οδις παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρέχομενο φις δεν ταριχάει στην πρίζα σας, συμβούλευετε ένοντας ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παραχωμένης πρίζας.

10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τοιμηθεί ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο που εξέρχονται από τη συσκευή.

11) Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.  
  
 12) Χρησιμοποιήστε μόνο με το καρότσο, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσο, να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συνδυασμό καρποτούμου/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό από την άκρη πάνω από.

13) Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγείδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

14) Αναφέρετε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο πρωστικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει καταστραφεί με ποιολόνηση τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει υποστεί ζημιά. Έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει απορριφθεί.

15) Για να αποσυνδέσετε ευτελώς αυτή τη συσκευή από το δίκτυο AC, αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την υποδοχή AC.

16) Το βύσμα τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικό.

17) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκτείνετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

18) Μην εκθέτετε αυτόν τον εξοπλισμό σε σταγόνες ή πιτσίλισμα και βεβαιωθείτε ότι δεν γεμίζουν αντικείμενα υγρά, όπως βάζα, τοποθετούνται στον εξοπλισμό.

19) Διατηρήστε τουλάχιστον 6 ίντσες (15,25 cm) ανεμπόδιστο χώρο αέρα πάνω από τη μονάδα για να επιτερέπεται ο σωστός αερισμός και ψύξη της μονάδας.

20) ΠΡΟΣΟΧΗ – Για ενισχυτές ισχύος που τοποθετούνται σε rack, κρατήστε όλες τις καλωδιώσεις και τα υλικά μακριά από τις πλευρές της μονάδας και αρίθμηστε τη μονάδα να κρυώσει για 2 λεπτά πριν τραβήξετε από ένα περίβλημα rack.

21) Οι ενισχυτές και τα συστήματα ηχείων και τα ακουστικά/ακουστικά (εάν διαθέτουν) είναι ικανά να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε και ρυθμίζετε τα επίπεδα έντσας ήχου κατά τη χρήση.

22) Δήλωση Συμμόρφωσης Μέρος 15 της FCC (για ψηφιακά προϊόντα, κατά περίπτωση) - Μέρος 15.21: Άλλαγες ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. ΖΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν παρεμβολές ραδιοφώνου ή τηλεόρασης που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Τέοις, τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

23) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη διατήρηση της ασφάλειας του προϊόντος, προίστανται με εσωτερικές ή εξωτερικές μπαταρίες (πακέτο μπαταριών): «Οι μπαταρίες γίκαι το προϊόν στο οποίο είναι εγκατεστημένες, δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοια. •Μπορεί να πάργαξε κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία έχει συνέθετη/αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπου μπαταρίας που καθορίζεται στις οδηγίες ή στο προϊόν.

24) ΠΡΟΣΟΧΗ – Αποσυνδέστε τη μονάδα και αφήστε τη να κρυώσει πριν αγγίξετε/αντικαταστήσετε τους σωλήνες αναρρόφησης.

ΠΟΡΤΟΓΟΥΓΑ - ΠΑΓΙΝΑ..... 16-17日本語-ペー・ジ..... 18-19

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΓΟΥΡΙΔΑΣ



El relámpago con el símbolo de cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud de magnitud de la constitucare παρά λας πρόσωπα.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario a la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al producto.

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Διατηρήστε τις οδηγίες.
- 3) ATIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) Δεν χρησιμοποιείται αυτό το aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) Χωρίς bloquee ningún orificio de ventilación. Εγκαταστήστε τις απαραίτητες οδηγίες για την κατασκευή.
- 8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No elimine el objetivo de seguridad de la clavija polarizada o con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una de ellas más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera pata de tierra. La hoja ancha o la tercera pata se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en su enchufe, oμβουλεύετε έναν electricista para que reemplace el enchufe obsoleto.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizado, especialmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en el punto en el que salen del aparato.
- 11) Χρησιμοποιήστε únicamente aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Úselo únicamente con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o que se venden con el aparato. Cuando se use un carrito, sea precavido al mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones por volcadura.  

- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante períodos prolongados de tiempo.
- 14) Refiera todo el servicio a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de cualquier forma, como si se dañan el cable de alimentación o la clavija, si se ha vertido un líquido o han caído objetos al interior del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha caído.
- 15) Για την αποαύνδεση συμπλήρωσας είναι η συσκευή του κόκκινου στην CA, η αποαύνδεση του καλώδιου της ηλεκτρικής ενέργειας της υποδοχής της CA.
- 16) La clavija eléctrica del cable de alimentación se mantendrá fácilmente operativa.
- 17) ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- 18) No exponga este equipo a escurreimientos o salpicaduras, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el equipo.
- 19) Mantenga al menos 6 pulgadas (15,25 cm) de espacio de ventilación sin obstrucciones detrás de la unidad para permitir su ventilación y enfriamiento adecuados.
- 20) PRECAUCIÓN - En el caso de amplificadores de potencia montados en anaqueles, conserve todo el cableado y materiales alejados de los lados de la unidad y permita que la unidad se enfríe durante 2 λεπτά πριν από την ανανέωση.
- 21) Los amplificadores, sistemas de altavoces y auriculares (sea cual sea el dispositivo con el que esté equipada la unidad) son capaces de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto córónic problemas. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
- 22) Certificación de cumplimiento de la Sección 15 de las normas FCC (para dispositivos digitales, según sea aplicable en cada caso) - Ενότητα 15.21: Los cambios o modificaciones que no hayan sido autorizados de la pory de la cada caso stas normas pueden anular la autorización del usuario para seguir utilizando este aparato.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατασκευή δεν είναι υπεύθυνη για τις παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή τη θαλάσσια παραγωγή αλλά δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί η αυτόματη έκδοση. Tal tipo de modificaciones pueden anular la autorización del usuario para seguir utilizando este aparato.

23) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα που προποίζονται για τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές συναλλαγές (paquete de baterías): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol soles, παρόμοια. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas sólo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.

24) PRECAUCIÓN - Desconecte esta unidad de la corriente y espere un rato hasta que se refriegre antes de tocar / sustituir las válvulas.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes ouyvénēc au fonctionnement και à l'entretien dans la documentation qui accompagne le produit.

- 1) Οδηγίες Lisez ces.
- 2) Οδηγίες Conservez ces.
- 3) Respectez toutes les mises en garde.
- 4) O Suivez δίνει οδηγίες.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un four ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne modifiez pas la fiche polarisée (Κανάλια) ou la mise à la terre. Les fiches polarisées possèdent deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches avec mise à la terre possèdent deux broches plus une broche de terre. Lame plus large et la terre sont des éléments de sécurité. Si la fiche ne match pas à votre prise secteur, contactez un électricien pour la faire remplacer.  

- 10) Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur et de l'embase de l'appareil.
- 11) Χρησιμοποιήστε μοναδικά κομμάτια/αξεσουάρ spécifiés par le κατασκευαστή.
- 12) Χρησιμοποιήστε το μοναδικό άριτα, το στήριγμα, το τρύπημα, την κονούλα ή το τραπέζια spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter les chutes lors du déplacement de l'ensemble chariot-appareil.  

- 13) Déconnectez l'appareil pendant les orages ou les longues périodes d'inutilisation.
- 14) To Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Vous devez faire contrôler cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon secteur ou les fiches sont endommagés, qu'un liquide ou des objets se sont infiltrés appareil dans quel exposé à la pluie ou l'humidité, qu'il a subi un choc ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
- 15) Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (φάση, neutre et terre), déconnectez la fiche du cordon secteur de la prise.
- 16) La fiche du cordon secteur doit demeurer προσβάσιμη en tout temps.
- 17) MISE EN GARDE - Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil aux intempéries ou à l'humidité.
- 18) N'exposez pas cet appareil à l'humidité ou aux projections liquides. Ne posez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur cet appareil.
- 19) Maintenez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière de l'appareil pour laisser circuler l'air et permettre une ventilation et un rerefroidissement convenables.
- 20) ΠΡΟΣΟΧΗ - Pour les amplificateurs de puissance montés en Rack, ne placez pas de câbles et matériaux à proximité des côtés de l'appareil. Laissez l'appareil rafraîchir πενταλύων 2 λεπτά avant de le retirer du Rack.
- 21) Les amplificateurs, les haut-parleurs, les enceintes, les casques et écouteurs (selon le cas) peuvent produire des niveaux sonores très élevés qui peuvent προκαλέσει des dommages auditifs temporaires ou permanents. Réglez le volume avec moderation.
- 22) Norme fédérale US FCC Part 15 (pour les produits numériques répondant aux descriptions) - alinéa 15.21 : Les changements ou modifications non approuvées officiellement par l'organisation ou la société la répondant la formānu responsations Utilisateur à se servir du produit. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par les modifications non-autorisées apportées au matériel.

Ces τροποποιήσεις peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir du produit.

- 23) MISE EN GARDE - Pour éviter d'endommager les produits munis de piles internes ou externes: • Les piles et/ou le produit dans lequel elles sont installées ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, soundsme feu κλπ. • Il ya un risque d'explosion lorsque la pile n'est pas διόρθωση connectée/remplacée. Remplacez-la uniquement par une pile de type identique ou équivalent, spécifié dans les οδηγίες ou sur le produit.
- 24) ΠΡΟΣΟΧΗ - Déconnectez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir avant de toucher ou de remplacer les lampes.

ESPAÑOL

FRANÇAIS

## SHMANTIKO NOPME DI SICUREZZA



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia, racchiuso in un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, etàprikēs éva kooztoum un rischio di shock elettrico per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti struzioni per il funzionamento e la manutenzione incluse nel materiale informativo che accompagna il prodotto.

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Διατηρήστε την αναζήτηση.
- 3) Rispettare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire unicamente con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le prese di aerazione. Εγκαταστήστε το δεύτερο σύστημα για την εγκατάσταση costruttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, diffusori di calore, stufe o altri dispositivi che producono calore (inclusi gli amplificatori).
- 9) Non annullare la sicurezza garantita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Le spine polarizzate sono caratterizzate da due lame, di cui una più grande dell'altra. Le spine con messa a terra dispongono di due lame και di un terzo polo per la messa a terra. La lamina grande o il terzo polo sono contemplati per garantire la sicurezza. Se la spina del cavo fornito in dotazione non si adatta alla presa, consultare un elettricista per sostituirla la presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione perché non venga calpestato, tirato o piegato, in particolare vicino alla presa e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.
- 11) Χρησιμοποιήστε σόλο αξεσουάρ/συστατικά ειδικά για τον εξοπλισμό.
- 12) Χρησιμοποιήστε solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal costruttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, fare attenzione nello spostare la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni causate dal ribaltamento.
- 13) Collegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
- 14) Per l'assistenza tecnica rivolgersi sempre a personal qualificato. È necessaria l'assistenza quando il dispositivo risulta danneggiato in qualunque modo (ad esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido versato o oggetti caduti nel dispositivo, dispositivo esposto a pioggia kavouvaká o fungia).
- 15) Per scollare completamente l'apparecchio dalla presa di rete CA togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa CA.
- 16) La spina di rete del cavo di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile και λειτουργικό.
- 17) AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- 18) Non esporre il dispositivo a sgocciolamenti o spruzzi di alcun liquido ed assicurarsi che nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, venga collocato su di esso.
- 19) Lasciare almeno 15 cm di spazio libero dietro al dispositivo per consentire una corretta aerazione e il raffreddamento dell'unità.
- 20) ATTENZIONE- Per gli amplificatori di potenza montati all'interno di un rack, mantenere tutti i cavi e gli oggetti lontano dai fianchi laterali del dispositivo e, prima di estrarre dal rack-case, lasciarlo raffreddare per .
- 21) Gli amplificatori, i sistemi di altoparlanti e le cuffie/dispositivi in-ear (se presenti) possono generare livelli audio con un'elevata pressione sonora, in grado di causare danni temporanei o permanenti all'uditivo. Quindi, durante l'uso è opportuno prestare molta attenzione nell'impostazione e regolazione dei livelli di volume.
- 22) Dichiarazione di Conformità FCC Parte 15 (ανά ψηφιακά προϊόντα, σε εφαρμογή) - Μέρος 15.21: Le modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità può annullare l'autorità dell'utente di operare con operate. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι υπέθανη για την ανάμετρη του ραδιοφώνου ή της τηλέορασης για την τροποποίηση μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης στο όγκετο. Tali modifiche possono annullare l'autorità dell'utente di operare con il dispositivo.
- 23) AVVERTENZA - Για τη διατήρηση της μπαταρίας της μονάδας, της μπαταρίας με εσωτερική μπαταρία (μπαταρία): • H μπαταρία e/o il prodotto in cui queste sono installate non devono essere esposti a calore eccessivo, come o simili. • Se la batteria viene collegata/sostituita in modo non corretto può sussistere il rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalente, come specificato nelle istruzioni o sul prodotto.
- 24) CAUTELA - Prima di toccare/sostituire le valvole, disconnettere l'unità e lasciarla raffreddare.

ITALIANO

DEUTSCH

## WICHTIGE ANWEISUNGEN ZU IHRER SICHERHEIT



Das Symbol Blitz und Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts warnen, die möglicherweise hoch genug ist, um einen Sturz zu verhindern.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Serviceanweisungen) auf den dem Produkt beiliegenden Broschüren aufmerksam machen.

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Benutzen Sie die Vorrichtung nie in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Den Anweisungen des Herstellers entsprechend installieren.
- 8) Installieren Sie die Vorrichtung nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (insbesondere Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Achten Sie darauf, den Sicherheitszweck des Verpolungssicherer oder geerdeten Steckers nicht zu umgehen. Ein Verpolungssicherer Stecker ist mit zwei flachen Stiften ausgestattet, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker ist mit zwei Stiften und einer Erdbuchse ausgestattet. Der breitere Stift oder die Erdbuchse dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich zum Austausch der veralteten Steckdose an einen Elektriker.
- 10) Schützen Sie das Stromkabel davor, dass darauf getreten oder dass es besonders am Stecker, an Steckerleisten oder an der Austrittsstelle aus dem Gerät geknickt wird.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
- 12) Benutzen Sie das Gerät nur mit den vom Hersteller festgelegten oder gemeinsam mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständen, Stativen, Halterungen oder Tischen.  
Achten Sie bei Benutzung eines Wagens darauf, dass das gemeinsam mit dem Wagen bewegte Gerät nicht kippt und zu Verletzungen führt.
- 13) Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längeren Stillstandzeiten den Netzstecker des Geräts.
- 14) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Ein Service wird erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei Beschädigung des Netzsteckers oder des Netzkabels, wenn Flüssigkeiten über das Gerät in Gearedersen wurden Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder περιέχει gelassen wurde,
- 15) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig vom Wechselstromnetz zu trennen.
- 16) Der Netzstecker des Netzkabels muss jederzeit betriebsbereit sein.
- 17) **WARNHINWEIS:** Um die Gefahr vom Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- 18) Lassen Sie nicht zu, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder gespritzt werden können, und achten Sie darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt.
- 19) Achten Sie auf mindestens 15 cm Abstand hinter dem Gerät für die ungehinderte Luftzirkulation und Kühlung des Geräts.
- 20) **VORSICHT:** Bei in Regalen (Racks) montierten Verstärkern ist die gesamte Verkabelung und sämtliches Material von den Seiten des Gerätes fernzuhalten; lassen Sie das Gerät vor Entnahme aus dem Rack zwei Minuten lang abkühlen.
- 21) Verstärker, Lautsprechersysteme und Ohr/Kopfhörer (πιπάσεις getragen) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen und dadurch vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden verursachen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie während des Betriebs die Lautstärkepegel einstellen oder nachregeln.
- 22) FCC Konformitätserklärung Teil 15 (für Digitalprodukte, nach Anwendbarkeit) - Teil 15.21: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt sind, sind untersagt.  
**HINWEIS:** Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder TV-Interferenzen, die durch unautorisierte Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Derartige Modifikationen können zu einem Betriebsverbot führen.
- 23) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit von mit internen oder externen Batterien (Akku) betriebenen Produkten ist folgendes zu beachten:  
• Die Batterien sowie das Produkt, in dem sie installiert sind, dürfen nicht übermäßig heiß werden. Feuer usw.) ausgesetzt werden.  
• Bei unsachgemäßen Anschlüssen besteht Explosionsgefahr. Der Austausch darf nur mit Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs erfolgen, die in den Anweisungen oder am Produkt angegeben sind.
- 24) **VORSICHT** - Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Vakuumröhren berühren/ersetzen.



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ



O relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" dentro da estrutura do produto que pode ter magnitude suficiente para presença paras.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência técnica) na documentação que acompanha o produto.

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Φρουρά είναι οι οδηγίες.
- 3) Cumpra todas as instruções.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este aparelho próximo de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloquee quaisquer orifícios de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale próximo de fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, sendo uma delas mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra possui duas lâminas e um terceira ponta de ligação à terra. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, συμβουλευτείτε um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação eléctrica do aparelho para que não seja pisado ou dobrado especialmente nas fichas, nos receptáculos ou no ponto onde o cabo sai do aparelho.
- 11) Χρησιμοποιήστε apenas acessórios/peças especificados pelo fabricante.
- 12) Χρησιμοποιήστε o aparelho apenas com o carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocar a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos provocados por uma possível queda.  

- 13) Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- 14) Ζητήστε todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária assistência técnica quando o aparelhos se tiver danificado de alguma forma como, por exemplo, o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou caíram objectos para dentro do aparelho aparelhomi, o cabo de alimentação, elho não funciona normalmente ou sofreu uma queda.
- 15) Para desligar por completo este aparelho da corrente eléctrica de CA, desligue a ficha do cabo de alimentação do receptáculo de CA.
- 16) A ficha eléctrica do cabo de alimentação irá permanecer pronta a funcionar.
- 17) ADVERTÊNCIA – Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.
- 18) Não exponha este equipamento a gotejamento ou salsícias e certifique-se de que não são colocados objectos com líquidos, tais como jarras, sobre o equipamento.
- 19) Mantenha desobstruído pelo menos 15,25 cm de espaço por trás da unidade para que a unidade disponha de ventilação e arrefecimento adequados.
- 20) CUIDADO – Para amplificadores montados numa estante, mantenha todas as ligações eléctricas e materiais afastados das partes laterais da unidade ou deixe a unidade arrefecer durante 2 λεπτά πριν από την απόσυρση από to Uma estante.
- 21) Amplificadores, sistemas de alto-falantes, e fones de ouvido (se equipado) são capazes de produzir níveis de pressão de som muito altos que podem causar lesões auditivas temporárias ou permanentes. Seja cauteloso ao configurar e ajustar os níveis de volume durante o uso.
- 22) FCC parte 15 Indicação de Conformidade (para produtos digitais, como aplicável)  
– Mépoç 15.21: Mudanças ou modificações não aprovadas por parte da responsável pela conformidade, poderia causar ausar mausar mévto.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O fabricante não está responsável por qualquer interferência de radio ou televisão causada or modificações deste equipamento. Tais modificações pode fazer com que o usuário não tenha mais a autoridade de manuseá-lo. 23)
- 23) ADVERTÊNCIA – Para manter a segurança do produto, no caso de produtos com pilhas (conjunto de pilhas) internas ou externas: • As pilhas e/ou o produto no qual estão instaladas, não devem ser expostos a conjunto a temperasmo externas luz solar directa, fogo, ou temperaturas semelhantes. • Pode existir um risco de explosão se a pilha estiver ligada/colocada de forma incorrecta. Substitua apenas por pilhas de tipo equivalente ou idêntico ao especificado nas instruções ou no produto.
- 24) AVISO – Αποσυνδέστε éva unidade e permitte-o de resfriar-se antes tocar ou trocar wç válvulas de vácuo.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

3

10)

11)

12)

13)

14)

15) AC      AC

16)

17)

18)

19)      15,5 εκ.

20)

21)

22) FCC Part 15      – Mépoç 15.21

24) –





## Πίσω πίνακας



M. STANDBY—Σε αναμονή, οι έξιδοι του ενισχυτή απενεργοποιούνται ενώ τροφοδοτείται μόνο με ρεύμα τα νήματα του σωλήνα, διατηρώντας τα ζεστά. \*Συμβούλη:  
Χρησιμοποιήστε το STANDBY αντί να απενεργοποιείτε το ρεύμα κατά τη διάρκεια σύντομων διαλειμμάτων για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των σωλήνων και να αποφύγετε την καθυστέρηση προθέρμανσης του σωλήνα κατά την επιτροφή στο παιχνίδι.

N. Υποδοχή εισόδου ρεύματος IEC —Συνδέστε σε μια γειωμένη πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος σύμφωνα με την τάση και τη συχνότητα που καθορίζονται στον πίσω πίνακα του ενισχυτή σας.

O. ασφάλεια—Προστατεύει τον ενισχυτή από ηλεκτρικές βλάβες. Αντικαταστήστε μια καμένη ασφάλεια μόνο με τον τύπο και την ονομαστική τιμή που καθορίζεται στο πίσω πλαίσιο του ενισχυτή σας.



## Π. ΚΥΡΙΟ ΗΧΕΙΟ / EXTENSION SPEAKER—



- Διατηρήστε το εσωτερικό ηχείο συνδεδεμένο στην υποδοχή INTERNAL SPEAKER για κανονική λειτουργία.

Ερ. ποδοδιακόπτης—Συνδέστε τον περιλαμβανόμενο ποδοδιακόπτη με 4 κουμπιά για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη επιλογή: Amp Voicing, Channel, FX Loop Bypass και Reverb. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπά του μπροστινού πίνακα απενεργοποιούνται όταν είναι συνδεδεμένος ο ποδοδιακόπτης.

R. ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ—Εφέ τις υποδοχές βρόχου. Συνδέστε το SEND στην είσοδο εφέ σας και συνδέστε το RETURN στην έξοδο εφέ.

## Προδιαγραφές

ΤΥΠΟΣ:	PR 904			
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΡΟΣ:	2160000x00* (120V, 60Hz) 2160005x00* (220V, 50Hz) ARG	2160001x00* (110V, 60Hz) TW 2160006x00* (230V, 50Hz) EUR	2160003x00* (240V, 50Hz) AUS 2160007x00* (100V, 50Hz) JPN	2160004x00* (230V, 50Hz) UK 2160009x00* (220V, 60Hz) ROK
*Κωδικός χρώματος εξωτερικού ενισχυτή Super-Sonic 22: Μαύρο "x"Ξ0, Ξανθό "x"Ξ4 —				
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ:	120W			
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΧΥΟΣ:	22W RMS @ 5% THD, 1kHz ημιτονοειδές σε 8Ω			
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ:	1MΩ			
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ:	8Ω			
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:	100V-120V ΜΟΝΑΔΕΣ: F 2A L, 250V 220V-240V ΜΟΝΑΔΕΣ: F 1A L, 250V			
ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ):	4 κουμπιά, (P/N 0078324000) Φωνή / Κανάλι / FX on-off / Reverb			
ΗΧΕΙΑ:	Ένα ηχείο Fender Special Design 8Ω, 12" της Eminence® (P/N 0079527000)			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	ΥΨΟΣ: 17,5 ίντσες (44,5 cm) ΠΛΑΤΟΣ: 24 ίντσες (61,0 cm) ΒΑΘΟΣ: 8,5 ίντσες (21,6 cm)			
ΒΑΡΟΣ:	40 λίβρες (18,1 κιλά)			

Οι προδιαγραφές του προιόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Instrumentos Musicales Fender SA de CV, Calle Huerta # 132, Col. Carlos Pacheco, CP 228890, Ensenada, Baja California, Mexico.  
RFC: IMF870506R5A Hecho στις ΗΠΑ. Service de Cliente: 001-8665045875

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ:

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION  
CORONA, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ Η.Π.Α

Ta Fender® και Super-Sonic™ είναι εμπορικά σήματα της FMIC. Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009 FMIC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

P/N 0078329000 rev a