Mini **’57 Twin Amp™**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fender®

MINI ’57 TWIN AMP™

Mini ‘57 Twin-Amp to kompaktowy wzmacniacz oparty na klasycznym modelu firmy Fender z końca lat 50. Podłącz do niego swój instrument, aby uzyskać prawdziwy dźwięk gitary elektrycznej, włącznie z przesterowaniem distortion. Możesz również skorzystać z słuchawek do użytku prywatnego. Kompaktowy i przenośny Mini ‘57 Twin-Amp działa z baterią 9-woltową lub prądem stałym za pomocą adaptera (brak w zestawie).

PANEL STEROWANIA



A. INPUT (WEJŚCIE): Podłącz instrument tutaj.

B. VOLUME (GŁOŚNOŚĆ): Ten element sterujący służy do regulacji głośności.

C. TONE (TON): Ten element sterujący służy dostosowaniu jasności brzmienia gitary. Jasność wzrasta wraz z obracaniem pokrętła od 1 do 12.

D. DRIVE (PRZESTEROWANIE): Ten element sterujący służy dostosowaniu poziom przesterów. Użyj w połączeniu z GŁOŚNOŚCIĄ (A), aby dostosować całkowitą głośność wzmacniacza.

E. PRZEŁĄCZNIK ON/OFF: Służy do włączania i wyłączania wzmacniacza.

F. DIODA WSKAŹNIKA ZASILANIA: Świeci się, gdy wzmacniacz jest włączony.

PANEL BOCZNY

G. GNIAZDO SŁUCHAWKOWE: Podłącz tutaj słuchawki (automatycznie wycisza wyjście głośnika).

H. WEJŚCIE ADAPTERA DC: Podłącz tutaj zasilacz 9V DC (brak w zestawie). Używaj tylko bezpiecznego, certyfikowanego zewnętrznego zasilacza, który jest odpowiednio przystosowany do użytku z tym produktem.

TYLNA KOMORA BATERII

I. KOMORA BATERII 9V: W przypadku pracy z baterią 9-woltową otwórz komorę baterii palcami, aby odblokować drzwiczki w dolnej części z tyłu wzmacniacza. Podłącz baterię 9-woltową do zacisków, jak pokazano, a następnie zamknij drzwiczki przedziału. Wzmacniacz jest teraz gotowy do pracy na baterii.

DANE TECHNICZNE

MODEL	Mini '57 Twin-Amp			
MOC WYJŚCIOWA	1 W RMS			
POBÓR PRĄDU	Jeden 9 V= 006P bateria 200ma			
GŁOŚNIKÓW	Dwa głośnik 3"			
WYMIARY/WAGA	Wysokość: 127 mm	Szerokość: 171 mm	Głębokość: 70 mm	Waga: 680 g

UWAGA: Wzmacniacze i systemy głośnikowe oraz słuchawki (jeśli znajdują się w zestawie) są w stanie wytwarzać bardzo wysokie poziomy ciśnienia akustycznego, które mogą spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Zachowaj ostrożność, ustawiając i regulując poziomy głośności podczas użytkowania.

Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Symbol błyskawicy ze strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem w środku obudowy urządzenia, którego wartość wystarcza do porażenia człowieka prądem.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę użytkownikowi, że w instrukcji obsługi znajdują się ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania).

UWAGA: POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE – NIE DOTYKAĆ. Kontakt z gorącymi przedmiotami może skutkować poparzeniem. Po wyłączeniu urządzenia odczekać pół godziny, aż ostygnie.

1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2) Zachowaj niniejszą instrukcję.
3) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie z wytycznymi.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej szmatki.
7) Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nawiewy, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze), które generują ciepło.
9) Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, należy zwrócić się do elektryka z prośbą o jego wymienienie.
10) Kabel sieciowy ułóż tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi. Dotyczy to zwłaszcza miejsc w pobliżu wtyczek, przedłużaczy i wyjścia z urządzenia.
11) Używaj wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta.
12) Używaj jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem zachowaj szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

13) W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
14) Wykonywanie wszelkich napraw zlecaj jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone (dotyczy to także kabla sieciowego i wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.
15) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę kabla sieciowego z gniazdka.
16) Wtyczka kabla sieciowego powinna być łatwo dostępna.
17) **OSTRZEŻENIE** – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
18) Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.
19) Należy zagwarantować minimalną przestrzeń 15,25 cm z tyłu urządzenia niezbędną dla utrzymania prawidłowej wentylacji.
20) **UWAGA** – W przypadku wzmacniaczy montowanych w szafie wszystkie przewody i materiały powinny znajdować się z dala od boków urządzenia, a przed wyjęciem urządzenia z szafy rackowej należy odczekać 2 minuty, pozwalając mu ostygnąć.
21) Wzmacniacze, systemy głośników oraz słuchawki (jeżeli znajdują się w zestawie) mogą generować bardzo wysokie ciśnienie akustyczne będące w stanie spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania i regulacji poziomu głośności.
22) **OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC** – To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B na podstawie części 15 przepisów FCC. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia działania usług komunikacji radiowej, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń przez podjęcie następujących działań: zmianę orientacji anteny odbiorczej; odsunięcie urządzenia od odbiornika; podłączenie urządzenia do innego gniazdka, tak aby urządzenie i odbiornik znajdowały się w różnych obwodach. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. UWAGA: Firma Fender Musical Instruments Corporation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne modyfikacje sprzętu, które mogą naruszać przepisy FCC i/lub powodować unieważnienie certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń.
23) **OSTRZEŻENIE** – W przypadku urządzeń z wewnętrznymi lub zewnętrznymi (akumulatorami) bateriami: •Nie należy narażać baterii na działanie wysokich temperatur, np. światło słoneczne, ogień i tym podobne. •Nieprawidłowe włożenie/wymiana baterii może powodować ryzyko wybuchu. Wymieniaj tylko na taki sam lub równoważny typ baterii określony w instrukcji lub na urządzeniu.
24) **UWAGA** – Przed dotknięciem/wymienieniem lamp próżniowych, odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
25) **OSTRZEŻENIE** – Przed podłączeniem wtyczki do sieci zasilającej zapewnij uziemienie. Przed odłączeniem uziemienia wyjmij najpierw wtyczkę z gniazdka.
26) Urządzenia KLASY I (uziemione za pomocą wtyczki trzystykowej) podłącza się do gniazda sieciowego z ochronnym złączem uziemienia.
27) **UWAGA STABILNE** – Upadek urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć!
28) **UWAGA** – Dotyczy produktów wyposażonych w zewnętrzne gniazdo głośnikowe – podłączając kabel głośnikowy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, aby zapobiec porażeniu prądem. Kable głośnikowe muszą mieć odpowiednią grubość, z izolacją spełniającą normy min. VW-1, FT-1 lub V-1.

PRODUKT FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® a Twin-Amp™ są znakami towarowymi firmy FMIC.
Inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
Prawa autorskie © 2024 FMIC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PN 7707205007 REV. B POLISH