



5150^{III}®

15-WATT HEAD

MANUAL DE PROPRIETARE | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

.


INTRODUCERE

Acest amplificator profesional cu tuburi a fost dezvoltat pentru a satisface specificațiile exigente ale lui Edward Van Halen, una dintre adevăratele legende vii ale chitarei rock. Caracteristicile cu două canale ale capului de amplificator 5150III de 15 wați oferă un ton incredibil de arzător de la crunch la ardere totală, inspirând expresii artistice nelimitate. Cu un ton atât de aprig și o construcție fără compromisuri, rezultatul este o performanță EVH fenomenală pentru anii următori.

Caracteristicile unice ale acestui amplificator distinctiv includ un design de preamplificator cu câștig ultra-înalț, personalizat pentru conținut armonic maxim, un grătar metallic pe panoul frontal cu motiv cu dungi EVH și multe altele.



CARACTERISTICI PANOUL DE CONTROL



A. INSERT: Conectați chitara aici folosind doar un cablu de instrument ecranat de înaltă calitate.

B. SELECTARE: Butonul în poziție selectează canalul ALBASTRU (crunch), poziția afară selectează canalul ROȘU (ardere completă).

C. GAIN: Controlul amplificării preamplificatorului. Setările mai mari cresc distorsiunea pre-amp.


D. LOW, MID, HIGH: comenzi pentru tonuri joase, medii și înalte.

E. VOLUME: Controlul câștigului post-preamp.

F. PREZENȚĂ: Control de ton de frecvență ultra-înaltă pentru ambele canale
PANOU FATA EVH 5150 III 15W
7707972000.

G. LAMPĂ DE ALIMENTARE: Indică că amplificatorul este pornit când este iluminat.
REV
1.0

CARACTERISTICI PANOU SPATE



H. INTRARE DE ALIMENTARE: Conectați cablul de alimentare inclus la a priză împământată în conformitate cu valorile nominale de tensiune și frecvență enumerate pe panoul din spate al amplificatorului.

I. SIGURANȚĂ: Cu alimentarea deconectată, înlocuiți o siguranță arsă numai cu una de tipul și valoarea nominală specificate pe panoul din spate al amplificatorului.

J. POWER: Pornește și oprește amplificatorul. La prima pornire a amplificatorului, lăsați comutatorul OPERATE/STANDBY (K) în poziția STANDBY (jos) timp de 30 de secunde în timp ce tuburile se încălzesc, apoi setați comutatorul în poziția OPERATE (sus) pentru a scoate amplificatorul din modul STANDBY. Înainte de a opri comutatorul POWER (poziția în jos), puneți amplificatorul în modul STANDBY timp de 10 secunde

K. OPERARE/STANDBY: Când luați o pauză de la joc și înainte de a opri amplificatorul, așa cum s-a menționat mai sus (J), puneți amplificatorul în modul STANDBY - care ajută la prelungirea duratei de viață a tubului - prin setarea acestui comutator în poziția STANDBY (jos). Reveniți comutatorul în poziția OPERARE (sus) când reluați jocul după o pauză. De asemenea, după cum sa menționat mai sus (J), amplificatorul ar trebui să rămână în modul STANDBY timp de 30 de secunde după pornirea inițială.

L. NIVEL DE PUTERE: Poziția FULL oferă putere maximă reduce puterea la aproximativ patru wați.7707973000 putere; 1/4 poziție
REV
M. EFFECTS LOOP: Conectați SEND la intrarea de efecte și 2.0
RETURN la ieșirea efectelor.

N. COMUTATOR DE PIODĂ: Conectați comutatorul de picior inclus cu un singur buton aici pentru comutarea canalului (prelucrează comutatorul de pe panoul frontal).

O. RESONANCE: Reglează frecvența joasă a amplificatorului de putere raspuns.

P. LOAD IMPEDANCE: Selectează impedanța de ieșire (4, 8 sau 16 ohmi) pentru a se potrivi cu sarcina difuzorului.

Î. IEȘIRE DIBUZOARE: Pentru conectarea la dulapul difuzorului.

NOTĂ: Un difuzor trebuie să fie întotdeauna conectat la mufa pentru difuzor când amplificatorul este pornit, altfel pot apărea deteriorări. Opriți amplificatorul sau la STANDBY (K) când schimbați conexiunile difuzoarelor sau setările de impedanță.



ATENȚIE: Pentru a preveni pericolul de șoc electric, nu conectați la sursa de alimentare în timp ce capacul superior este scos.

SPECIFICAȚII

Tip	PR 3736		
Numerele piesei	2256000000 (120V, 60Hz)	2256001000 (110V, 60Hz) TW	2256003000 (240V, 50Hz) AUS
	2256004000 (230V, 50Hz) Marea Britanie	2256005000 (220V, 50Hz) ARG	2256006000 (230V, 50Hz) EUR
	2256007000 (100V, 50Hz) JPN	2256009000 (220V, 60Hz) ROK	
Cerința de putere	100 wați		
Putere de ieșire	15 wați RMS în 4, 8 sau 16 ohmi		
Impedanta de intrare	>1MΩ		
Impedanta de iesire	4Ω/8Ω/16Ω (selectabil)		
Siguranțe	Unități 100V, F1.6A L, 250V	Unități 120V, F1.25A L, 250V	Unități 220-240V, F0.63A L, 250V
Comutator cu picior	Comutator cu picior pentru comutarea canalului cu un singur buton (inclus)		
Tuburi	Două tuburi de ieșire EL84, cinci tuburi de preamplificare ECC83S		
Dimensiuni	Înălțime: 7" (17,8 cm)	Lățime: 12,5 inchi (31,2 cm)	Adâncime: 6" (15,3 cm)
Greutate	15 lbs. (6,8 kg)		

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.

UN PRODUS DIN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.

CORONA, CALIF. STATELE UNITE ALE AMERICII

AMPLIFICATOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® și 5150III® sunt mărci comerciale ale Edward Van Halen.

Fender® și sigla Fender „F” sunt mărci comerciale ale FMIC.

Alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Copyright © 2015 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 7707046000 rev. A