



# 5150<sup>III</sup>®

## LBXII

### 15-Watt Head

KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH  
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK •


## UVOD

Ovo profesionalno cijevno pojačalo razvijeno je kako bi zadovoljilo precizne specifikacije Edwarda Van Halena, jedne od pravih živućih legendi rock gitare. Dvokanalne značajke glave pojačala 5150III LBXII od 15 W daju blistav čist ton i snažno pojačanje, nadahnjujući neograničeni umjetnički izražaj.

Uz tako žestok ton i beskompromisnu konstrukciju, rezultat je fenomenalna EVH izvedba u godinama koje dolaze. Posebne značajke ovog prepoznatljivog pojačala uključuju dvostruko koncentrično pojačanje i kontrolu glasnoće za preciznu i neovisnu kontrolu čistih (zelenih) i crunch (plavih) kanala, zajedno s crnom kontrolnom pločom, bijelim metalnim rešetkastim kavezom s EVH prugastim motivom, i više.




## ZNAČAJKE UPRAVLJAČKE PLOČE



- A. UMETAK: Uključite gitaru ovdje koristeći samo visokokvalitetni oklopljeni instrumentalni kabel.
- B. SELECT: Tipka u položaju (ZELENO) odabire čisti kanal; izlazni položaj (PLAVI) odabire crunch kanal.
- C. GAIN: Dvostruke koncentrične kontrole pojačanja. Unutarnji okrugli gumb kontrolira pojačanje čistog kanala (ZELENO); vanjska tipka "chicken-head" kontrolira pojačanje crunch kanala (PLAVI).
- D. LOW, MID, HIGH: Kontrole tonova niske, srednje i visoke frekvencije.

- E. GLASNOĆA: Dvostruke koncentrične kontrole glasnoće. Unutarnji okrugli gumb kontrolira glasnoću čistog kanala (ZELENO); vanjska tipka "chicken-head" kontrolira glasnoću crunch kanala (PLAVI).
- F. PRISUTNOST: Kontrola tona ultra visoke frekvencije za oba kanala.
- G. ŽARULJICA NAPAJANJA: Pokazuje da je pojačalo uključeno kada svijetli.

## ZNAČAJKE STRAŽNJE PLOČE



H. ULAZ NAPAJANJA: Spojite priloženi kabel za napajanje na a uzemljenu utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na stražnjoj ploči pojačala.

I. OSIGURAČ: Kad je napajanje isključeno, zamijenite pregorjeli osigurač samo s onim tipa i vrijednosti navedenih na stražnjoj ploči pojačala.

J. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo. Kada prvi put uključujete pojačalo, ostavite prekidač OPERATE/STANDBY (K) u položaju STANDBY (dolje) 30 sekundi dok se cijevi ne zagriju, zatim postavite prekidač na OPERATE (gore) položaj kako biste isključili pojačalo iz STANDBY načina rada. Prije isključivanja POWER prekidača (položaj prema dolje), stavite pojačalo u STANDBY mod na 10 sekundi

K. OPERATE/STANDBY: Prilikom pauze od igranja i prije nego što isključite pojačalo kao što je gore navedeno (J), stavite pojačalo u STANDBY način—što pomaže produžiti vijek trajanja cijevi —postavljanjem ovog prekidača na STANDBY (dolje) položaj. Vratite prekidač u položaj OPERATE (gore) kada nastavljate igru nakon pauze. Kao što je gore navedeno (J), pojačalo bi trebalo ostati u STANDBY načinu rada 30 sekundi nakon početnog uključivanja.

L. RAZINA SNAGE: PUNI položaj osigurava maksimalnu snagu. Položaj 1/4 smanjuje snagu 75% i može štetiti vata.

M. EFFECTS LOOP: Povežite SEND na ulaz za efekte i 2.0 POVRATAK na izlaz efekata.

N. NOŽNI PREKIDAČ: Ovdje spojite uključeni nožni prekidač s jednom tipkom za prebacivanje kanala (nadjačava prekidač na prednjoj ploči).

O. REZONANCIJA: Podešava nisku frekvenciju pojačala odgovor.

P. LOAD IMPEDANCIJA: odabire izlaznu impedanciju (4, 8 ili 16 ohma) kako bi odgovarao opterećenju zvučnika.

Q. IZLAZ ZA ZVUČNIK: Za spajanje na kućište zvučnika.

NAPOMENA: Zvučnik uvijek mora biti priključen u utičnicu zvučnika kada je pojačalo uključeno ili može doći do oštećenja. Isključite pojačalo ili ga postavite u STANJE PRIPRAVNOSTI (K) kada mijenjate veze zvučnika ili postavke impedancije.



OPREZ: Kako biste spriječili opasnost od strujnog udara, nemojte spajati na mrežno napajanje dok je gornji poklopac uklonjen.

## TEHNIČKI PODACI

|                     |                                                              |                                  |                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| TIP                 | PR 4837                                                      |                                  |                                   |
| BROJEVI DIJELOVA    | 2256010000 (120V, 60Hz) SAD                                  | 2256011000 (110V, 60Hz) TW       | 2256013000 (240V, 50Hz) AUS       |
|                     | 2256014000 (230V, 50Hz) UK                                   | 2256015000 (220V, 50Hz) ARG      | 2256016000 (230V, 50Hz) EUR       |
|                     | 2256017000 (100V, 50Hz) JPN                                  | 2256019000 (220V, 60Hz) ROK      |                                   |
| POTREBNA NAPAJANJE  | 100 vata                                                     |                                  |                                   |
| IZLAZNA SNAGA       | 15 W RMS na 4, 8 ili 16 ohma                                 |                                  |                                   |
| ULAZNA IMPEDANCIJA  | >1 MΩ                                                        |                                  |                                   |
| IZLAZNA IMPEDANCIJA | 4Ω/8Ω/16Ω (po izboru)                                        |                                  |                                   |
| OSIGURAČI           | Jedinice od 100V, F1.6A L, 250V                              | Jedinice od 120V, F1.25A L, 250V | Jedinice 220-240V, F0,63A L, 250V |
| NOŽNA PREKIDAČA     | Nožni prekidač s jednom tipkom za promjenu kanala (uključen) |                                  |                                   |
| CIJEVICE            | Dvije izlazne cijevi EL84, četiri cijevi pretpojačala ECC83S |                                  |                                   |
| DIMENZIJE           | Visina: 7" (17,8 cm)                                         | Širina: 12,5" (31,2 cm)          | Dubina: 6" (15,3 cm)              |
| TEŽINA              | 15 lbs. (6,8 kg)                                             |                                  |                                   |

Specifikacije proizvođača podložne su promjenama bez prethodne najave.

PROIZVOD FENDER  
MUSICAL INSTRUMENTS CORP.  
311 CESSNA KRUG  
CORONA, KALIF. 92880 SAD

AMPLIFICADOR DE AUDIO  
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV  
Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.  
RFC: FVM-140508-CIO  
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® i 5150III® zaštitni su znakovi Edwarda Van Halena.  
Fender® i logotip Fender "F" zaštitni su znakovi FMIC-a.  
Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.  
Autorska prava © 2017 FMIC. Sva prava pridržana.

PN 7709889000 rev. a