



5150 III [®]

LBXII

15-Watt Head

KASUTUSJUHEND | KASUTUSJUHEND
MODE D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO JUHEND
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
yyyyy•yyyyy


SISSEJUHATUS

See professionaalne täistoru võimendi töötati välja selleks, et see vastaks Edward Van Haleni, ühe tõelise elava rokkitarri legendi, nõudmistele. 15-vatise 5150III LBXII võimendipea kahe kanaliga funktsioonid pakuvad sädelevat puhast tooni ja teravat võimendust, inspireerides piiramatut kunstilist väljendust.

Sellise ägeda tooni ja kompromissitu konstruktsiooniga on tulemuseks fenomenaalne EVH jõudlus aastateks. Selle erilise võimendi eriomaduste hulka kuuluvad kahe kontsentrilise võimenduse ja helitugevuse regulaatorid puhta (roheline) ja krõmpsuva (sinise) kanalite täpseks ja sõltumatuks juhtimiseks, samuti must juhtpaneel, valge metallist grillipuur EVH triibulise motiiviga, ja veel.



JUHTPANEELI FUNKTSIOONID



V. SISESTAMINE: Ühendage kitarr siia, kasutades ainult kvaliteetset varjestatud instrumendikaablit.

B. SELECT: asendis olev nupp (ROHELINE) valib puhta kanali; väljas asend (SININE) valib crunch kanali.

C. GAIN: kaks kontsentrilist võimenduse juhtnuppu. Sisemine ümmargune nupp juhib puhta kanali (ROHELINE) võimendust; välimine "kanapea" nupp juhib crunch channel (SININE) võimendust.


D. LOW, MID, HIGH: madala, keskmise ja kõrge sagedusega toonide juhtlemendid.

E. VOLUME: kaks kontsentrilist helitugevuse regulaatorit. Sisemine ümmargune nupp juhib puhta kanali (ROHELINE) helitugevust; välimine "chi-kanapea" nupp reguleerib crunch channel (SININE) helitugevust.

F. KOHALolek: ülikõrge sagedusega toonide juhtimine mõlema kanali jaoks.

G. TOITETULI: Näitab, et võimendi põleb, kui see põleb.

TAGAPANEELI OMADUSED



H. TOITE SISEND: ühendage kaasasolev toitejuhe a maandatud pistikupesa vastavalt võimendi tagapaneelil loetletud ping- ja sagedusväärtustele.

I. KAITSME: Kui toide on lahti ühendatud, asendage läbipõlenud kaitsme ainult ühe võimendi tagapaneelil märgitud tüübi ja nimiväärtusega kaitsmega.

J. POWER: Lülitab võimendi sisse ja välja. Kui lülitate võimendi esimest korda sisse, jätke OPERATE/STANDBY lüliti (K) 30 sekundiks asendisse STANDBY (alla), kuni torud soojenevad, seejärel seadke lüliti OPERATE (üles) asendisse, et võimendi ooterežiimist välja võtta. Enne POWER lüliti väljalülitamist (alumise asend) lülitage võimendi 10 sekundiks Ooterežiimi.

K. OPERATE/STANDBY: Mängimisest pausi tehesis enne võimendi väljalülitamist, nagu ülalpool märgitud (J), lülitage võimendi ooterežiimile, mis aitab pikendada toru eluiga, lülitades selle lüliti asendisse STANDBY (alla). Pärast pausi mängimist jätkates pöörake lüliti tagasi asendisse OPERATE (üles). Nagu eespool märgitud (J), peaks võimendi pärast esmast sisselülitamist jääma 30 sekundiks Ooterežiimi.



ETTEVAATUST. Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage vooluvõrku, kui ülemine kate on eemaldatud.

L. POWER LEVEL: FULL asend tagab maksimaalse väljundi võimsus; 1/4 asend vähendab võimsust ligikaudu nelja vatini.

M. EFFECTS LOOP: Ühendage SEND efekti sisendiga ja 2.0-ga TAGASI efektide väljundisse.

N. JALGLÜLITI: ühendage siia kaasasolev ühe nupuvajutusega jalglüliti kanali vahetamiseks (eitab esipaneeli lüliti).

O. RESONANCE: Reguleerib võimsusvõimendi madalat sagedust vastuseks.

P. LOAD IMPEDANCE: valib väljundtakistuse (4, 8 või 16 oomi), et sobitada kõlarite koormust.

K. KÕLARIVÄLJUND: kõlarikapiga ühendamiseks.

MÄRKUS. Kui võimendi on sisse lülitatud, peab kõlar olema alati kõlari pistikupessa ühendatud, vastasel juhul võib see kahjustada saada. Kui muudate kõlarite ühendusi või impedantsi sätteid, lülitage võimendi välja või olekusse STANDBY (K).

SPETSIFIKATSIOONID

TÜÜP	PR 4837		
OSANUMBRID	2256010000 (120V, 60Hz) USA	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Ühendkuningriik	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100 V, 50 Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
VÕIMSUSNÕUDLUS	100 vatti		
VÕIMSUS	15 vatti RMS 4, 8 või 16 oomiks		
SISENDIMPEDANTS	> 1M Ω		
VÄLJUNDI impedants	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valitav)		
KAITSMED	100V ühikud, F1.6A L, 250V	120V ühikud, F1.25A L, 250V	220-240V ühikud, F0,63A L, 250V
JALGLÜLITI	Ühe nupuga kanali vahetamise jalglüliti (kaasas)		
TORUD	Kaks EL84 väljundtoru, neli ECC83S eelvõimendi toru		
MÕÖTMED	Kõrgus: 7 tolli (17,8 cm)	Laius: 31,2 cm (12,5 tolli)	Sügavus: 6 tolli (15,3 cm)
KAAL	15 naela. (6,8 kg)		

Toote spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

FENDER
MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA RING
CORONA, CALIF. 92880
USA

AUDIO IMPORTADO POR:

Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Kol. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO

Klienditeenindus: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ja 5150III® on Edward Van Haleni kaubamärgid.
Fender® ja Fender "F" logo on FMIC kaubamärgid.
Teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omand.
Autoriõigus © 2017 FMIC. Kõik õigused kaitstud.

PN 7709889000 rev. a