



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

BRUKSANVISNING | BRUKSANVISNING
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUAL UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
yyyyy•yyyyy


INTRODUKTION

Denna professionella helrörsförstärkare utvecklades för att möta de krävande specifikationerna för Edward Van Halen, en av rockgitarrens sanna levande legender. 15-watts 5150III LBXII-förstärkarhuvudets dubbla kanalfunktioner ger gnistrande ren ton och kraftfull förstärkning, inspirerande obegränsat konstnärligt uttryck.

Med en sådan hård ton och kompromisslös konstruktion blir resultatet fenomenal EVH-prestanda i många år framöver. Speciella egenskaper hos denna distinkta förstärkare inkluderar dubbelkoncentrisk förstärkning och volymkontroller för exakt och oberoende kontroll av de rena (gröna) och crunch (blå) kanalerna, tillsammans med en svart kontrollpanel, vit metallgrillbur med EVH-randigt motiv, och mer.



KONTROLLPANELFUNKTIONER



A. INFOGA: Koppla in gitarren här med endast en högkvalitativ skärmad instrumentkabel.

B. VÄLJ: Tryckknapp i läge (GRÖN) väljer ren kanal; ut position (BLÅ) väljer crunch-kanal.

C. GAIN: Dubbla koncentriska förstärkningskontroller. Inre rund knapp kontrollerar ren kanal (GRÖN) förstärkning; yttre "chicken-head"-ratten styr crunch channel (BLÅ) gain.


D. LOW, MID, HIGH: Låg-, mellan- och högfrekventa tonkontroller.

E. VOLYM: Dubbla koncentriska volymkontroller. Den inre runda ratten styr volymen för ren kanal (GRÖN); yttre "chicken-head"-ratten styr crunch channel (BLÅ) volym.

F. PRESENCE: Ultrahögfrekvent tonkontroll för båda kanalerna.

G. POWER LAMP: Indikerar att förstärkaren är på när den lyser.

BAKPANELEN FUNKTIONER



H. STRÖMINGÅNG: Anslut medföljande nätsladd till en jordat uttag i enlighet med spännings- och frekvensklassificeringar som anges på förstärkarens baksida.

I. SÄKRING: Med ström frånkopplad, byt endast ut en trasig säkring mot en av den typ och märkvärde som anges på förstärkarens baksida.

J. POWER: Slår på och av förstärkaren. När du slår på förstärkaren första gången, lämna OPERATE/STANDBY-omkopplaren (K) i STANDBY-läge (nedåt) i 30 sekunder medan rören är varma, ställ sedan omkopplaren till OPERATE-läge (uppåt) för att ta förstärkaren ur STANDBY-läget. Innan du slår av POWER-strömbrytaren (nedåt), sätt förstärkaren i STANDBY-läge i 10 sekunder

K. OPERATE/STANDBY: När du tar en paus från spelet och innan du stänger av förstärkaren enligt ovan (J), sätt förstärkaren i STANDBY-läge—vilket hjälper till att förlänga rörets livslängd—genom att ställa denna omkopplare i STANDBY-läge (ner). Återställ omkopplaren till OPERATE (upp) läge när du återupptar spelet efter en paus. Som nämnts ovan (J), bör förstärkaren förbli i STANDBY-läge i 30 sekunder efter den första uppstarten.



FÖRSIKTIGT: För att förhindra risk för elektriska stötar, anslut inte till strömförsörjningen när topplocket är borttaget.

L. EFFEKTNIVÅ: FULL position ger maximal effekt kraft; 1/4-läge minskar effekten till cirka fyra watt.

M. EFFECTS LOOP: Anslut SEND till effektingång och 2.0 ÅTERGÅ till effektutgång.

N. FOTKOPPLING: Anslut den medföljande fotkontakten med en knapp här för kanalväxling (överstyr frontpanelens omkopplare).

O. RESONANCE: Justerar effektförstärkarens låga frekvens svar.

P. LOAD IMPEDANCE: Väljer utgångsimpedans (4, 8 eller 16 ohm) för att matcha högtalarbelastningen.

Q. HÖGTALARUTGÅNG: För anslutning till högtalarskåp.

OBS: En högtalare måste alltid vara ansluten till högtalarjacken när förstärkaren är på, annars kan skada uppstå. Stäng av förstärkaren eller till STANDBY (K) när du ändrar högtalaranslutningar eller impedansinställningar.

SPECIFIKATIONER

TYP	PR 4837		
ARTIKELNUMMER	2256010000 (120V, 60Hz) USA	2256011000 (110V, 60Hz) TW	2256013000 (240V, 50Hz) AUS
	2256014000 (230V, 50Hz) Storbritannien	2256015000 (220V, 50Hz) ARG	2256016000 (230V, 50Hz) EUR
	2256017000 (100V, 50Hz) JPN	2256019000 (220V, 60Hz) ROK	
STRÖMFRAV	100 watt		
UTEFFEKT	15 watt RMS till 4, 8 eller 16 ohm		
INPUT-IMPEDANS	>1M Ω		
OUTPEDANS	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valbar)		
SÄKRINGAR	100V enheter, F1.6A L, 250V	120V enheter, F1.25A L, 250V	220-240V enheter, F0.63A L, 250V
PEDAL	Enknapps kanalomkopplare fotkontakt (ingår)		
RÖR	Två EL84 utgångsrör, fyra ECC83S förstärkarrör		
MÅTT	Höjd: 17,8 cm	Bredd: 12,5" (31,2 cm)	Djup: 15,3 cm
VIKT	15 lbs. (6,8 kg)		

Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRKEL
CORONA, KALIF. 92880
USA

FÖRSTÄRKARE DE
LJUDIMPORTERADE POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. överste El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Kundtjänst: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® och 5150III® är varumärken som tillhör Edward Van Halen.
Fender® och Fender "F"-logotypen är varumärken som tillhör FMIC.
Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Copyright © 2017 FMIC. Alla rättigheter förbehållna.

PN 7709889000 rev. a