



5150 III [®]

LBX-S

15-WATT

HEAD

MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
KÄYTTÖOHJE | INSTRUKCJA OBSŁUGI | INSTRUKCIE POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK
yyyyy•yyyyy

JOHDANTO

Tämä ammattimainen all-putkivahvistin on kehitetty täyttämään Edward Van Halenin, yhden rockkitaran todellisista elävistä legendoista, tiukat vaatimukset. 15 watin 5150III LBX-S -vahvistinpään kaksikanavaiset ominaisuudet tuottavat koskemattoman puhtaan äänen ja hurjan voiman, joka inspiroi rajattomasti taiteellista ilmaisua.

Tällaisella rajulla sävyllä ja tinkimättömällä rakenteella tuloksena on ilmiömäinen EVH-suorituskyky tulevina vuosina. Tämän ainutlaatuisen vahvistimen erikoisominaisuuksiin kuuluvat kaksoiskeisat vahvistuksen ja äänenvoimakkuuden säätimet puhtaiden (vihreä) ja täyspoltettujen (punaisten) kanavien tarkkaan ja itsenäiseen hallintaan, sekä musta ohjauspaneeli, musta metallinen grillihäkki, jossa on EVH-raita. motiivi ja paljon muuta.



OHJAUSPANEELIN OMINAISUUDET



A. INSERT: Liitä kitara tähän käyttämällä vain korkealaatuista suojattua instrumentikaapelia.

B. SELECT: Painike asennossa (VIHREÄ) valitsee puhtaan kanavan; ulkoasento (PUNAINEN) valitsee täyden polttokanavan.

C. GAIN: Kaksi samankeskistä vahvistuksen säädintä. Sisäinen pyöreä nuppi ohjaa puhtaan kanavan (VIHREÄ) vahvistusta; ulompi "kananpää"-nuppi ohjaa täyden polttokanavan (PUNAINEN) vahvistusta.


D. LOW, MID, HIGH: Matalan, keskitason ja korkean taajuuden äänen säätimet.

E. VOLUME: Kaksi samankeskistä äänenvoimakkuuden säädintä. Sisäinen pyöreä nuppi ohjaa puhtaan kanavan (VIHREÄ) äänenvoimakkuutta; ulompi "kananpää"-nuppi säätelee täyden polttokanavan (PUNAINEN) äänenvoimakkuutta.

F. PRESENCE: Ultrakorkeataajuinen sävynsäätö molemmille kanaville.

G. POWER LAMP: Osoittaa, että vahvistin on päällä, kun se palaa.

TAKAPANEELIN OMINAISUUDET



H. VIRTATULO: Liitä mukana toimitettu virtajohto a maadoitettu pistorasia vahvistimen takapaneelissa olevien jännite- ja taajuusarvojen mukaisesti.

I. SULAKE: Kun virta on katkaistu, vaihda palanut sulake vain johonkin vahvistimen takapaneelissa ilmoitettuun tyyppiin ja arvoon.

J. POWER: Kytkee vahvistimen päälle ja pois päältä. Kun kytket vahvistimen päälle ensimmäisen kerran, jätä OPERATE/STANDBY-kytkin (K) STANDBY-asentoon (alas) 30 sekunniksi putkien lämmitessä ja aseta sitten kytkin OPERATE (ylös) -asentoon, jotta vahvistin poistuu STANDBY-tilasta. Ennen kuin kytket POWER-kytkimen pois päältä (alas-asentoon), aseta vahvistin STANDBY-tilaan 10 sekunniksi

K. OPERATE/STANDBY: Kun pidät tauon soittamisesta ja ennen kuin sammutat vahvistimen yllä (J) kuvatulla tavalla, aseta vahvistin STANDBY-tilaan - mikä auttaa pidentämään putken käyttöikää - asettamalla tämä kytkin STANDBY (alas) -asentoon. Palauta kytkin OPERATE (ylös) -asentoon, kun jatkat peliä tauon jälkeen. Kuten edellä mainittiin (J), vahvistimen tulisi pysyä STANDBY-tilassa 30 sekuntia ensimmäisen käynnistyksen jälkeen.

L. POWER LEVEL: FULL-asento tarjoaa suurimman tehon; 1/4-asento vähentää tehon noin neljään wattiin.

M. SÄÄDÄ BIAS/BIAS-TESTIPISTEET: EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLTOKelpoinen.

Vain valtuutettu huoltoteknikko saa käyttää näitä ominaisuuksia vahvistinputkien esijännityksen säätämiseen.

N. EFFECTS LOOP: Yhdistä SEND tehostetuloon ja PALAA efektilähtöön.

O. JALKAKYTKIN: Liitä mukana toimitettu yksipainikkeinen jalkakytkin tähän kanavan vaihtoa varten (ohjaa etupaneelin kytkimen).

P. RESONANSsi: Säätää päätevahvistimen matalataajuutta vastaus.

K. KUORMITUSIMPEDANCE: Valitsee lähtöimpedanssin (4, 8 tai 16 ohmia) kaiuttimen kuormituksen mukaan.

R. SPEAKER OUTPUT: Kytetään kaiutinkaappiin.

HUOMAUTUS: Kaiutin on aina kytkettävä kaiutinliitännään, kun vahvistin on päällä, muuten se voi vaurioitua. Kytke vahvistin pois päältä tai asentoon STANDBY (K), kun muutat kaiutinliitännöjä tai impedanssiasetuksia.

S. LED PÄÄLLE/POIS (EI NÄYTÄ): Paina kotelon sivulla olevaa upotettua painiketta sytyttääksesi vihreän ja punaisen kanavan taustavalon.



VAROITUS: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä liitä verkkovirtaan, kun yläkansi on irrotettu.

TEKNISET TIEDOT

TYYPPI	PR 4837		
OSIEN NUMEROT	2256020000 (120V, 60Hz) USA	2256021000 (110V, 60Hz) TW	2256023000 (240V, 50Hz) AUS
	2256024000 (230V, 50Hz) Iso-Britannia	2256025000 (220V, 50Hz) ARG	2256026000 (230V, 50Hz) euroa
	2256027000 (100V, 50Hz) JPN	2256029000 (220V, 60Hz) ROK	
TEHOVAATIMUS	100 wattia		
VIRTALÄHTÖ	15 watin RMS 4, 8 tai 16 ohmiin		
TULOIMPEDANSsi	> 1 M Ω		
LÄHTÖIMPEDANSsi	4 Ω /8 Ω /16 Ω (valittavissa)		
SULAKKEET	100V yksiköt, F1.6A L, 250V	120V yksiköt, F1.25A L, 250V	220-240V yksiköt, F0.63A L, 250V
JALKAKYTKIN	Yhden painikkeen kanavanvaihto jalkakytkin (sisältyy)		
PUTKET	Kaksi EL84 lähtöputkea, neljä ECC83S esivahvistinputkea		
MITAT	Korkeus: 7" (17,8 cm)	Leveys: 12,5" (31,2 cm)	Syvyys: 15,3ycm
PAINO	15 lbs. (6,8 kg)		

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS OYJ:N TUOTE.
311 CESSNA-YMpyrä
CORONA, Kalifornia 92880
USA

AUDIO IMPORTADO POR:
Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. Eversti El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Asiakaspalvelu: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ja 5150III® ovat Edward Van Halenin tavaramerkkejä.
Fender® ja Fender "F" -logo ovat FMIC:n tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Tekijänoikeus © 2020 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään