

# Blues -Junior™ IV



UPUTE ZA UPORABU

PRIRUČNIK

PRIRUČNIK

KORISNIČKI PRIRUČNIK

UPUTE ZA UPORABU

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

VLASNIČKI PRIRUČNIK

Fender®

# Blues -Junior™ IV

Blues Junior IV je dugogodišnji favorit od 15 vata s toplim tonom cijevi idealnim za gitariste koji idu bilo gdje i trebaju odličan zvuk i svestrane značajke kao što je opružni reverb. Značajke uključuju:

- Modificirani strujni krug prepojačala za povećanu punoću •

• Opružni reverb mod glatkoće

• Celestion® 12" A-TYPE zvučnik

• Nožni prekidač s jednom tipkom za FAT srednje pojačanje


• Trakasta ručka ojačana čelikom

• Ručke pokazivača boje slonovače

• Poboljšana tekstura i grafika upravljačke ploče

• Lagano ostarjela srebrna tkanina rešetke

UPRAVLJAČKA PLOČA



A. ULAZ: Ovdje uključite svoju gitaru.

B. VOLUME: Podešava pojačanje prepojačala. Povećajte postavku glasnoće kako biste proizveli više izobličenja i održivosti. Koristite niže postavke glasnoće za proizvodnju čišćih zvukova.

C. FAT: Pritisnite za pojačavanje pojačanja prepojačala za dodatno izobličenje i održati. Možete koristiti nožni prekidač za aktiviranje FAT boosta na daljinu. Pogledajte Nožni prekidač (J) na stranici 3.


D. TREBLE/BASS/MIDDLE: Podešava karakter tona.

E. MASTER: Podešava ukupnu izlaznu glasnoću pojačala. Koristite MASTER za podešavanje glasnoće pojačala nakon što ste postavili VOLUME (B) za željenu razinu izobličenja prepojačala.

F. REVERB: Podešava razinu efekta odjeka.

G. INDIKATOR NAPAJANJA: Svijetli kada je jedinica uključena.

H. PREKIDAČ NAPAJANJA: Uključuje/isključuje jedinicu.

**I. KABEL ZA NAPAJANJE:**

Spojite ga na uzemljenu utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na stražnjoj ploči vašeg pojačala.

**J. UTIČNICA ZA NOŽNI PREKIDAČ:**

Uključite nožni prekidač za uključivanje daljinski odabir kruga pojačanja FAT. Prekidač FAT (C) na upravljačkoj ploči je onemogućen kada je spojen nožni prekidač.

**K. ULAZ ZA ZVUČNIK:**

Priklučak za interni zvučnik ili 8-ohmski vanjski zvučnik. Opterećenje zvučnika od 8 ohma uvijek mora biti spojeno na utičnicu zvučnika kada je jedinica uključena kako bi se spriječilo oštećenje pojačala.

**L. STABILIZATOR CIJEVI:**

Stabilizator koji apsorbira udarce (svjetlosivi) postavljen je na izlazne cijevi kako bi se minimalizirale vibracije cijevi i mikrofonija koji se inače javljaju tijekom vremena. Stabilizator se može koristiti sa svim izlaznim cijevima kompatibilnim s vašim Blues Junior IV pojačalom.

**M. CIJEVI:**

Vaše novo pojačalo Blues Junior IV dolazi opremljeno najkvalitetnijim dostupnim cijevima, koje dolaze od raznih proizvođača širom svijeta. Zbog povremenih nepravilnosti u opskrbbi, specifični tip cijevi koji se koristi u svakom pojačalu podložan je promjenama bez prethodne obavijesti.

Prilikom zamjene izlaznih cijevi EL84, obratite pozornost na specifične označke cijevi na originalnim cijevima koje su tvornički isporučene s vašim pojačalom. Na primjer, tipovi izlaznih cijevi EL84 uključuju, ali nisu ograničeni na: GT-EL84-R; GT-EL84-S; ST-EL84-R; itd. Instalacija drugog tipa može zahtijevati znacajne prilagodbe od strane kvalificiranog tehničara kako bi se izbjeglo smanjenje performansi i životnog vijeka cijevi.

Dodatno, Fender testira i sortira naše EL84 izlazne cijevi na temelju njihovih izmjerjenih performansi. Razvrstane epruvete označene su finom ocjenom od 1-10, a mogu također biti označene grubom bojom PLAVE, BIJELE ili CRVENE.

Par odgovarajućih izlaznih cijevi EL84 s istom finom ocjenom (i grubom ocjenom, ako je primjenjivo) kao i originalne cijevi bit će savršena zamjena. Međutim, zamjenske cijevi s finom ocjenom unutar jednog broja originalnih cijevi mogu se koristiti bez ponovnog prednaprezanja pojačala.

Ako imate pitanja ili nedoumica, обратите se svom Fender prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru.

**N. OSIGURAČ (NIJE PRIKAZAN):**

U malo vjerojatnom slučaju električnog kvara, vaše pojačalo Blues Junior IV zaštićeno je unutarnjim osiguračem. Ako jedinica iznenada prestane raditi, odnesite je u ovlašteni servis da vam zamijene osigurač i ispitaju uzrok električnog kvara.



## TEHNIČKI PODACI

TIP	PR 295
POTREBNA NAPAJANJE	180 W
IZLAZNA SNAGA	Minimalno 15 W RMS u 8 Ω na 5% THD, 1 kHz
ULAZNA IMPEDANCIJA	1MΩ
CIJEVICE	Prepojačalo 3 - 7025/12AX7A/ECC83 Izlaz2 - EL84/6BQ5
OSIGURAČ	Interni (ne može servisirati korisnik)
ZVUČNIK	1 12" 8Ω Celestion® A-TYPE zvučnik
NOŽNA PREKIDAČ	1 gumb, FAT prekidač (PN 0994049000)
POKLOPAC (OPCIONALNO)	Ugrađeni poklopac (PN 0054912000)
DIMENZIJE	Visina: 16" (41 cm)      Širina: 18" (46 cm)      Dubina: 9 13/16" (25 cm)
TEŽINA	31 lbs. (14,1 kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

BROJEVI DIJELA / REFERENCE / REFERENCA / BROJ DIJELA  
 TEILENUMMERN / NÚMERO DES PARTES / Broj dijela

Blues Junior™ IV

2231500000 (120V, 60Hz) NA  
 2231501000 (110V, 60Hz) TW  
 2231503000 (240V, 50Hz) ISKLJUČENO  
 2231504000 (230V, 50Hz) UK  
 2231505000 (220V, 50Hz) ARG  
 2231506000 (230V, 50Hz) EUR  
 2231507000 (100V, 50/60Hz) JPN  
 2231509000 (220V, 60Hz) ROK

Naziv i sadržaj štetnih tvari u proizvodu

Naziv dijela	Opasna tvar					
	voditi (Pb)	HG (Hg)	kadmij (CD)	šestovalentni krom (Cr(VI))	PBB-i (UN)	polibromirani difenil eteri (PBDE)
kabinet	O	O	O	O	O	O
Jedinica zvučnika*	O	O	O	O	O	O
Dodata oprema	X	O	X	O	O	O
za priklučne žice	X	O	O	O	O	O
	X	O	O	O	O	O
elektroničkog dijela	O	O	O	O	O	O

Ovaj obrazac je pripremljen u skladu s odredbama SJ/T 11364.

O: Označava da je sadržaj otrovne i opasne tvari u svim homogenim materijalima dijela ispod graničnih zahtjeva navedenih u GB/T 26572.

X: Označava da sadržaj otrovne i opasne tvari u barem jednom homogenom materijalu dijela premašuje granične zahtjeve navedene u GB/T 26572. Napomena: Komponente koje sadrže opasne tvari ne mogu se zamijeniti opasnim tvarima zbog ograničenja globalne razine tehnološkog razvoja.

\*Vrijedi kada proizvod sadrži jedinicu zvučnika.

AUDIO POJAČALO UVEZE:

Fender Ventas de México, S. de RL de CV

Calle Huerta #279, Int. A. Pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Meksiko.

RFC: FVM-140508-CIO

Služba za korisnike: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

PROIZVOD FENDER  
 MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION CORONA, CALIF.  
 SAD

Fender® i Blues Junior™ zaštitni su znakovi FMIC-a.

Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2017 FMIC. Sva prava pridržana.

PN 7712623000 REV. B