


Fender

ACOUSTIC PREVERB



1. Reverb Footswitch/LED

2. Izejas ligzda

3. Slīpums

4. Tipa slēdzis

5. Līmenis.

6. Amortizācija

7. Laiks

8. Pastiprinājuma vadība/LED

9. Polaritātes slēdzis

10. Iecirtuma slēdzis/vadība

11. Ievades ligzda

12. Izslēgšanas pēdas slēdzis/LED

13. LED Iznīcināšanas slēdzis

14. Līdzstrāvas strāvas savienotājs



ACOUSTIC PREVERB

Reverb uzlabo akustiskās ģitāras toni un dabisko skaistumu, un Fender's Acoustic Preverb nodrošina to un daudz ko citu. Šim pedālim ir trīs reverb iestatījumi, kas īpaši izteikti akustiskajai ģitārai, kā arī augstas precizitātes priekšpastiprinātājs. Iecirtums filtrs un polaritātes slēdzis palīdz novērst atgriezenisko saiti, savukārt "slīpuma" poga nodrošina vispārēju EQ līdzsvara kontroli.

Mūsu iekšējās ekspertu komandas izstrādātā Acoustic Preverb ir pilnīgi oriģināla Fender ķēde. Šasija ir izgatavota no viegla, izturīga anodēta alumīnija, un ar LED aizmugurgaismojuma pogas viegli vienā mirklī parāda jūsu vadības iestatījumus tumšās vietās.

Reverb Footswitch/LED

Aktivizē reverb efektu; LED iedegas.

Izvades Ligzda

Zemas pretestības izejas ligzda savieno ar pastiprinātāju vai nākamo efektu pedāli signāla ķēdē.

Noliekt

Pielāgo toņu balansu no smagākiem basiem līdz smagākiem diskantiem. Reakcija ir vienmērīga, kad vadība ir centrēta, un ir vairāk augsto frekvenču un mazāk zemo frekvenču, jo vadība tiek pagriezta pulksteņrādītāja virzienā un otrādi.

Tipa Slēdzis

Atlasa aktīvo reverb algoritmu vai skaņu.

Līmenis

Kontrolē kopējo izvades līmeni.

Amortizācija

Kontrolē, cik ātri augstās frekvences samazinās reverb skaņā. Palielinot šo vadību, reverb aste kļūs tumšāka, kad tā izgaist.

Laiks

Kontrolē reverb slāpēšanas laiku.

Gain Control/LED

Iestata kopējo pedāļa jutību un ļauj izmantot plašu instrumentu klāstu. Maksimālā gaismas diode mirgos, kad ierīce ir tuvu kropļojumam.

Polaritātes Slēdzis

Apvērš signāla polaritāti (vai "fāzi"), un dažreiz tas ir noderīgs, lai samazinātu vai novērstu nevēlamu atgriezenisko saiti.

Iecirtuma Slēdzis/Vadība

Slēdzis ieslēdz vai apiet iecirtuma filtru; vadības poga regulē iecirtuma frekvenci. Iecirtumu filtru var izmantot, lai samazinātu skaļāko atgriezeniskās saites signālu; mēģiniet lēnām slaucīt vadību, kamēr instruments baro atpakaļ, līdz atgriezeniskā saite apstājas.

Ievades Ligzda

Augstas pretestības ieeja, kas piemērota elektriskajai ģitārai, basam, akustiskām ģitārām ar skaņas noņēmēja sistēmām, klaviatūrām un citiem instrumentiem.

Izslēgt Kāju Slēdzi/LED

Izslēdz skaņu un noder, mainot instrumentus vai pauzes laikā. LED norāda skaņas izslēgšanas statusu.

LED Nogalināšanas Slēdzis

Deaktivizē vadības pogas apgaismojumu.

Līdzstrāvas Strāvas Savienotājs

Standarta centra negatīvā 9 VDC ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

PRODUKTS NO
FENDER MUSICALINSTRUMENTSCORPORATION
KORONA, KALIFORNIJA, ASV

Fender® ir FMIC reģistrēta preču zīme. Autortiesības
©2022 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 7720602000 REV B

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- BRĪDINĀJUMS. Lai novērstu bojājumus, aizdegšanās vai trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas avotu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nemainiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas kontaktdakšu
- Nepilniet vai nesmidziniet uz ierīces šķidrumus.
- Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt. Apkopi lūdziet tikai kvalificētam personālam.
- BRĪDINĀJUMS: Ierīci drīkst pievienot tikai drošības aģentūras sertificētam, regulētam barošanas avotam (adapterim), kas ir apstiprināts lietošanai un atbilst piemērojamām vietējām un valsts normatīvajām drošības prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu; pagaidiet, līdz iekārta ir pilnībā izžuvusi, pirms atkal pievienojat strāvas padevi.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas/austiņas (ja ir aprīkojumā) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeni lietošanas laikā.

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

IMEDANCES	Ieeja: 820KΩ Izeja: 1KΩ	
ENERĢIJAS PADEVE	130 mA min @ 9VDC regulējams adapteris	+ — — —
	5,5 x 2,1 mm stobra savienotājs (nav iekļauts)	
JAUDAS PRASĪBAS	9VDC	
IZMĒRI	4,84 x 3,74 x 1,77 collas (123 mm x 95 mm x 45 mm)	
SVARS	1,32 mārciņas. (0,6 kg)	



Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2022