


Fender®

TREAD-LIGHT™ VOL/EXP PEDAL



1. Πεντάλ

2. Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης LED

3. Ρύθμιση τάσης
πεντάλ


4. EXP Out Jack

5. Ισχύς συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας

6. Βύσμα εισόδου

7. Βύσμα εξόδου

8. Χώρος
μπαταρίας
(δεν φαίνεται)





TREAD-LIGHT™ VOL/EXP PEDAL

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το Πεντάλ έντασης/έκφρασης του πέλματος, ένα ευέλικτο πεντάλ διπλής χρήσης με ομαλά ομοιόμορφο έλεγχο έντασης και εξαιρετική λειτουργικότητα με πληθώρα οργάνων και συσκευών συμβατών με την έκφραση. Διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό περιβλήματος με κομψά παλιά ξύλινα διακοσμητικά, εύκολα ρυθμιζόμενη αίσθηση κίνησης πεντάλ, ποτενσιόμετρο μεγάλης διάρκειας ζωής με στιβαρό μηχανισμό ράφι και πινιόν και εναλλάξιμο φωτισμό LED για καλύτερη ορατότητα στη σκηνή.

Πετάλι

Η κίνηση του πεντάλ μπορεί να χαλαρώσει ή να σφίξει χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ρύθμισης τάσης πεντάλ (παρακάτω).

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχου εναλλαγής για δύο μπλε LED κάτω από το πεντάλ που παρέχουν φωτισμό οπίσθιου φωτισμού.

Ρύθμιση τάσης πεντάλ

Χαλαρώνει ή σφίγγει την κίνηση του πεντάλ (βλ. επόμενη σελίδα).

Για να αποφύγετε ζημιά στη διάταξη του πεντάλ, μην σφίγγετε υπερβολικά.

EXP Out Jack

Έξοδος έκφρασης 1/4" για χρήση με ενισχυτές, εφέ και άλλα όργανα/συσκευές συμβατούς με έκφραση.

Συνδετήρας DC Power

Τυπική υποδοχή 9VDC με αρνητικό κέντρο για χρήση με κατάλληλα τροφοδοτικά.

Jack εισόδου

Είσοδος 1/4" για ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ακουστικές κιθάρες με συστήματα pickup, πλήκτρα και άλλα όργανα.


Jack εξόδου

Η υποδοχή εξόδου 1/4" συνδέεται με τον ενισχυτή ή το επόμενο πεντάλ στην αλυσίδα σήματος.

Χώρος μπαταρίας


Η ισχύς της μπαταρίας είναι μόνο για οπίσθιο φωτισμό LED. Η λειτουργία του πεντάλ δεν εξαρτάται από την ισχύ της μπαταρίας. Το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στην κάτω πλευρά του πεντάλ ανοίγει και κλείνει εύκολα. Το διαμέρισμα φιλοξενεί μία μπαταρία 9 volt που ανασηκώνεται εύκολα για αντικατάσταση (δείτε την επόμενη σελίδα).

Χώρος μπαταρίας



Το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στην κάτω πλευρά του πεντάλ ανοίγει και κλείνει εύκολα. Το διαμέρισμα φιλοξενεί μία μπαταρία 9 volt που ανασηκώνεται εύκολα για αντικατάσταση.

Ρύθμιση τάσης πεντάλ



Για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε την κίνηση του πεντάλ, τραβήξτε το καπάκι από τη δεξιά πλευρά του πεντάλ με ένα μικρό κατασβίδι με επίπεδη κεφαλή. χρησιμοποιήστε κλειδί υποδοχής 10 mm για να ρυθμίσετε το παξιμάδι στην προτίμηση κίνησης του πεντάλ. Για να αποφύγετε ζημιά στη διάταξη του πεντάλ, μην σφίγγετε υπερβολικά.

ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, Η.Π.Α

Το Fender® είναι σήμα κατατεθέν της FMIC.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 FMIC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

PN 7720280000 ΑΝΑΘ. αι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα ή το τροφοδοτικό AC σε βροχή ή υγρασία.

•Μην αλλάζετε το βύσμα AC του συνδεδεμένου μετασχηματιστή ρεύματος

•Μην στάζει και μην πιτσιλάς υγρά στη μονάδα.

•Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τη χρήση μίας, παρατήρησης το σέρβις μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο με πιστοποιημένη, ελεγχόμενη πηγή τροφοδοσίας (προσαρμογέα), εγκεκριμένη για χρήση και συμβατή με τις ισχύουσες τοπικές και εθνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφαλείας.

•Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC πριν καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως η μονάδα πριν την επανασυνδέσετε στο ρεύμα.

•Οι ενισχυτές και τα συστήματα ηχείων και τα ακουστικά/ακουστικά (εάν υπάρχουν) μπορούν να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε και ρυθμίζετε τα επίπεδα έντασης ήχου κατά τη χρήση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το εγχειρίδιο διατίθεται σε επιπλέον γλώσσες στη διεύθυνση
www.fender.com/support

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ενδεχομένως

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ: 250kΩ

Μπαταρία 9V ή ρυθμιζόμενος προσαρμογέας
9VDC, υποδοχή κάννης 5,5 x 2,1 mm, κεντρικό αρνητικό
20mA @ 9VDC



Όγκος: 250kΩ αξιόπιστη διάρκεια ζωής υψηλού κύκλου
Έκφραση: 100kΩ αξιόπιστη διάρκεια ζωής υψηλού κύκλου
8,25" x 3,45" x 2,68" (210 mm x 88 mm x 68 mm)
1,65 λίβρες. (.75kg)



Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2020