Fender®
GODZILLA
ゴジラ
DISTORTION



ДОСТЪП ДО ВИНТА НА 9V БАТЕРИЯТА ОТЗАД

ИЗХОДЕН ЖАК
Изход с ниска импеданс се свързва към усилвател или следващ педал в сигналната верига.

ВХОДЕН ЖАК
Вход с висока импеданс за електрическа китара, бас, акустични китари със системи за озвучаване, клавишни и други инструменти.

КОНЕКТОР ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
Свържете DC адаптера тук. Стандартен жак с отрицателен център 9VDC за използване с подходящи захранвания.

КОПЧЕ ЗА ВИСОКИ ЧЕСТОТИ
Регулира нивото на високите честоти.

КОПЧЕ ЗА НИСКИ ЧЕСТОТИ
Регулира нивото на ниските честоти.

КОПЧЕ ЗА НИВО
Регулира силата на звука на ефекта дисторшън.

КОПЧЕ ЗА УСИЛВАНЕ
Регулира нивото на усилване от слабо овърдрайв до пълно високо дисторшън усилване.

LED СВЕТЛИНА
Свети когато ефектът е включен.

ПЕДАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Включва и изключва ефекта.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯ (ОТЗАД)
Отделение с винтов достъп, в което се поставя една 9V батерия.

ВЪТРЕШНИ ТРИМЕР ПОТЕНЦИОМЕТРИ (ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ СВАЛАНЕ НА КАПАКА)

Тримерът за СРЕДНИ ЧЕСТОТИ е контрол за EQ срязване/усилване и е плосък когато е настроен в центъра.

Тримерът за ФИЛТЪР е долнопропусклив филтър, който помага за премахване на излишната високочестотна енергия или "съскане" (около 4kHz и по-високо) от по-ярко звучащи усилватели.

Свалете капака, използвайки отвертка с плоска глава. Регулирайте тримерите, използвайки отвертка с кръстата глава (Phillips).



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите повреда, пожар или опасност от токов удар, не излагайте уреда или неговото АС захранване на дъжд или влага.
- Не променяйте АС щепсела на свързания захранващ адаптер.
- Не капете или пръскайте течности върху уреда.
- Вътре няма части, които могат да се обслужват от потребителя, отнасяйте за сервиз само до квалифициран персонал.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да се свързва само към сертифициран от агенция за безопасност, регулиран източник на захранване (адаптер), одобрен за употреба и съответстващ на приложимите местни и национални нормативни изисквания за безопасност.
- Изключете АС захранващия адаптер преди почистване на външната част на уреда. Използвайте само влажна кърпа за почистване и след това изчакайте уредът да изсъхне напълно преди да го свържете отново към захранването.
- Усилвателите и високоговорителните системи, и слушалките (ако са налични) са способни да произвеждат много високи нива на звуково налягане, които могат да причинят временно или постоянно увреждане на слуха. Внимавайте при настройване и регулиране на нивата на силата на звука по време на употреба.

Информация за потребителите относно събирането и изхвърлянето на старо оборудване и използвани батерии:

Тези символи върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означават, че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се смесват с обикновените битови отпадъци.

За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани батерии, моля занесете ги до съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното ви законодателство.

Като изхвърляте тези продукти и батерии правилно, вие ще помогнете за запазването на ценни ресурси и ще предотвратите всякакви потенциални отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които иначе биха могли да възникнат от неподходящо боравене с отпадъците.

За повече информация относно събирането и рециклирането на стари продукти и батерии, моля свържете се с местната си община, вашата служба за изхвърляне на отпадъци или търговската точка, от която сте закупили артикулите.

За бизнес потребители в Европейския съюз:

Ако желаете да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, моля свържете се с вашия дилър или доставчик за допълнителна информация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ — МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

Моля запазете това ръководство на безопасно и удобно място за бъдеща справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете възможността от сериозно нараняване или дори смърт от токов удар, късо съединение, повреди, пожар или други опасности. Тези предпазни мерки включват, но не се ограничават до следните:

Предупреждение за вода

• Не излагайте педала на дъжд, не го използвайте близо до вода или във влажни или мокри условия, не го поставяйте върху контейнери (като вази, бутилки или чаши), съдържащи течности, които могат да се разлеят в отворите.

Батерия

• Следвайте предпазните мерки по-долу. Неспазването им може да доведе до експлозия, пожар, прегряване или изтичане на батерийна течност.

- Не разглобявайте и не дезасемблирайте батериите.
- Не изхвърляйте батериите в огън.
- Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са предназначени за зареждане.
- Дръжте батериите отделно от метални предмети като огърлици, фиби за коса, монети и ключове.
- Използвайте само определения тип батерия.
- Използвайте нови батерии, всички от същия тип, същия модел и направени от същия производител.
- Винаги се уверявайте, че всички батерии са поставени в съответствие с маркировките за +/- полярност.
- Когато батериите се изчерпят или ако педалът няма да се използва дълго време, извадете батериите от педала.

• Дръжте батериите далеч от малки деца, които могат случайно да ги погълнат.

• Ако батериите изтекат, избягвайте контакт с изтеклата течност. Ако батерийната течност влезе в контакт с очите, устата или кожата ви, измийте незабавно с вода и се консултирайте с лекар. Батерийната течност е корозивна и може да причини химически изгаряния или загуба на зрение.

ПРОДУКТ НА
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® е регистрирана търговска марка на FMIC.

Авторско право © 2025 FMIC. Всички права запазени.

PN 7733527010 REV. A BULGARIAN

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЗИЦИ

Ръководството е налично на допълнителни езици на
www.fender.com/support

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИМПЕДАНСИ	Вход: 500kΩ Изход: 470Ω
ЗАХРАНВАНЕ	80mA мин @ 9VDC регулиран адаптер +—◎— - 5.5 x 2.1 mm цилиндричен конектор (не е включен) или 9V алкална батерия (не е включена)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАХРАНВАНЕ	9VDC
РАЗМЕРИ	2.44″ x 4.4″ x 2.2″ (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
ТЕГЛО	0.55 lbs (0.25kg)

Спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие. CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.