



**5150 III** <sup>®</sup>

**15-WATT HEAD**

KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MODE D'EMPLOI | MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH  
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK


## UVOD

Ovo profesionalno cijevno pojačalo razvijeno je kako bi zadovoljilo precizne specifikacije Edwarda Van Halena, jedne od pravih živućih legendi rock gitare. Dvokanalne značajke glave pojačala 5150III od 15 W daju nevjerojatno žarki ton od krckanja do pune plamenosti, nadahnjujući neograničeni umjetnički izražaj. S takvim žestokim tonom i beskompromisnom konstrukcijom, rezultat je fenomenalna EVH izvedba u godinama koje dolaze.

Jedinstvene značajke ovog karakterističnog pojačala uključuju dizajn pretpojačala ultra visokog pojačanja prilagođen za maksimalni harmonijski sadržaj, metalnu rešetku na prednjoj ploči s EVH prugastim motivom i još mnogo toga.



### ZNAČAJKE UPRAVLJAČKE PLOČE



A. UMETAK: Ovdje uključite gitaru koristeći samo visokokvalitetni oklopljeni kabel za instrumente.

B. SELECT: Tipka u položaju odabire PLAVI (krckanje) kanal, izlazna pozicija odabire CRVENI (puno gorenje) kanal.

C. GAIN: Kontrola pojačanja pretpojačala. Više postavke povećavaju izobličenje pretpojačala.

D. LOW, MID, HIGH: Kontrole tonova niske, srednje i visoke frekvencije.

E. VOLUME: Kontrola pojačanja nakon pretpojačala.


F. PRISUTNOST: Kontrola tona ultra visoke frekvencije za oba 7707972000 kanala.

G. ŽARULJICA NAPAJANJA: Pokazuje da je pojačalo uključeno kada svijetli.

PANEL PREDNJI EVH 5150 III 15W

REV  
1.0

ZNAČAJKE STRAŽNJE PLOČE



H. ULAZ NAPAJANJA: Spojite priloženi kabel za napajanje na a uzemljenu utičnicu u skladu s vrijednostima napona i frekvencije navedenim na stražnjoj ploči pojačala.

I. OSIGURAČ: Kad je napajanje isključeno, zamijenite pregorjeli osigurač samo s onim tipa i vrijednosti navedenih na stražnjoj ploči pojačala.

J. POWER: Uključuje i isključuje pojačalo. Kada prvi put uključujete pojačalo, ostavite prekidač OPERATE/STANDBY (K) u STANDBY (dolje) položaju 30 sekundi dok se cijevi zagrijavaju, zatim postavite prekidač na OPERATE (gore) položaj kako biste isključili pojačalo iz STANDBY načina. Prije isključivanja POWER prekidača (položaj prema dolje), stavite pojačalo u STANDBY mod na 10 sekundi

K. OPERATE/STANDBY: Prilikom pauze od igranja i prije isključivanja pojačala kao što je gore navedeno (J), stavite pojačalo u STANDBY način—što pomaže produžiti vijek trajanja cijevi—postavljanjem ovog prekidača u STANDBY (dolje) položaj. Vratite prekidač u položaj OPERATE (gore) kada nastavljate igru nakon pauze. Kao što je gore navedeno (J), pojačalo bi trebalo ostati u STANDBY načinu rada 30 sekundi nakon početnog uključivanja.

L. RAZINA SNAGE: PUNI položaj osigurava maksimalnu snagu 1/4 smanjuje snagu na približno četiri v. 7973000 snaga; Položaj REV

M. EFFECTS LOOP: Povežite SEND na ulaz za efekte i 2.0 POVRATAK na izlaz efekata.

N. NOŽNI PREKIDAČ: Ovdje spojite uključeni nožni prekidač s jednom tipkom za prebacivanje kanala (nadjačava prekidač na prednjoj ploči).

O. REZONANCIJA: Podešava nisku frekvenciju pojačala odgovor.

P. LOAD IMPEDANCIJA: odabire izlaznu impedanciju (4, 8 ili 16 ohma) kako bi odgovarao opterećenju zvučnika.

Q. IZLAZ ZA ZVUČNIK: Za spajanje na kućište zvučnika.

NAPOMENA: Zvučnik uvijek mora biti priključen u utičnicu za zvučnike kada je pojačalo uključeno ili može doći do oštećenja. Isključite pojačalo ili ga postavite u STANJE PRIPRAVNOSTI (K) kada mijenjate veze zvučnika ili postavke impedancije.



OPREZ: Kako biste spriječili opasnost od strujnog udara, nemojte spajati na mrežno napajanje dok je gornji poklopac uklonjen.

TEHNIČKI PODACI

Tip	PR 3736		
Brojevi dijelova	2256000000 (120V, 60Hz)	2256001000 (110V, 60Hz) TW	2256003000 (240V, 50Hz) AUS
	2256004000 (230V, 50Hz) UK	2256005000 (220V, 50Hz) ARG	2256006000 (230V, 50Hz) EUR
	2256007000 (100 V, 50 Hz) JPN	2256009000 (220V, 60Hz) ROK	
Zahtjevi za napajanje	100 vata		
Izlazna snaga	15 W RMS na 4, 8 ili 16 ohma		
Ulazna impedancija	>1 MΩ		
Izlazna impedancija	4Ω/8Ω/16Ω (po izboru)		
Osigurači	Jedinice od 100V, F1.6A L, 250V	Jedinice od 120V, F1.25A L, 250V	Jedinice 220-240V, F0,63A L, 250V
Nožni prekidač	Nožni prekidač s jednom tipkom za promjenu kanala (uključen)		
Cijevi	Dvije izlazne cijevi EL84, pet cijevi pretpojačala ECC83S		
Dimenzije	Visina: 7" (17,8 cm)	Širina: 12,5" (31,2 cm)	Dubina: 6" (15,3 cm)
Težina	15 lbs. (6,8 kg)		

Specifikacije proizvoda podložne su promjenama bez prethodne najave.

ENGLISKI

PROIZVOD OD  
FENDER GLAZBENI INSTRUMENTI CORP.  
CORONA, KALIF. SAD

AUDIO POJAČALO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV  
Calle Huerta #279, Int. A. pukovnik El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.  
RFC: FVM-140508-CIO

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® i 5150III® zaštitni su znakovi Edwarda Van Halena.  
Fender® i logotip Fender "F" zaštitni su znakovi FMIC-a.  
Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.

Autorska prava © 2015 FMIC. Sva prava pridržana.

PN 7707046000 rev. A