



6L6 40-WATT 1x12 COMBO

MANUAL DE PROPRIETARE | MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMLOI | MANUALE UTENTE
BEDIENUNGSHANDBUCH | MANUAL DO PROPRIETÁRIO •
|

EVH® 5150 ICONIC® 6L6 40-WATT 1x12 COMBO

Seria de amplificatoare cu tub 5150 Iconic este concepută pentru a capta multe dintre tonurile emblematice de chitară ale lui Edward Van Halen într-un singur amplificator. Aceste amplificatoare cu tuburi cu două canale simple și ușor de utilizat realizează multe variații tonale din seria EVH 5150III®, precum și adaugă câteva arome clasice 5150® mai grele folosind comutatoarele de overdrive și burn tone pe canalele unu și, respectiv, două. Multe moderne, prietenoase cu concertele

Au fost adăugate, de asemenea, caracteristici, inclusiv o poartă de zgomot încorporată pe canalul doi, controale de rezonanță și prezență pe panoul frontal, un comutator de sferturi de putere, un boost solo comutabil cu picior și o ieșire XLR emulată de difuzor analogic pentru conectarea directă la echipamente externe de întărire a sunetului și de înregistrare.

PANOUL DE SUS



A. INTRARE: Conectați un instrument aici. Folosiți doar un de înaltă calitate cablu de instrumente ecranat.

B. SELECTARE CANAL UNU/DOUĂ: Butonul selectează canalul unu (amplificare scăzută-medie, LED verde) sau canalul doi (amplificare mare, LED roșu). Footswitch-ul trece peste acest buton atunci când este conectat la amplificator.

C. CHANNEL ONE GAIN: Controlul amplificării preamplificatorului pentru low câștig mediu pe canalul unu. Setările mai mari cresc distorsiunea preamplificatorului.

D. OVERDRIVE SELECT: Setează câștigul și resetează vocea pe canalul unu de la distorsiunea curată la medie.

E. CHANNEL TWO GAIN: Controlul amplificării preamplificatorului pentru amplificare mare pe canalul doi. Setările mai mari cresc distorsiunea preamplificatorului.

F. BURN SELECT: Setează câștigul și resetează vocea pe canalul doi de la câștig mare la distorsiuni mai grele și mai groase.

G. NOISE GATE: Reduce zgomotul și întărește atacul numai pe canalul doi.

H. LOW/MID/HIGH EQ: Partajat pasiv joasă, mijlocie și controale de ton de înaltă frecvență.

I. VOLUM CHANNEL ONE/CHANNEL TWO: Control de volum post-preamp pentru fiecare canal. Notă: Pentru un sunet mai curat de la canalul 1, setați acest control de volum mai mare și mențineți controlul de amplificare a canalului 1 (C) mai jos.


J. BOOST VOLUME: Creștere a volumului principal comutabil la picior. Setări mai întâi volumele canalului (I), apoi utilizați acest control al buclei post-efecte pentru a seta volumul solo. Comutatorul cu pedală mărește câștigul de intrare chiar și atunci când acest control este rotit complet în sens invers acelor de ceasornic. Rețineți că BOOST VOLUME este activat numai folosind comutatorul de picior inclus.

K. REVERB: Reglează nivelul de reverb pentru ambele canale (bucă post efecte).

L. RESONANCE: Reglează răspunsul la frecvență joasă a amplificatorului de putere prin ajustarea selectivă a factorului de amortizare.

M. PREZENȚĂ: Reglează controlul tonului de frecvență ultra-înaltă pentru ambele canale prin ajustarea selectivă a factorului de amortizare.

PANOUL DIN SPATE



N. INTRARE DE ALIMENTARE: Conectați cablul de alimentare inclus la amplificator

aici, în conformitate cu valorile nominale de tensiune și frecvență enumerate pe panoul din spate al amplificatorului. Suportul de siguranță integrat al intrării de alimentare găzduiește o siguranță de rezervă. Înlocuiți-l numai cu o siguranță cu aceeași valoare nominală de curent și tensiune ca cea imprimată pe spatele amplificatorului.

O. POWER: Porniște și oprește amplificatorul. După rotirea acestui comutator

PORNIT, așteptați 30 de secunde pentru ca tuburile să se încălzească, apoi rotiți comutatorul STANDBY (P) în poziție ON pentru a scoate amplificatorul din modul STANDBY. Când opriți amplificatorul, puneți amplificatorul în modul STANDBY prin oprirea comutatorului STANDBY timp de 10 secunde înainte de a opri comutatorul POWER.

P. STANDBY: Puneți acest comutator în poziția OFF pentru a pune amplificatorul în modul

STANDBY. Acest lucru ar trebui făcut atunci când luați o pauză de la redare sau înainte de a opri amplificatorul. Utilizarea modului STANDBY prelungește durata de viață a tubului.

Î. COMUTATOR DE NIVEL DE PUTERE: Selectează puterea maximă (40W) sau 1/4 (10W).

R. COMUTATOR MUTE POWER AMP: Dezactivează amplificatorul de putere când este cuplat,

permițând ieșirea XLR emulată de difuzor pentru înregistrarea silențioasă. Când sunetul este activat, amplificatorul poate fi operat fără difuzor conectat; totuși, rețineți că un difuzor trebuie conectat atunci când dezactivarea amplificatorului de putere nu este utilizată.

S. SPEAKER EMULATED XLR: Pentru conectarea amplificatorului

direct la echipamentul de întărire a sunetului sau de înregistrare. Circuitul emulator difuzor modifică tonul amplificatorului pentru a se potrivi cu contribuția difuzorului la tonul general al amplificatorului. Funcția este proiectată să sune ca rețeaua de boxe 5150 Iconic 4X12, folosind circuite analogice pentru a evita latența sau întârzierea.

T. COMUTATOR XLR GROUND LIFT: Pentru atenuarea buclei de masă

zumzet atunci când este conectat la un echipament de întărire a sunetului sau de înregistrare.

U. PREAMP OUTPUT: Pentru conectarea la returnarea efectelor sau intrarea amplificatorului

de putere pe un alt amplificator pentru utilizarea simultană a mai multor amplificatoare. De asemenea, folosit pentru a trimite semnal de preamplificare direct la un mixer.

V. EFFECTS LOOP: Conectați SEND la intrarea de efect extern;

conectați RETURN la ieșirea de efect extern. Efectele RETURN pot fi, de asemenea, folosite ca intrare pentru un preamplificator auxiliar care ocolește preamplificatorul acestui amplificator, permițând în același timp utilizarea comenzilor BOOST VOLUME (J), REVERB (K), RESONANCE (L) și PREZENTĂ (M) și POWER LEVEL. COMUTATOR (O).

W. PIOTUS: Conectați aici comutatorul inclus (vezi ilustrația din dreapta). Comutatorul cu

pedală permite o selecție ușoară între canalele 1 și 2 și activează sistemul de amplificare.

Footswitch Boost include un boost de intrare cu câștig fix și controlul BOOST VOLUME (J) pentru volum sporit atunci când faceți solo. Când este conectat, comutatorul cu picior dezactivează butonul CHANNEL ONE/TWO SELECT de pe panoul frontal (B).

X. LOAD IMPEDANCE: Selectează impedanța de ieșire a amplificatorului (4, 8 sau 16 ohmi)

pentru a se potrivi cu sarcina difuzorului. NOTĂ: Dacă utilizați carcasa pentru difuzoare 5150 Iconic 4X12 recomandată, setați comutatorul la „16Ω”.

Y. IEȘIRI DIBUZOARE: Pentru conectarea la dulap(ele) difuzor(e).

Oricare mufă poate fi utilizată atunci când utilizați o singură rețea pentru cabină de difuzoare. Utilizați numai cabluri de difuzoare neecranate de înaltă calitate.

NOTĂ: Un difuzor trebuie să fie întotdeauna conectat la una dintre mufele pentru difuzor atunci când amplificatorul este pornit și COMUTATORUL POWER AMP MUTE (S) este dezactivat, în caz contrar se pot produce daune. Opriți amplificatorul sau puneți-l în modul STANDBY când schimbați conexiunile difuzoarelor sau setările de impedanță

VORTORUL IEȘIRE 1	VORTORUL IEȘIRE 2	IMPEDANȚA SETARE
16Ω	NICI UNUL	16Ω
16Ω	16Ω	8Ω
8Ω	NICI UNUL	8Ω
8Ω	8Ω	4Ω
4Ω	NICI UNUL	4Ω

SPECIFICAȚII



TIP	PR 6047
CERINȚA DE PUTERE	250 wați
IEȘIRE	10 până la 40 wați RMS în 4, 8 sau 16 ohmi
IMPEDANȚA DE INTRARE	240KΩ
IMPEDANȚA DE IEȘIRE	4, 8 sau 16 ohmi (selectabil)
SIGURANȚE	F4A L 250V (unități 100V și 120V) F2A L 250V (unități 220-240V)
COMUTATORUL PILOTULUI	Două butoane (inclus)
TUBURI	Două tuburi de amplificare de putere 6L6GC Două tuburi de preamplificare ECC83S/12AX7
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE	Înălțime: 20" (50,8 cm) Lățime: 22,5 inch (57,2 cm) Adâncime: 11,25 inch (28,6 cm) Greutate: 53 lbs. (24 kg)

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.



NUMERE DE PIEȘE / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS
NUMERO PARTI / TEILENUMMERN /

EVH® 5150® Iconic® Seria 6L6
40-Watt 1x12 Combo Black

2257100010 (120V, 60Hz) NA
2257101010 (110V, 60Hz) TW
2257103010 (240V, 50Hz) AUS
2257104010 (230V, 50Hz) Marea Britanie
2257105010 (220V, 50Hz) ARG
2257106010 (230V, 50Hz) EUR
2257107010 (100V, 50Hz) JPN
2257109010 (220V, 60Hz) ROK

EVH® 5150® Iconic® Seria 6L6
40-Watt 1x12 Combo Ivory

2257100410 (120V, 60Hz) NA
2257101410 (110V, 60Hz) TW
2257103410 (240V, 50Hz) AUS
2257104410 (230V, 50Hz) Marea Britanie
2257105410 (220V, 50Hz) ARG
2257106410 (230V, 50Hz) EUR
2257107410 (100V, 50Hz) JPN
2257109410 (220V, 60Hz) ROK

UN PRODUS AL
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION 311
CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880 SUA

AMPLIFICATOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CIO
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH®, 5150® și Iconic® sunt mărci comerciale ale Edward Van Halen.

Alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Copyright © 2021 FMIC. Toate drepturile rezervate

PN 7719344000 rev. d