ENGLISH

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14) To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
15) The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
16) WARNING — To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
17) Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
18) Maintain at least 6 inches (15.25 cm) of unobstructed air space behind the unit to allow for proper ventilation and cooling of the unit.
19) Amplifiers and loudspeaker systems, and ear/headphones (if equipped) are capable of producing very high sound pressure levels which may cause temporary or permanent hearing damage. Use care when setting and adjusting volume levels during use.
20) FCC COMPLIANCE NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
(1) WARNING — To maintain product safety, products with internal or external (battery pack) batteries: •Batteries and/or the product in which they are installed, shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. •There may be a danger of explosion if the battery is incorrectly connected/replaced. Replace only with the same or equivalent type battery specified in the instructions or on the product.
(2) WARNING — Provide an anything connection before the mains plug is connected to the mains. And, when disconnecting the earthing connection, be sure to disconnect after pulling out the mains plug from the mains.
(3) Apparatus with CLASS I construction (grounded type with a three-prong plug) must be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
(4) Hereby, Fender Musical Instruments declares that the radio equipment type [Product Name: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Model Name: MONTEREY(PR5002)] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fender.com/safety

ESPAÑOL

El relámpago con el símbolo de cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario a la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al producto.
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Atienda todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Limpie sólo con un paño seco.
7) No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producan calor.
9) No elimine el objetivo de seguridad del clavija polarizada o con conexión a tierra. Las clavijas polarizadas tiene dos hojas, una de ellas más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera para de tierra. La hoja ancha o la tercera para se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en su enchufe, consulte a un electricista para que reemplace el enchufe obsoleto.
10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en el punto en el que salen del aparato.
11) Use únicamente adiamentos o accesorios especificados por el fabricante.
12) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante periodos prolongados de tiempo.
13) Refiera todo el servicio a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de cualquier forma, como si se dañan el cable de alimentación o la clavija, si se ha vertido un líquido o han caído objetos al interior del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha caído.
14) Para desconectar completamente este aparato de la red de CA, desconecte el cable de alimentación eléctrica del receptáculo de CA.
15) La clavija eléctrica del cable de alimentación se mantendrá fácilmente operativa.
16) ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
17) No exponga este equipo a escurrimientos o salpicaduras, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el equipo.
18) Mantenga al menos 6 pulgadas (15.25 cm) de espacio de ventilación sin obstrucciones detrás de la unidad para permitir su ventilación y enfriamiento adecuados.
19) Los amplificadores, sistemas de altavoces y auriculares (sea cual sea el dispositivo con el que esté equipada la unidad) son capaces de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto temporal como crónica. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
20) NOTA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC: Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo a lo establecido en la sección 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias nociva en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y, si no es instalado y usado de acuerdo a lo indicado en estas instrucciones, puede dar lugar a interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, tampoco hay garantías de que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación concreta. En caso de que este aparato produzca interferencias molestas en la recepción de la radio o la televisión (lo que podrá determinarse finalmente apagando y volviendo a encender este aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregir dichas interferencias por medio de una o más de las medidas siguientes: —Reorientar o reubicar la antena receptora. —Aumentar la separación entre este aparato y el receptor. —Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta distinta a la que esté conectado el receptor. —Consultar al distribuidor o a un técnico especialista de radio/TV para que le asesoren. Este aparato cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos en las normas FCC en cuanto a entornos no controlados. Este aparato debe ser instalado y usado de acuerdo a lo indicado en sus instrucciones y la antena(s) usada por este transmisor debe ser instalada a una distancia de como mínimo 20 cm de cualquier persona Este aparato cumple con lo especificado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado. Este aparato cumple la exención de los límites de evaluación rutinarios establecidos en la sección 2.5 del RSS 102 y cumple con lo indicado en cuanto a exposición a RF del RSS-102, en el que los usuarios podrán obtener información del Gobierno de Canadá sobre los límites de exposición a RF y el cumplimiento de dichos límites. Este transmisor no debe ser colocado o usado con ninguna otra antena o transmisor. Este aparato debe ser instalado y usado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el emisor y su cuerpo.
(1) ADVERTENCIA — Para mantener la seguridad de los productos con baterías internas o externas (paquete de baterías): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego y similares. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas solo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.
(2) PRECAUCIÓN — Antes de conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica, conecte una conexión a tierra. Además, al hora de desconectar esta toma de tierra, asegúrese de hacerlo después de haber extraído el cable de alimentación del chasis.
(3) Los dispositivos de CLASE I (enchufe de tres bornes con toma de tierra) como este deben ser conectados a una salida de corriente que disponga de una conexión de toma de tierra de seguridad.
(4) Por la presente, Fender Musical Instruments declara que este dispositivo de radio [Nombre de producto: ALTAVOZ BLUETOOTH FENDER MONTEREY, Nombre de modelo: MONTEREY(PR5002)] cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de internet: www.fender.com/safety

FRANÇAIS

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.
Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien dans la documentation qui accompagne le produit.
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez toutes les mises en garde.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6) Nettoyez-le avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un four ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) générant de la chaleur.
9) Ne modifiez pas la fiche polarisée (Canada) ou la mise à la terre. Les fiches polarisées possèdent deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches avec mise à la terre possèdent deux broches plus une broche de terre. La lame plus large et la terre sont des éléments de sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise secteur, contactez un électricien pour la faire remplacer.
10) Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur et de l'embase de l'appareil.
11) Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Débranchez l'appareil pendant les orages violents (risques foudres) et lorsque vous ne l'utilisez pas.
13) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Vous devez faire contrôler cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon secteur ou la fiche sont endommagés, qu'un liquide ou des objets se sont infiltrés dans l'appareil, qu'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, qu'il a subi un choc ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
14) Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (phase, neutre et terre), déconnectez la fiche du cordon secteur de la prise.
15) La fiche du cordon secteur doit demeurer accessible en tout temps.
16) MISE EN GARDE — Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil aux intempéries ou à l'humidité.
17) N'exposez pas cet appareil à l'humidité ou aux projections liquides. Ne posez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur cet appareil.
18) Maintenez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière de l'appareil pour laisser circuler l'air et permettre une ventilation et un refroidissement convenables.
19) Les amplificateurs, systèmes de diffusion et écouteurs (sea cual sea el dispositivo con el que está equipada la unidad) son capaces de produir niveles de presión sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto temporal como crónica. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
20) NOTA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC: Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo a lo establecido en la sección 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y, si no es instalado y usado de acuerdo a lo indicado en estas instrucciones, puede dar lugar a interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, tampoco hay garantías de que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación concreta. En caso de que este aparato produzca interferencias molestas en la recepción de la radio o la televisión (lo que podrá determinarse finalmente apagando y volviendo a encender este aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregir dichas interferencias por medio de una o más de las medidas siguientes: —Reorientar o reubicar la antena receptora. —Aumentar la separación entre este aparato y el receptor. —Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta distinta a la que esté conectado el receptor. —Consultar al distribuidor o a un técnico especialista de radio/TV para que le asesoren. Este aparato cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos en las normas FCC en cuanto a entornos no controlados. Este aparato debe ser instalado y usado de acuerdo a lo indicado en sus instrucciones y la antena(s) usada por este transmisor debe ser instalada a una distancia de como mínimo 20 cm de cualquier persona Este aparato cumple con lo especificado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado. Este aparato cumple la exención de los límites de evaluación rutinarios establecidos en la sección 2.5 del RSS 102 y cumple con lo indicado en cuanto a exposición a RF del RSS-102, en el que los usuarios podrán obtener información del Gobierno de Canadá sobre los límites de exposición a RF y el cumplimiento de dichos límites. Este transmisor no debe ser colocado o usado con ninguna otra antena o transmisor. Este aparato debe ser instalado y usado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el emisor y su cuerpo.
(1) ADVERTENCIA — Para mantener la seguridad de los productos con baterías internas o externas (paquete de baterías): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego y similares. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas solo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.
(2) PRECAUCIÓN — Antes de conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica, conecte una conexión a tierra. Además, al hora de desconectar esta toma de tierra, asegúrese de hacerlo después de haber extraído el cable de alimentación del chasis.
(3) Los dispositivos de CLASE I (enchufe de tres bornes con toma de tierra) como este deben ser conectados a una salida de corriente que disponga de una conexión de toma de tierra de seguridad.
(4) Por la presente, Fender Musical Instruments declara que este dispositivo de radio [Nombre de producto: ALTAVOZ BLUETOOTH FENDER MONTEREY, Nombre de modelo: MONTEREY(PR5002)] cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de internet: www.fender.com/safety

PORTUGUÊS

O relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" dentro da estrutura do produto que pode ter magnitude suficiente para representar um risco de choque eléctrico para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência técnica) na documentação que acompanha o produto.
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Cumpra todas as advertências.
4) Siga todas as instruções.
5) Não utilize este aparelho próximo de água.
6) Limpe apenas com um pano seco.
7) Não bloqueie quaisquer orifícios de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8) Não instale perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9) Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, sendo uma delas mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra possui duas lâminas e um terceiro ponto de ligação à terra. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10) Proteja o cabo de alimentação eléctrica do aparelho para que não seja pisado ou dobrado especialmente nas fichas, nos receptáculos ou no ponto onde o cabo saí do aparelho.
11) Utilize apenas acessórios/peças especificados pelo fabricante.
12) Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizá-lo por um período período de tempo.
13) Solicite todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária assistência técnica quando o aparelho se tiver danificado de alguma forma como, por exemplo, o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou caíram objectos para dentro do aparelho, o aparelho esteve exposto a chuva ou humidade, o aparelho não funciona normalmente ou sofreu uma queda.
14) Para desligar por completo este aparelho da corrente eléctrica de CA, desligue a ficha do cabo de alimentação do receptáculo de CA.
15) A ficha eléctrica do cabo de alimentação irá permanecer pronta a funcionar.
16) ADVERTÊNCIA — Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.
17) Não exponha este equipamento a gotejamento ou salpicadas, e assegure de que no seu cobloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre o equipo.
18) Mantenga al menos 6 pulgadas (15.25 cm) de espacio por trás da unidade para que a unidade disponha de ventilação e refrigeração adequadas.
19) Amplificadores, sistemas de altavoz e auriculares (seja qual seja o dispositivo com o que está equipada a unidade) são capazes de produzir níveis de pressão sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto temporal como crónica. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
20) NOTA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC: Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo a lo establecido en la sección 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y, si no es instalado y usado de acuerdo a lo indicado en estas instrucciones, puede dar lugar a interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, tampoco hay garantías de que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación concreta. En caso de que este aparato produzca interferencias molestas en la recepción de la radio o la televisión (lo que podrá determinarse finalmente apagando y volviendo a encender este aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregir dichas interferencias por medio de una o más de las medidas siguientes: —Reorientar o reubicar la antena receptora. —Aumentar la separación entre este aparato y el receptor. —Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta distinta a la que esté conectado el receptor. —Consultar al distribuidor o a un técnico especialista de radio/TV para que le asesoren. Este aparato cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos en las normas FCC en cuanto a entornos no controlados. Este aparato debe ser instalado y usado de acuerdo a lo indicado en sus instrucciones y la antena(s) usada por este transmisor debe ser instalada a una distancia de como mínimo 20 cm de cualquier persona Este aparato cumple con lo especificado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado. Este aparato cumple la exención de los límites de evaluación rutinarios establecidos en la sección 2.5 del RSS 102 y cumple con lo indicado en cuanto a exposición a RF del RSS-102, en el que los usuarios podrán obtener información del Gobierno de Canadá sobre los límites de exposición a RF y el cumplimiento de dichos límites. Este transmisor no debe ser colocado o usado con ninguna otra antena o transmisor. Este aparato debe ser instalado y usado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el emisor y su cuerpo.
(1) ADVERTÊNCIA — Para manter a segurança dos produtos com baterias internas o externas (paquete de baterias): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego y similares. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas solo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.
(2) PRECAUCIÓN — Antes de conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica, conecte una conexión a tierra. Además, al hora de desconectar esta toma de tierra, asegúrese de hacerlo después de haber extraído el cable de alimentación del chasis.
(3) Los dispositivos de CLASE I (enchufe de tres bornes con toma de tierra) como este deben ser conectados a una salida de corriente que disponga de una conexión de toma de tierra de seguridad.
(4) Por la presente, Fender Musical Instruments declara que este dispositivo de radio [Nombre de producto: ALTAVOZ BLUETOOTH FENDER MONTEREY, Nombre do Modelo: MONTEREY(PR5002)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço Internet: www.fender.com/safety

ITALIANO

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia, racchiuso in un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico per le persone.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione incluse nel materiale informativo che accompagna il prodotto.
1) Leggere queste istruzioni.
2) Conservare queste istruzioni.
3) Rispettare tutte le avvertenze.
4) Seguire tutte le istruzioni.
5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6) Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7) Non ostruire le prese di aerazione. Installare secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
8) Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, diffusori di calore, stufe o altri dispositivi che producono calore (inclusi gli amplificatori).
9) Non annullare la sicurezza garantita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Le spine polarizzate sono caratterizzate da due lamine, di cui una più grande dell'altra. Le spine con messa a terra dispongono di due lame e di un terzo polo perla messa a terra. La lamina grande e il terzo polo sono contenegliti per garantire la sicurezza. Se la spina del cavo fornito in dotazione non si adatta alla presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
10) Proteggere il cavo di alimentazione perché non venga calpestato, tirato o piegato, in particolare vicino alla presa e al punto in cui il cavo esce dall'apparecchio.
11) Usare solo accessori/componenti specificati dal costruttore.
12) Scollegare l'apparecchio durante i temporali con fulmini o in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
13) Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza quando il dispositivo risulta danneggiato in qualunque modo (ad esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquidi versati o oggetti caduti nell'apparecchio, dispositivo esposto a pioggia o umidità, funzionamento non normale o dispositivo caduto).
14) Per scollegare completamente l'apparecchio dalla presa di rete CA togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa CA.
15) La spina di rete del cavo di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile e operabile.
16) AVVERTENZA — Per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non esponete questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
17) Non esponete il dispositivo a sgocciolamenti o a spruzzi di alcun liquido ed assicurarsi che nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, venga collocato su di esso.
18) Lasciare almeno 15 cm di spazio libero dietro al dispositivo per consentire una corretta aerazione e il raffreddamento dell'unità.
19) Gli amplificatori, i sistemi di altoparlanti e le cuffie (dispositivi in-ear per i presenti) possono generare livelli audio con un'elevata pressione sonora, in grado di causare danni temporanei o permanenti all'udito. Quindi, durante l'uso è opportuno prestare molta attenzione nell'impostazione e regolazione dei livelli di volume.
20) CONFORMITÀ FCC: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 delle normative FCC. I limiti previsti sono intesi a garantire una ragionevole protezione dalle interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiofonica, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi: —Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente. —Aumentare la distanza tra l'apparecchio e l'unità ricevente. —Collegare l'apparecchio a una presa elettrica in un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente. —Contattare il rivenditore o un tecnico radiofonico/televisivo qualificato per assistenza. Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC definiti per un ambiente non controllato. Deve essere installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni fornite, nell'antenna o le antenne usate da questo trasmettitore devono essere posizionate a una distanza di almeno 20 cm dalle persone. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa quella che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Ogni modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità può annullare i diritti dell'utente sull'uso dell'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze; e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa quella che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Il dispositivo soddisfa i requisiti di esenzione dai limiti di valutazione di routine nella sezione 2.5 del RSS 102 e la conformità con l'esposizione alle radiofrequenze del RSS 102, gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione alle radiofrequenze e la conformità. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza di almeno 20 cm dal corpo dell'utente.
(1) AVVERTENZA — Per preservare la sicurezza dell'unità, prodotti con batterie interne o esterne (batterypack): • Le batterie e/o il prodotto in cui queste sono installate non devono essere esposti a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili. • Se la batteria viene collegata/sostituita in modo non corretto può sussistere il rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalente, come specificato nelle istruzioni o sul prodotto.
(2) ATTENZIONE — Prima di collegare la spina alla rete elettrica, assicurarsi che la presa disponga di messa a terra. Inoltre, nel disconnettere la connessione con messa a terra, assicurarsi di aver precedentemente scollegato la spina dalla rete elettrica.
(3) Gli apparati in CLASSE I (con messa a terra mediante spina a tre poli) devono essere collegati alla presa di corrente elettrica tramite una connessione protettiva con messa a terra.
(4) Con la presente, Fender Musical Instruments dichiara che il tipo di apparecchio radio [Nome prodotto: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Nome modello: MONTEREY(PR5002)] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su internet all'indirizzo: www.fender.com/safety

DEUTSCH

Das Symbol Blitz und Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung" im Gehäuse des Produkts warnen, die möglicherweise hoch genug ist, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.
Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungund Wartungsanweisungen (Servicearbeiten) in den dem Produkt beiliegenden Broschüren aufmerksam machen.
1) Lesen Sie diese Anweisungen.
2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Benutzen Sie die Vorrichtung nie in der Nähe von Wasser.
6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
7) Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Den Anweisungen des Herstellers entsprechend installieren.
8) Installieren Sie die Vorrichtung nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizklappen, Herden oder anderen Geräten (einbeziehender Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Achten Sie darauf, den Sicherheitszweck des verpolungssicheren oder geerdeten Steckers nicht zu umgehen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei flachen Stiften ausgestattet, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker ist mit zwei Stiften und einer Erdbuchse ausgestattet. Der breitere Stift oder die Erdbuchse dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich zum Austausch der veralteten Steckdose an einen Elektriker.
10) Schützen Sie das Stromkabel davor, dass darauf getreten oder dass es besonders am Stecker, an Steckerleisten oder an der Austrittsstelle aus dem Gerät geknickt wird.
11) Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12) Ziehen Sie bei einem Gewitter oder bei längeren Stillstandzeiten den Netzstecker des Geräts.
13) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Ein Service wird erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzstecker oder Netzkabel, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
14) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig vom Wechselstromnetz zu trennen.
15) Der Netzstecker des Netzkabels muss jederzeit bedienbar sein.
16) WARNHINWEIS: Um die Gefahr vom Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
17) Lassen Sie nicht zu, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder gespritzt werden können, und achten Sie darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
18) Achten Sie auf mindestens 15 cm Abstand hinter dem Gerät für die ungehinderte Luftzirkulation und Kühlung des Geräts.
19) Verstärker, Lautsprechersysteme und Ohr/Kopfhörer (falls getragen) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen und dadurch vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden verursachen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie während des Betriebs die Lautstärkepegel einstellen oder nachregeln.
20) FCC-ANFORDERUNGSHINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Einschränkungen für Class B Digitalgeräte, gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen dienen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen beim wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anleitungen betrieben wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt allerdings keine Garantien, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Anwender versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: —Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren. —Die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger erhöhen. — Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen. —Den Fachhändler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe bitten. Dieses Gerät entspricht den FCC Grenzwerten für die Strahlenbelastung in nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss entsprechend den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden. Die für dieses Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu Personen besteht. Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen verkraften können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller für die Einhaltung der Richtlinien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zum Erlzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen. Dieses Gerät entspricht den Eximtechnischen Bestimmungen der RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen verkraften können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen. Dieses Gerät erfüllt die Kriterien für die Befreiung von den üblichen Bestimmungsgrenzen in Abschnitt 2.5 der RSS 102 und den RSS-102 RF-Belastungsgrenzen. Anwender können weitere Informationen zur RF-Belastung und Einhaltung der Vorschriften erhalten. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt