Mini **’65 Twin Amp™**

NÁVOD K POUŽITÍ

Fender®

MINI ’65 TWIN AMP™

Mini ‘65 Twin-Amp je funkční stolní zesilovač založený na klasickém modelu Fender z poloviny 60. let 20. století. Připojte do něj kytaru, zapněte jej a získejte skutečný zvuk elektrické kytary, včetně zkreslení. Můžete dokonce připojit sluchátka, abyste nerušili okolí. Kompaktní a přenosný Mini ‘65 Twin-Amp funguje na 9V baterii nebo stejnosměrný proud (DC) z adaptéru (není součástí balení).

OVLÁDACÍ PANEL

A. VSTUP: Sem připojte hudební nástroj.

B. ZESÍLENÍ: Otáčením tohoto ovládacího prvku upravíte úroveň zkreslení a udržení. Otáčením knoflíku provádíte zvýšení z úrovně 1 až na úroveň 10.

C. HLASITOST: Otáčením tohoto ovládacího prvku upravíte hlasitost.

D. TÓN: Otáčením tohoto ovládacího prvku upravíte jas kytarového tónu. Otáčením knoflíku zvýšíte jas z úrovně 1 až na úroveň 10.

E. PŘEPÍNAČ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Otáčením zesilovač zapnete nebo vypnete.

F. KONTROLKA NAPÁJENÍ: Rozsvítí se, když je zesilovač zapnutý.

BOČNÍ PANEL

G. SLUCHÁTKOVÝ KONEKTOR: Sem připojte sluchátka (Použití sluchátek automaticky ztlumí výstup reproduktoru).

H. VSTUP ADAPTÉRU SE STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM: Sem připojte napájecí adaptér se stejnosměrným proudem (DC) 9 V (není součástí balení). Používejte pouze externí napájecí adaptér s certifikací bezpečnosti, který je správně dimenzován pro použití s tímto výrobkem.

ZADNÍ PŘIHRÁDKA NA BATERII

I. PŘIHRÁDKA NA 9V BATERII: Chcete-li výrobek provozovat na 9V baterii, pomocí prstů otevřete přihrádku na baterii, čímž uvolníte malá dvířka v zadní dolní části zesilovače. Vložte 9V baterii (jak je znázorněno) a ujistěte se, že dodržujete správnou polaritu kladného (+) a záporného (-) vývodu. Dvířka přihrádky zavřete. Zesilovač je nyní připraven k používání na baterii.



SPECIFIKACE

MODEL	Mini '65 Twin-Amp			
VÝSTUPNÍ VÝKON	1 W RMS			
SPOTŘEBA PROUDU	Jeden 9 V ⎓ 006P batterie 200ma			
SESTAVA REPRODUKTORŮ	Dva reproduktor 3"			
ROZMĚRY/HMOTNOST	Výška: 134 mm	Šířka: 190 mm	Hloubka: 75 mm	Hmotnost: 620 g

CAUTION: Amplifiers and loudspeaker systems, and ear/headphones (if equipped) are capable of producing very high sound pressure levels which may cause temporary or permanent hearing damage. Use care when setting and adjusting volume levels during use.

Specifikace výrobku se může bez předchozího oznámení měnit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na to, že v zařízení se mohou nacházet součásti pod „nebezpečně vysokým napětím", které může způsobit poranění elektrickým proudem.

Vykřičník umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité informace týkající se provozu nebo údržby (oprav) uvedené v dokumentaci přiložené k produktu.

VÝSTRAHA: POVRCHY MOHOU BÝT HORKÉ — NEDOTÝKAT SE. Při kontaktu s horkými předměty může dojít k popálení prstů. Před manipulací produkt vypněte a nechte půl hodiny vychladnout.

1) Přečtěte si tyto pokyny.
2) Uschovejte tyto pokyny.
3) Věnujte pozornost všem upozorněním.
4) Dodržujte veškeré pokyny.
5) Nepoužívejte tento přístroj v dosahu vody.
6) Čistěte výhradně suchou textilií.
7) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, výdechy ústředního topení, kamna) nebo jiných přístrojů, které vyzařují teplo (včetně zesilovačů).
9) Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky s rozdílnou šířkou. Uzemňovací zástrčka má dva kolíky plus zemnicí kolík. Širší třetí kolík zajišťuje vaši bezpečnost. Pokud zástrčka dodaná s produktem není vhodná pro vaši zásuvku, kontaktujte elektrikáře, který v případě potřeby provede výměnu zastaralého typu zásuvky.
10) Napájecí kabel chraňte před pošlapáním, obzvlášť na místech poblíž zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází z přístroje.
11) Používejte pouze příslušenství odpovídající předpisům výrobce.
12) Používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, držák nebo stůl odpovídající předpisům výrobce nebo dodaný s přístrojem. Pokud používáte vozík, postupujte při převozu přístroje s nejvyšší opatrností. Jen tak předejdete zraněním vzniklým při převrhnutí a pádu.
13) Odpojte napájení přístroje při bouřce nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
14) Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servisní zásah je nutný, pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje, např. poškození napájecího kabelu, vniku kapalin nebo cizích předmětů do přístroje, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo zvýšené vlhkosti, nepracuje normálně anebo spadl na zem.
15) Chcete-li přístroj úplně odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
16) Zástrčka napájecího kabelu musí zůstat vždy volně přístupná.
17) **UPOZORNĚNÍ** – Riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem snížíte tím, že přístroj nebudete používat v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
18) Zabraňte, aby na přístroj kapala nebo stříkala voda, a zajistěte, aby na přístroji nebyly umístěné nádoby naplněné kapalinami, např. vázy.
19) Při instalaci udržujte za přístrojem volný prostor minimálně 15,25 cm (6 palců), aby mohlo docházet k dostatečnému odvětrávání a chlazení přístroje.
20) **POZOR** – U zesilovačů umístěných v racku dbejte na to, aby veškerá kabeláž a další materiál nebyly umístěné po stranách přístroje. Před vyjmutím přístroje z racku ho nechte 2 minuty vychladnout.
21) Zesilovače, zvukové aparatury a sluchátka (pokud jsou součástí dodávky) mají schopnost vyzařovat akustický tlak o značné intenzitě, což může vést k dočasnému nebo trvalému poškození sluchu. Proto při nastavování úrovně hlasitosti postupujte velice opatrně.
22) **UPOZORNĚNÍ FCC** – Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li použito v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu, zvýšit odstup mezi zařízením a přijímačem, připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu než využívá přijímač. Pokud budete potřebovat pomoc s odstraněním rušení, kontaktujte prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika. Poznámka: Společnost FMIC nenese odpovědnost za neoprávněné úpravy zařízení, které by mohly porušit směrnice FCC, nebo neplatné certifikáty bezpečnosti výrobků.
23) **UPOZORNĚNÍ** – Zachování bezpečnosti u výrobků s integrovanými nebo externími bateriemi (napájecími články): •Baterie nebo produkt, ve kterém jsou instalovány, nesmí být vystaveny nadměrnému působení tepla, např. přímému slunci, ohni atd. •Při nesprávném zapojení/umístění baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie odpovídající typu uvedeného v návodu k použití produktu.
24) **POZOR** – Když se hodláte dotýkat lamp nebo je vyměňovat, odpojte přístroj od napájení a nechte ho vychladnout.
25) **UPOZORNĚNÍ** – Předtím než připojíte přístroj k napájení, zapojte uzemnění. Předtím než uzemnění odpojíte, přesvědčte se, že jste odpojili napájení.
26) Přístroj konstrukce třídy I (třížilový napájecí kabel s uzemněním) musí být zapojen do napájecí zásuvky s ochranným uzemněním.
27) **POZOR NESTABILNÍ** – Pád zařízení může způsobit vážné zranění nebo smrt.
28) **UPOZORNĚNÍ** – U modelů, které jsou vybaveny konektorem k připojení externí reprosoustavy, si před připojením ověřte, že je jednotka vypnuta, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. Kabely/vodiče k připojení reprosoustav musí mít vhodný průřez a jejich izolace a/nebo s@nění musí splňovat minimální třídu VW-1, FT-1 nebo V-1.

VÝROBEK SPOLEČNOSTI
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
345 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® a Twin-Amp™ jsou ochranné známky společnosti FMIC.
Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Copyright © 2024 FMIC. Všechna práva vyhrazena.

PN 7712592006 REV. B CZECH