Fender®

BASSMAN®
DRIVER



背面で9Vバッテリーと内部コントロール・
コンパートメント用のねじを使用

BASSMAN∃ DRIVER

Bassman Driverは、真空管ベースアンプのブレイクアップを超えるサウンドを模倣するオーバードライブおよびディストーションペダルです。真空管のような動作で評価されているJFETトランジスタを用いて設計されたこのペダルの特別な電気回路は、演奏の強度に直接反応します。より激しく演奏すれば、大きなディストーションが得られます。ボイススイッチの2種類のゲインレベル（真空管ドライブとモダンディストーション）は、それぞれ味わい深く満足できるざらつきを追加します。

さらに音を形作るにはミッドスイッチがあります。このスイッチはミッドカットの位置を移動させ、各ボイスの特色に大きな影響を与えます。すべてのドライブ信号オプションは、すべてのスピーカー（PAシステムやツイーター付きベースキャブも）を通じて、可能な限り最高の音を保証するように設計されたキャビネット・エミュレーション回路を通ります。ドライブ信号が豊富な低音を保ち、ブレンドコントロールはクリーンな音をミックスに戻し、さらに低音域の存在感を高めます。

出力ジャック
低インピーダンス出力が、信号チェーンのアンプまたは次のペダルに接続されます。

入力ジャック
ベースギターとその他の楽器用の高インピーダンス入力。

減衰スイッチ
ペダル側面のスイッチは、強力な信号を備えたアクティブな楽器用です。アップ位置では、入力に-6dBが適用されます。

DC電原コネクタ
ここからDCアダプターに接続します。適切な電力供給に使用する標準的なセンターマイナス9VDCジャック。

レベルコントロールつまみ
ドライブ信号量を調節します。

ゲインコントロールつまみ
ドライブ信号ゲインを調節します。

ブレンドコントロールつまみ
クリーンな信号をブレンドします。信号は1でミュート、8でユニティーゲイン、10で+6dbになります。

ボイススイッチ
2種類のドライブボイスから選択します。ダウン位置では、よりマイルドで真空管のようなドライブが得られます。アップ位置では、アグレッシブなモダンディストーション音が得られます。

ミッドスイッチ
ミッドレンジドライブ信号プロファイルを修正します。ダウン位置では、500Hzで中音域ノッチカットが行われ、ボーカルとギターのルームが多くなります。アップ位置では、400Hzで中音域のノッチカットが行われ、うなるような音と鋭さが増加します。

バイパスフットスイッチ/LED
フットスイッチはトゥルーバイパスを使用してエフェクトをオンおよびオフにします。エフェクトがオンの場合、LEDが点灯します。

バッテリー/内部コントロール・コンパートメント（背面）
ねじを使用するコンパートメントには、9Vバッテリーと内部トリムポテンショメーターが内蔵されています。

内部トリムポテンショメーター（カバーを外して使用可能）

マイナスドライバーを使用してカバーを取り外します。

トーントリムポテンショメーターは、ドライブ信号の高周波成分を調節します。時計回りに回すと高音が増加します。反時計回りに回すと高音が減少します（工場出荷時の位置は時計回りにいっぱいまで回されています）。



ライトブレイクアップ

レベルとブレンドコントロールを同じ値に設定すると、等量のクリーンな信号とドライブ信号を提供し、押した時にブレイクアップするスムーズな音が得られます。

レベル：6
ゲイン：3
ブレンド：6
スイッチ：両方ともダウン



ざらつきのあるバスドライブ

ブレンドコントロールを1に設定し、レベルとゲインコントロールを上げると、厚みのあるドライブ音が得られます。

レベル：7
ゲイン：6
ブレンド：1
スイッチ：ボイスをアップ、ミッドをダウン



全開のディストーション

高ゲインのディストーション音の場合、多くのクリーン音をブレンドすると、低音域の豊かさと存在感を維持するのに役立ちます。

レベル：5
ゲイン：10
ブレンド：7
スイッチ：両方ともアップ



FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92880 U.S.A.

Fender®およびBassman®はFMICの登録商標です。

Copyright © 2024 FMIC.無断複写・転載を禁じます。

PN 7082000238 REV B

重要な安全上の指示

- 以下乾説明管樫読感割兜滑岳廻。
- 本説明書管保存褐鴨割兜滑岳廻。
- 警告刈侃且完鴨注意褐鴨割兜滑岳廻。
- 使用方法刈侃且完鴨従釜鴨割兜滑岳廻。
- 警告：破損、火災または感電の危険を避けるため、本体またはAC電源を雨または湿気に当てないでください。
- 接続された電源アダプターのACプラグを改造しないでください。
- 本体の上に液体をこぼしたり、はねたりしないようにしてください。
- 内部にはユーザーの役に立つ部品はありません。資格のある人物だけに点検を任せてください。
- 警告:本体は、安全機関によって認定、規制、使用が承認され、該当する地方および国の規制安全要件に準拠している電源ソース（アダプター）にのみ接続する必要があります。
- 本体外部を掃除する前は、AC電源アダプターのプラグを外してください。掃除には湿らせた布のみを使い、電源に再度接続する前に、本体が完全に乾燥するまで待ちます。
- アンプ、ラウドスピーカーシステム、イヤホン/ヘッドホン（装着している場合）は、非常に高い音圧レベルを再生することができ、一時的または永久的な難聴の原因となることがあります。使用中の音量の設定と調節の際は注意してお使いください。

追加言語

取扱説明書は
www.fender.com/supportの追加言語で利用できます

仕様

インピーダンス	入力（減衰装置がオフ）：1MΩ　入力（減衰装置がオン）：127kΩ 出力：1kΩ
電源	85mA 最小@9VDC安定化アダプター 5.5x2.1mmたる型コネクタ（付属していません）
所用電力	9VDC
寸法	62mmx111.8mmx55.9mm
重量	約0.23kg

製品の仕様は予告なしに変更されることがあります

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2024

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。