Fender®

# BASSMAN®
# FUZZ




SCHROEFTOEGANG TOT COMPARTIMENT AAN DE ACHTERKANT

# BASSMAN® FUZZ

De Bassman Fuzz is een volledig uitgerust basfuzzpedaal met een arsenaal aan toonregelaars die speciaal zijn ontworpen om een opmerkelijke nieuwe buzz in je geluid te creëren, van dikke muren van fuzz tot een klein beetje gesis aan de bovenkant. Twee selecteerbare stemmen, vintage en modern, leveren twee eersteklas fuzzervaringen. De vintage fuzz-stem biedt een vertrouwde uniforme gainrespons voor zacht of hard spelen, terwijl de moderne fuzz-stem een dynamische respons biedt die meer fuzzclipping inschakelt naarmate je harder speelt.

Om precies de juiste basfuzztoon te krijgen, moest je ooit de kracht van de lage tonen opofferen, maar dat is niet meer zo: de Focus-schakelaar en Blend-regelaar combineren het beste van beide toonelementen in een krachtige fuzzbastoon. Met drie opties voor de balans tussen lage en fuzz kun je met de Focus-schakelaar de fuzz precies daar in de mix plaatsen waar je hem wilt hebben, terwijl je met de Blend-regelaar zoveel schone toon kunt inpompen als je wilt. Het resultaat is een bevredigend robuust basgeluid met alle fuzz die je wilt en genoeg lage kracht om het te ondersteunen.

**UITGANGSAANSLUITING**
Lage impedantie-uitgang verbindt met versterker of volgend pedaal in signaalketen.

**INGANGSAANSLUITING**
Hoge impedantie-ingang voor basgitaar en andere instrumenten.

**PAD-SCHAKELAAR**
Schakelaar aan de zijkant van pedaal is voor actieve instrumenten met sterke signalen; UP-positie past -6dB toe op ingang.

**DC-VOEDINGSCONNECTOR**
Sluit hier de DC-adapter aan. Standaard center-negatieve 9VDC-aansluiting voor gebruik met geschikte voedingen.

**LEVEL CONTROL KNOB**
Past het volume van het fuzz-signaal aan.

**FUZZ CONTROL KNOB**
Past de versterking van het fuzz-signaal aan.

**BLEND CONTROL KNOB**
Past het signaal in een schoon mengsel. Signaal wordt gedempt bij 1, bij eenheidsversterking bij 8 en bij +6db bij 10.

**VOICE SWITCH**
Selecteer tussen twee fuzz-stemmen. DOWN-positie levert wollige vintage fuzz op; UP-positie levert dynamisch clipping moderne fuzz op.

**FOCUSSCHAKELAAR**
Driestandenschakelaar selecteert het frequentiebereik van het fuzzsignaal. UP-positie (Hi Focus) plaatst alleen fuzz in hoge frequenties; lage en middenfrequenties blijven schoon. MIDDLE-positie (Mid Focus) plaatst alleen fuzz in hoge en middenfrequenties; lage frequenties blijven schoon. DOWN-positie plaatst fuzz over het volledige basfrequentiebereik, waardoor alleen subfrequenties schoon blijven.

**BYPASS-VOETSCHAKELAAR/LED**
Voetschakelaar schakelt effect in en uit met behulp van true bypass. LED brandt wanneer effect aan is.

**BATTERIJ-/INTERNE-BEDIENINGSCOMPARTIMENT (ACHTERKANT)**
Schroeftoegangscompartiment bevat 9V-batterij en interne trimpotentiometer.

# INTERNE TRIMPOTENTIOMETER (BEREIKBAAR DOOR DE KAP TE VERWIJDEREN)

Verwijder de kap met een platte schroevendraaier.

TONE TRIM-potentiometer past de hoge frequentie-inhoud van het fuzzsignaal aan. Draai met de klok mee om de hoge tonen te verhogen; tegen de klok in om de hoge tonen te verlagen (fabrieksinstelling is de middelste rotatie-instelling).



## EEN BEETJE FUZZ BOVENAAN

Als je de FOCUS-schakelaar in de hoogste stand zet, blijft het lage bereik schoon met fuzz net daarboven.

LEVEL: 3
FUZZ: 9
BLEND: 8
SCHAKELAARS: VOICE omlaag, FOCUS omhoog



## DIK EN WOL

Met de FOCUS-schakelaar in de middelste stand, balanceer je de LEVEL- en BLEND-regelaars om een dikke fuzz te krijgen die nog steeds zwaar is in het lage bereik.

LEVEL: 6
FUZZ: 6
BLEND: 3
SCHAKELAARS: VOICE omlaag, FOCUS midden



## ZWARE FUZZ

Voor een volledig frequentiegevoelige fuzz-ervaring, zet je de VOICE-schakelaar in de hoogste stand en de FOCUS-schakelaar in de laagste stand, en draai je de FUZZ-regelaar helemaal omhoog.

LEVEL: 5
FUZZ: 10
BLEND: 3
SCHAKELAARS: VOICE omhoog, FOCUS omlaag



EEN PRODUCT VAN
**FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION**
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92880 U.S.A.

Fender® en Bassman® zijn geregistreerde handelsmerken van FMIC.

Copyright © 2024 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 70-82000275 REV B

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies op.
- WAARSCHUWING: Stel het apparaat of de wisselstroom niet bloot aan regen of vocht om schade, brand of schokken te voorkomen.
- Wijzig de wisselstroomstekker van de aangesloten stroomadapter niet.
- Druppel of spat geen vloeistoffen op het apparaat.
- Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin, laat onderhoud alleen over aan gekwalificeerd personeel.
- WAARSCHUWING: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een door een veiligheidsinstantie gecertificeerde, gereguleerde stroombron (adapter), goedgekeurd voor gebruik en in overeenstemming met de toepasselijke lokale en nationale veiligheidsvoorschriften.
- Haal de wisselstroomadapter uit het stopcontact voordat u de buitenkant van het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek om het apparaat schoon te maken en wacht tot het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroom aansluit.
- Versterkers en luidsprekersystemen en oordopjes/hoofdtelefoons (indien aanwezig) kunnen zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het instellen en aanpassen van het volume tijdens gebruik.

## EXTRA TALEN

Handleiding beschikbaar in andere talen op
www.fender.com/support

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **INGANG IMPEDANTIE** | Ingang (pad uit): 1MΩ Ingang (pad aan): 127kΩ |
| **UITGANG IMPEDANTIE** | 1kΩ |
| **POWER SUPPLY** | Gereguleerde adapter 5,5 x 2,1 mm barrel +—◉—- connector (niet inbegrepen) |
| **STROOMVOORZIENING** | 85mA min., 9VDC |
| **AFMETINGEN** | 2.44” x 4.4” x 2.2” (62mm x 111.8mm x 55.9mm) |
| **GEWICHT** | 0.50 lbs (0.23kg) |

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2024

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 箱体 | O | O | O | O | O | O |
| 喇叭单元* | O | O | O | O | O | O |
| 电子部分 | X | O | X | O | O | O |
| 接线端子 | X | O | O | O | O | O |
| 电线 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。