Fender®

HAMMERTONE®

BOOST



9V BATTERIEFACH HINTEN (PER SCHRAUBE FIXIERT)

HAMMERTONE BOOST

Der Hammertone Boost hebt Ihr Signal in neue Höhen mit zwei verschiedenen Arten von Boost in einem Gehäuse und bis zu 20 dB Signalverstärkung auf Abruf.

Wählen Sie zwischen einer unverfälschten, sauberen Opamp-Boost-Schaltung, um die Lautstärke zu erhöhen, ohne den Klang zu verfärben, oder einer JFET-basierten Schaltung, um Ihren Sound mit einem Hauch von harmonisch reicher Kompression zu füllen, wie sie für Vorverstärker in alten Bandgeräten charakteristisch ist. Dank der mittleren Rasten an den Höhen- und Bassreglern können Sie ganz intuitiv zu einem flachen Boost zurückkehren oder jeden Regler nach Belieben einstellen, um Frequenzen anzuheben oder abzusenken.

OUTPUT (AUSGANG)
Das Signal wird von dieser niederohmigen Ausgangsbuchse zu einem Verstärker oder einem weiteren Pedal in der Signalkette geleitet.

INPUT (EINGANG)
Hochohmiger Signaleingang von E-Gitarre, Bass, akustischer Gitarre mit eingebautem Tonabnehmer, Keyboard oder sonstigen Instrumenten.

STROMZUFUHR
Schließen Sie hier den Gleichstromadapter an. Es handelt sich um einen Standardstecker mit Minuspol in der Mitte, wie er von entsprechenden Stromsystemen verwendet wird. Der Anschluss kann Gleichspannungen von 9 bis 18 V verarbeiten. Höhere Spannungen führen zu einer zusätzlichen Schallmarge von 6 dB.

TREBLE (HÖHEN)
Eine spürbare Mittelstellung markiert die Position, bei der der Equalizer flach ist. Durch Drehen des Potentiometers nach rechts werden die Höhen angehoben, nach links werden sie unterdrückt.

BASS (TIEFEN)
Eine spürbare Mittelstellung markiert die Position, bei der der Equalizer flach ist. Drehen Sie das Potentiometer nach rechts, um den Bass zu verstärken, und nach links, um ihn zu unterdrücken.

LEVEL (LAUTSTÄRKE)
Potentiometer zur Einstellung der Lautstärke des Ausgangssignals. In der Minimalstellung erfolgt keine Verstärkung, die Maximalstellung ergibt eine Verstärkung von bis zu 20 dB.

UMSCHALTER TYPE

Schaltet zwischen zwei eingebauten Schaltkreisen um. In der unteren Position wird eine JFET-Schaltung aktiviert, die bei Verstärkung einen zunehmend vollen Klang und eine harmonisch reichhaltige Kompression erzeugt, während in der oberen Position eine „Op-Amp"-Schaltung (Operationsverstärker) aktiviert wird, die eine saubere Verstärkung mit so wenig Klangverfärbungen wie möglich ermöglicht.

BYPASS SCHALTER UND LED

Fußschalter zum Ein- und Ausschalten des Effekts mithilfe eines True-Bypass-Relais. LED leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

BATTERIEFACH (UNTERSEITE)

Der Effekt wird mit einer 9V-Batterie betrieben, der Batteriedeckel ist mit einer Schraube gesichert.

BATTERIEFACH

Lösen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher und entfernen Sie die Abdeckung.



EIN PRODUKT DER
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® und Hammertone® sind eingetragenes Warenzeichen von FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alle Rechte vorbehalten.

PN 70-82000387 REV A

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- WARNUNG: Um Schäden, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden, setzen Sie das Gerät oder sein Netzteil weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzstecker des angeschlossenen Netzteils vor.
- Tropfen oder spritzen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Das Gerät enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile, überlassen Sie jedwede Reparaturen ausschließlich qualifizierten Dienstleistern.
- WARNUNG: Das Gerät darf nur an eine von einer Sicherheitsbehörde zertifizierte, regulierte Stromquelle (Adapter) angeschlossen werden, die für die vorgesehene Verwendung zugelassen ist und den geltenden lokalen und nationalen behördlichen Sicherheitsanforderungen.
- Trennen Sie das Netzteil vom Netz, bevor Sie das Äußere des Geräts reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und warten Sie dann, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an eine Stromquelle anschließen.
- Verstärker und Lautsprechersysteme sowie Ohrhörer/Kopfhörer (sofern vorhanden) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen, die vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden verursachen können. Seien Sie beim Einstellen und Anpassen der Lautstärke während des Gebrauchs vorsichtig.

WEITERE SPRACHEN

Handbuch verfügbar in weiteren Sprachen unter
www.fender.com/support

TECHNISCHE DATEN

IMPEDANZEN	Eingang: 1MΩ Ausgang: 470Ω
STROMQUELLE	85mA min @9V-18VDC regulierter Adapter +—◉— - 5.5 x 2.1 mm Zylinderstecker (nicht enthalten)
STROMANFORDERUNG	9V-18VDC
ABMESSUNGEN	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
GEWICHT	0.50 Pfund (0.23kg)

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。