Fender®

HAMMERTONE®

BOOST



9V AKUMULATORA SKRŪVES PIEKĻŪVE AIZMUGURĒ

HAMMERTONE BOOST

Hammertone Boost paceļ jūsu signālu jaunā līmenī ar divām atšķirīgām pastiprinājuma variācijām vienā korpusā un līdz pat 20 dB skaļuma pastiprinājumu ar vienu pieskārienu.

Izvēlieties starp nevainojamu, tīru operacionālā pastiprinātāja pastiprinājuma shēmu, lai palielinātu skaļumu, neieviešot tonālo krāsu, vai JFET shēmu, lai papildinātu savu toni ar harmoniski bagātīgas kompresijas garšu, kas raksturīga priekšpastiprinātājiem, kas atrodami vintage lentes ierakstīšanas ierīcēs. Viegli sasniedziet pilnīgi vienmērīgu pastiprinājumu, pateicoties augsto un zemo frekvenču vadības centrālajiem fiksatoriem, vai arī regulējiet katru pogu, lai pastiprinātu vai samazinātu frekvences, kā vien vēlaties.

IZEJAS LIGZDA
Zemas pretestības izeja tiek pievienota pastiprinātājam vai nākamajam pedālim signāla ķēdē.

IEEJAS LIGZDA
Augstas pretestības ieeja elektriskajai ģitārai, basģitārai, akustiskajām ģitārām ar skaņas noņēmēju sistēmām, taustiņinstrumentiem un citiem instrumentiem.

LĪDZSTRĀVAS SAVIENOTĀJS
Pievienojiet līdzstrāvas adapteri šeit. Standarta centrālā negatīvā ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem. Pieņem 9 V-18 V līdzstrāvu. Augstāks spriegums nodrošina 6 dB papildu rezervi.

AUGSTĀS FREKVENCES VADĪBAS POGA
Vidējais fiksators iezīmē plakano ekvalaizeru. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai pastiprinātu augstās frekvences, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu augstās frekvences.

BASAS VADĪBAS POGA
Vidējais fiksators iezīmē plakano ekvalaizeru. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai pastiprinātu basas frekvences, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu basas frekvences.

LĪMEŅA VADĪBAS POGA
Pielāgo izejas signāla skaļumu. Minimālais vienības pastiprinājums. Nodrošina līdz 20 dB pastiprinājumu.

TIPA SLĒDZIS

Izvēlas starp divām pastiprināšanas ķēdēm. Lejupvērstā pozīcija izvēlas JFET bāzes ķēdi, kas pastiprina signālu ar harmoniski bagātīgu kompresiju, palielinot līmeni; augšupvērstā pozīcija izvēlas operacionālā pastiprinātāja ķēdi, kas paredzēta jaudīgam tīram pastiprinājumam ar pēc iespējas mazāku tonālo krāsojumu.

APMAIŅAS KĀJAS SLĒDZIS/LED

Kājas slēdzis ieslēdz un izslēdz efektu, izmantojot releja patieso apvedceļu. LED iedegas, kad efekts ir ieslēgts.

BATERIJAS NODALĪJUMS (AIZMUGURĒ)

Skrūvju piekļuves nodalījumā atrodas 9 V baterija.

BATERIJAS NODALĪJUMS

Noņemiet vāku, izmantojot plakanu skrūvgriezi.



PRODUKTS NO

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE
KORONA, KALIFORNIJA 92878 ASV

Fender® un Hammertone® ir reģistrētas FMIC preču zīmes.

Autortiesības © 2025 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 70-82000399 REV A

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- BRĪDINĀJUMS. Lai novērstu bojājumus, aizdegšanās vai trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas avotu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nemainiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas kontaktdakšu.
- Nepiliniet vai nesmidziniet uz ierīces šķidrumus.
- Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt. Apkopi lūdziet tikai kvalificētam personālam.
- BRĪDINĀJUMS: Ierīci drīkst pievienot tikai drošības aģentūrai, kas ir sertificēta, regulēta, strāvas avotam (adapterim), kas ir apstiprināta lietošanai un atbilst piemērojamām vietējām un valsts normatīvajām drošības prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu un pēc tam pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā izžuvusi, pirms atkal pievienojat to strāvas padevei.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas/austiņas (ja ir aprīkojumā) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeni lietošanas laikā.

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

IMEDANCES	Ieeja: 1MΩ Izeja: 470Ω
ENERĢIJAS PADEVE	85mA min @ 9V-18VDC regulējams adapteris 5,5 x 2,1 mm stobra savienotājs (nav iekļauts)
JAUDAS PRASĪBAS	9V-18VDC
IZMĒRI	2,44 x 4,4 x 2,2 collas (62 x 111,8 x
SVARS	55,9 mm) 0,50 mārciņas (0,23 kg)

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。