Fender®

HAMMERTONE®

BOOST



TOEGANG TOT 9V ACCUSCHROEF AAN ACHTERZIJDE

HAMMERTONE BOOST

De Hammertone Boost tilt je signaal naar nieuwe niveaus met twee verschillende boosts in één behuizing en tot 20 dB volumeboost.

Kies tussen een zuivere, schone opamp boost-schakeling om het volume te verhogen zonder klankkleur te introduceren, of een JFET-circuit om je klank voller te maken met een vleugje harmonisch rijke compressie, kenmerkend voor voorversterkers in vintage tape-units. Bereik eenvoudig een volledig vlakke boost dankzij de middenstanden op de treble- en bassregelaars, of pas elke knop aan om de frequenties naar wens te versterken of te verzwakken.

UITGANG
Lage-impedantie-uitgang voor aansluiting op versterker of volgend pedaal in signaalketen.

INGANG
Hoge-impedantie-ingang voor elektrische gitaar, basgitaar, akoestische gitaren met pickupsystemen, keyboards en andere instrumenten.

DC-VOEDINGSCONNECTOR
Sluit hier de DC-adapter aan. Standaard midden-negatieve aansluiting voor gebruik met geschikte voedingen. Geschikt voor 9V-18VDC. Een hogere spanning zorgt voor 6 dB extra headroom.

TREBLE REGELKNOP
De middelste knop markeert een vlakke EQ. Draai met de klok mee om de hoge tonen te versterken en tegen de klok in om de hoge tonen te dempen.

BASS REGELKNOP
De middelste knop markeert een vlakke EQ. Draai met de klok mee om de lage tonen te versterken en tegen de klok in om de lage tonen te dempen.

LEVEL REGELKNOP
Regelt het volume van het uitgangssignaal. Unity gain op minimum. Biedt tot 20 dB boost.

TYPE SCHAKELAAR
Selecteert tussen twee boostcircuits. De DOWN-positie selecteert een JFET-circuit dat het signaal dikker maakt met harmonisch rijke compressie naarmate het niveau wordt verhoogd; de UP-positie selecteert een opamp-circuit dat is ontworpen voor krachtige, schone boost met zo min mogelijk tonale kleuring.

BYPASS VOETSCHAKEL/LED
De voetschakelaar schakelt het effect in en uit met behulp van een true bypass relais. De LED brandt wanneer het effect is ingeschakeld.

BATTERIJVAK (ACHTERKANT)
Schroefvak voor een 9V-batterij.

BATTERIJVAK

Verwijder het deksel met een platte schroevendraaier.



EEN PRODUCT VAN

FENDER MUZIEKINSTRUMENTEN CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, CALIFORNIË 92878 VS

Fender® en Hammertone® zijn geregistreerde handelsmerken van FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 70-82000395 REV A

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING: Om schade, brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat of de wisselstroomvoeding niet blootstellen aan regen of vocht.
- Wijzig de AC-stekker van de aangesloten voedingsadapter niet.
- Druip of spat geen vloeistoffen op het apparaat.
- Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Laat onderhoud uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- WAARSCHUWING: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een door een veiligheidsinstantie gecertificeerde, gereguleerde stroombron (adapter), goedgekeurd voor gebruik en die voldoet aan de toepasselijke lokale en nationale veiligheidseisen.
- Koppel de wisselstroomadapter los voordat u de buitenkant van het apparaat reinigt. Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek en wacht vervolgens tot het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroom aansluit.
- Versterkers en luidsprekersystemen en oortelefoons/hoofdtelefoons (indien aanwezig) kunnen zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het instellen en aanpassen van de volumeniveaus tijdens gebruik.

EXTRA TALEN

Handleiding beschikbaar in andere talen op

www.fender.com/support

SPECIFICATIES

IMPEDANTIES	Ingang: 1 Mÿ Uitgang: 470 ÿ
STROOMVOORZIENING	85mA min @ 9V-18VDC gereguleerde adapter 5,5 x 2,1 mm cilinderconnector (niet meegeleverd)
ENERGIEBEHOEFTEN	9V-18VDC
DIMENSIES	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
GEWICHT	0,50 pond (0,23 kg)

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。