Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE



ДОСТЪП ДО ВИНТОВИЯ ВИНЕЦ НА ЗАДНАТА ЧАСТ

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive е проектиран с една цел: възпроизвеждане на динамичния отклик на горещите лампи точно на границата на насищане.

Два избираеми режима на клипинг адаптират характера на драйва между леко прекъсване и ниско усилване, като всеки от тях осигурява изразителен отклик, който се изчиства с по-леко свирене и се прекъсва повече, колкото по-силно свирите. Разширеният контрол на тона и превключващото се усилване на средните честоти преди усилване предоставят мощни инструменти за оформяне на честотата, за да усъвършенствате крайния си звук. От добавяне на вкус на основния ви чист тон до осигуряване на динамично овърдрайв при натискане, Hammertone Breakup Drive ви покрива всичко.

ИЗХОДЕН ЖАК
Изходът с нисък импеданс се свързва към усилвател или следващия педал в сигналната верига.

ВХОДЕН ЖАК
Вход с висок импеданс за електрическа китара, бас, акустични китари със системи за пикапи, клавишни и други инструменти.

КОНЕКТОР ЗА DC ЗАХРАНВАНЕ
Свържете DC адаптер тук. Стандартен централно-отрицателен жак за използване с подходящи захранвания. Приема 9V-18VDC. По-високото напрежение осигурява 6dB допълнителен резерв.

КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА
Регулира нивото на усилване в сигнала.

КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТОН
Пълночестотният контрол на тона регулира тоналния характер на сигнала. Задайте на 5 за равна честотна характеристика. Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите високите и ниските средни честоти; обратно на часовниковата стрелка, за да намалите високите и ниските средни честоти за по-изразени средни честоти.

КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НИВОТО
Регулира силата на звука на изходния сигнал.

ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ТИПА

Двупозиционен превключвател избира типа на насищане при клипинг, въведено чрез завъртане на контрола DRIVE. Позиция НАДОЛУ избира ниска сатурация, осигурявайки диапазон от грубо усилване до леко драйв. Позиция НАГОРЕ избира по-висока сатурация, осигурявайки диапазон от овърдрайв до средночестотни тонове на усилвателя.

ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА СРЕДНИ ЧЕСТОТИ

Осигурява 9dB усилване на средните честоти на сигнала преди етапа на клипинг.

ПРЕВКЛЮЧВАЧ/LED ЗА БАЙПАС

Педалният превключвател включва и изключва ефекта, използвайки релеен истински байпас. LED свети, когато ефектът е включен.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯ (ЗАДНО)

Отделението с винтов достъп побира 9V батерия.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯ

Отстранете капака с плоска отвертка.



9V БАТЕРИЯ
(НЕ Е ВКЛЮЧЕНА)

ПРОДУКТ НА
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
КОРОНА, КАЛИФОРНИЯ 92878 САЩ

Fender® и Hammertone® са регистрирани търговски марки на FMIC.

Авторско право © 2025 FMIC. Всички права запазени.

PN 70-82000413 REV A

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите повреда, опасност от пожар или токов удар, не излагайте устройството или неговото променливотоково захранване на дъжд или влага.
- Не променяйте АС щепсела на свързания захранващ адаптер.
- Не капете и не пръскайте течности върху устройството.
- Вътре няма части, обслужвани от потребителя, обръщайте се за обслужване само към квалифициран персонал.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството трябва да бъде свързано само към сертифициран от агенция за безопасност, регулиран източник на захранване (адаптер), одобрен за употреба и съвместим с приложимите местни и национални нормативни изисквания за безопасност.
- Изключете адаптера за променлив ток, преди да почистите външността на устройството. Използвайте само влажна кърпа за почистване и след това изчакайте, докато устройството изсъхне напълно, преди да го свържете отново към захранването.
- Усилвателите и системите с високоговорители, както и ушите/слушалките (ако има такива) са способни да произвеждат много високи нива на звуково налягане, което може да причини временно или постоянно увреждане на слуха. Бъдете внимателни, когато настройвате и регулирате нивата на звука по време на употреба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЗИЦИ

Ръководството е достъпно на допълнителни езици на
www.fender.com/support

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИМПЕДАНСИ	Вход: 1MΩ Изход: 470Ω
ЗАХРАНВАНЕ	85 mA min @ 9V-18V DC регулиран адаптер 5,5 x 2,1 mm цилиндър конектор (не е включен)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО	9V-18V DC
РАЗМЕРИ	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
ТЕГЛО	0,50 паунда (0,23 кг)

Продуктовите спецификации подлежат на промяна без предупреждение

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。