Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE



9 V:N PARISTON RUUVILUKKO TAKANA

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive on suunniteltu yhtä asiaa silmällä pitäen: toistamaan kuumien putkien dynaamista vastetta aivan saturaation reunalla.

Kaksi valittavissa olevaa leikkaustilaa räätälöivät ohjaimen luonteen kevyen leikkausten ja matalan gainin välillä, joista kumpikin tarjoaa ilmeikkään vasteen, joka puhdistaa kevyemmällä näppäilyllä ja leikkausten lisääntyessä kovemmalla näppäilyllä. Laaja sävynsäätö ja kytkettävä keskitaajuuksien korostus ennen gainia tarjoavat tehokkaita taajuudenmuokkaustyökaluja lopullisen soundin hiomiseen. Hammertone Breakup Drive tarjoaa kaiken, olipa kyse sitten puhtaan soundin maustamisesta tai dynaamisen overdriven tuottamisesta napin painalluksella.

LÄHTÖLIITÄNTÄ
Matalan impedanssin lähtö liitetään vahvistimeen tai signaaliketjun seuraavaan pedaaliin.

TULOLIITÄNTÄ
Korkean impedanssin tulo sähkökitaroille, bassoille, akustisille kitaroille mikrofonijärjestelmillä, koskettimille ja muille instrumenteille.

TASAVIRTALIITIN
Liitä tasavirtasovitin tähän. Vakiokokoinen keski-negatiivinen liitin käytettäväksi sopivien virtalähteiden kanssa. Hyväksyy 9V-18VDC. Korkeampi jännite antaa 6dB lisää toistovaraa.

OHJAUSNUPPI
Säätää signaalin vahvistuksen tasoa.

ÄÄNISÄVYN SÄÄTÖNUPPI
Täyden taajuuden sävysäätö säätää signaalin sävyluonnetta. Aseta arvoon 5 tasaisen taajuusvasteen saamiseksi. Käännä myötäpäivään vahvistaaksesi diskanttia ja matalia keskitaajuuksia; vastapäivään leikataksesi diskanttia ja matalia keskitaajuuksia voimakkaampien keskitaajuuksien saavuttamiseksi.

TASOSÄÄTÖNUPPI
Säätää lähtösignaalin äänenvoimakkuutta.

TYYPPIKYTKIN
Kaksiasentoinen kytkin valitsee leikkauskylläisyystyypin, joka lisätään kääntämällä OHJAUSsäädintä ylös. ALAS-asento valitsee matalan saturaation, jolloin äänialue vaihtelee voimakkaasta boostista kevyeen driviin. YLÖS-asento valitsee korkeamman saturaation, jolloin äänialue vaihtelee ylivaihteesta keskitason vahvistukseen.

KESKIÄÄNKYTKIN
Antaa 9 dB:n keskiääniboostin signaalille ennen leikkausvaihetta.

OHITUSJALKAKYTKIN/LED
Jalkakytkin kytkee efektin päälle ja pois päältä releellä toimivan todellisen ohituksen avulla. LED-valo palaa, kun efekti on päällä.

PARKISTOLOKERO (TAKANA)
Ruuvikiinnitteinen lokero sisältää 9 V:n pariston.

PARISTOLOKERO

Irrota kansi litteäpäisellä ruuvimeisselillä.



TUOTE

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS OYJ

311 CESSNA CIRCLE

CORONA, KALIFORNIA 92878 Yhdysvallat

Fender® ja Hammertone® ovat FMIC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeus © 2025 FMIC. Kaikki oikeudet pidätetään.

PN 70-82000417 REV A

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- VAROITUS: Älä altista laitetta tai sen vaihtovirtaa sateelle tai kosteudelle vaurioiden, tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä muuta liitetyn verkkolaitteen AC-pistoketta.
- Älä tiputa tai roiskuta nesteitä laitteen päälle.
- Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilökunta.
- VAROITUS: Yksikkö saa liittää vain turvallisuusviranomaisen sertifioituun, säänneltyyn virtalähteeseen (sovittimeen), joka on hyväksytty käytettäväksi ja joka on sovellettavien paikallisten ja kansallisten turvallisuusvaatimusten mukainen.
- Irrota verkkolaite ennen kuin puhdistat laitteen ulkopuolelta. Käytä puhdistukseen vain koste aaliinaa ja odota, kunnes laite on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen takaisin virtalähteeseen.
- Vahvistimet ja kaiutinjärjestelmät sekä korvat/kuulokkeet (jos varusteena) pystyvät tuottamaan erittäin korkeita äänenpainetasoja, jotka voivat aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä kuulovaurioita. Ole varovainen, kun asetat ja säädät äänenvoimakkuutta käytön aikana.

LISÄKIELET

Käsikirja on saatavilla muilla kielillä osoitteessa

www.fender.com/support

TEKNISET TIEDOT

IMPEDENSSIT	Tulo: 1Mÿ Lähtö: 470ÿ
VIRTALÄHDE	85 mA min @ 9 V-18VDC säädelty sovitin 5,5 x 2,1 mm piippuliitin (ei sisälly)
TEHOVAATIMUKSET	9V-18VDC
MITAT	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
PAINO	0,50 paunaa (0,23 kg)

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。