Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE



PARAFUSO NA PARTE DE TRÁS PARA ACEDER À BATERIA DE 9V

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

O Hammertone Breakup Drive foi projetado com um único objetivo em mente: replicar a resposta dinâmica de válvulas quentes precisamente no limite da saturação.

Dois modos de recorte selecionáveis adaptam o caráter do drive entre um breakup leve e um ganho baixo, cada um fornecendo uma resposta expressiva que limpa com um picking mais leve e quebra mais quanto mais forte você dedilhar. Um controle de tom expansivo e um reforço de pré ganho de médios comutável representam ferramentas poderosas de modelagem de frequência para aprimorar o seu som final De o aprimoramento delicado de seu timbre limpo principal até o fornecimento de overdrive dinâmico no tap, o Hammertone Breakup Drive tem tudo o que você precisa.

TOMADA DE SAÍDA
Tomada de saída de baixa impedância que se conecta ao amplificador ou ao próximo pedal na cadeia de sinal.

TOMADA DE ENTRADA
Entrada de alta impedância para guitarras, baixos, violões com sistemas de captação, teclados ou outros instrumentos.

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO CC
Ligue aqui o adaptador CC. Conector centro-negativo padrão para uso com fontes de alimentação apropriadas. Aceita 9V-18VDC. Uma tensão mais alta fornece 6 dB de headroom adicional.

BOTÃO DE CONTROLE DE DRIVE
Ajusta o nível de ganho presente no sinal.

BOTÃO DE CONTROLE DE TOM
O controle de tom de frequência total ajusta o caráter tonal do sinal. Ajuste a 5 para obter uma resposta de frequência plana. Gire no sentido horário para aumentar os agudos e as frequências médias baixas; no sentido anti-horário para cortar os agudos e as frequências médias baixas para obter frequências médias mais pronunciadas.

BOTÃO DE CONTROLE DE NÍVEL
Ajusta o volume do sinal de saída.

INTERRUPTOR DE TIPO
O interruptor de duas posições seleciona o tipo de saturação de recorte introduzido ao aumentar o controle DRIVE. A posição DOWN (para baixo) seleciona a baixa saturação, fornecendo uma faixa que vai de um reforço forte a um drive leve. A posição UP (para cima) seleciona uma saturação mais alta, proporcionando uma faixa de tons de overdrive a ganho médio.

INTERRUPTOR MIDS
Fornece um mid-boost de 9 dB ao sinal antes do estágio de clipping.

PEDAL DE BYPASS/LED
O pedal liga e desliga o efeito usando o bypass verdadeiro de relé. O indicador ED acende quando o efeito está ativado.

COMPARTIMENTO DE BATERIA (TRASEIRO)
O compartimento com acesso por parafuso da bateria de 9V.

COMPARTIMENTO DA BATERIA

Use uma chave de fenda de cabeça chata para remover a tapa.



PRODUTO DA COMPANHIA
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 E.U.A.

Fender® e Hammertone® uma marca registada da companhia FMIC..

Copyright © 2025 FMIC. Todos os direitos reservados.

PN 70-82000405 REV A

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- AVISO: Para prevenir danos, fogo, ou choque eléctrico, não expor o efeito ou o seu adaptador de energia AC à chuva ou humidade.
- Não mexer na ficha de corrente alternada do adaptador de corrente AC.
- Proteger o efeito de pingos ou salpicos de líquidos.
- Não há componentes dentro do efeito que possam ser reparados pelo utilizador. Arranjos podems ser feitos apenas por profissionais qualificados.
- NOTE: O efeito só pode ser alimentado por uma fonte de alimentação estabilizada de tensão aprovada (adaptador) que cumpra as normas de segurança e os regulamentos legais aplicáveis.
- Desligue o adaptador AC antes de limpar a superfície exterior do efeito. Utilizar apenas um pano húmido para limpeza, esperar até estar completamente seco antes de voltar a ligar à fonte de energia.
- Amplificadores, sistemas de altifalantes e auscultadores (se incluídos) podem produzir níveis de pressão sonora muito elevados que podem causar danos auditivos temporários ou permanentes. Portanto, tenha cuidado ao ajustar os níveis de volume.

OUTRAS LÍNGUAS

As instruções também estão disponíveis em outras línguas em www.fender.com/support

ESPECIFICAÇÃO

IMPEDÂNCIA	Entrada: 1 MΩ Saída: 470 Ω
ALIMENTAÇÃO	Adaptador estabilizado 85 mA min com 9 V - 18 V DC conector cilíndrico 5,5 × 2,1 mm (não incluso) +–⊙–-
REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO	9 V - 18 VDC
DIMENSÕES	62 × 111,8 × 55,9 mm
PESO	0,23 kg

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio CE

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。