Fender®

HAMMERTONE®

BREAKUP DRIVE



ACCES LA BATERIE DE 9V CU ȘURUB ÎN SPATE

HAMMERTONE BREAKUP DRIVE

Hammertone Breakup Drive este conceput cu un singur obiectiv în minte: replicarea răspunsului dinamic al tuburilor fierbinți chiar la limita saturației.

Două moduri de clipping selectabile adaptează caracterul driverului între o ușoară ruptură și un câștig redus, fiecare oferind un răspuns expresiv care se curăță cu o lovitură mai ușoară și se rupe mai mult cu cât loviți mai tare. Un control extins al tonului și o amplificare comutabilă a frecvențelor medii pre-gain oferă instrumente puternice de modelare a frecvenței pentru a perfecționa sunetul final. De la aromatizarea tonului curat de bază până la livrarea unei overdrive dinamice imediat, Hammertone Breakup Drive vă acoperă toate nevoile.

MUFĂ DE IEȘIRE
Ieșirea cu impedanță redusă se conectează la amplificator sau la următoarea pedală din lanțul de semnal.

MUFĂ DE INTRARE
Intrare cu impedanță ridicată pentru chitară electrică, bas, chitare acustice cu sisteme de dozare, claviaturi și alte instrumente.

CONECTOR DE ALIMENTARE CC
Conectați adaptorul CC aici. Mufă standard central-negativă pentru utilizare cu surse de alimentare corespunzătoare. Acceptă 9V-18VCC. Tensiunea mai mare oferă 6dB de headroom suplimentar.

BUTON DE CONTROL DRIVE
Reglează nivelul de amplificare prezent în semnal.

BUTON DE CONTROL TON
Controlul tonului la frecvență completă ajustează caracterul tonal al semnalului. Setați la 5 pentru un răspuns de frecvență plat. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a amplifica frecvențele înalte și medii joase; în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce frecvențele înalte și medii joase pentru frecvențe medii mai pronunțate.

BUTON DE CONTROL NIVEL
Reglează volumul semnalului de ieșire.

COMUTATOR TIP
Comutatorul cu două poziții selectează tipul de saturație de clipping introdus prin creșterea controlului DRIVE. Poziția JOS selectează o saturație scăzută, oferind o gamă de la boost grunjos la drive ușor. Poziția SUS selectează o saturație mai mare, oferind o gamă de la overdrive la tonuri de amplificare cu câștig mediu.

COMUTATOR MIDS (MED SWITCH)
Oferă un boost de 9dB la mediile semnalului înainte de etapa de clipping.

COMUTATOR PEDALĂ/LED BYPASS
Comutatorul pedală activează și dezactivează efectul folosind releul true bypass. LED-ul se aprinde când efectul este activat.

COMPARTIMENT BATERIE (SPATE)
Compartimentul cu acces prin șuruburi găzduiește o baterie de 9V.

COMPARTIMENTUL BATERII

Îndepărtați capacul folosind o șurubelniță cu cap plat.



UN PRODUS DIN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA 92878 SUA

Fender® și Hammertone® sunt mărci comerciale înregistrate ale FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Toate drepturile rezervate.

PN 70-82000421 REV A

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- AVERTISMENT: Pentru a preveni deteriorarea, pericolul de incendiu sau de șoc, nu expuneți unitatea sau alimentarea sa AC la ploaie sau umezeală.
- Nu modificați ștecherul AC al adaptorului de alimentare conectat.
- Nu picurați și nu stropiți cu lichide pe unitate.
- Nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator în interior, consultați întreținerea numai personalului calificat.
- AVERTISMENT: Unitatea trebuie conectată numai la o sursă de alimentare (adaptor) certificată, reglementată de o agenție de siguranță, aprobată pentru utilizare și în conformitate cu cerințele de siguranță locale și naționale aplicabile.
- Deconectați adaptorul de curent alternativ înainte de a curăța exteriorul unității. Utilizați doar o cârpă umedă pentru curățare și apoi așteptați până când unitatea este complet uscată înainte de a o reconecta la alimentare.
- Amplificatoarele și sistemele de difuzoare și urechea/căștile (dacă sunt în dotare) sunt capabile să producă niveluri foarte ridicate de presiune sonoră, care pot provoca leziuni temporare sau permanente ale auzului. Aveți grijă când setați și reglați nivelurile de volum în timpul utilizării.

LIMBURI SUPLIMENTARE

Manual disponibil în limbi suplimentare la
www.fender.com/support

SPECIFICAȚII

IMPEDANȚE	Intrare: 1MΩ Ieșire: 470Ω
ALIMENTARE ELECTRICĂ	85mA min @ 9V-18VDC Adaptor reglat  5,5 x 2,1 mm conector cilindru (nu este inclus)
CERINTE DE PUTERE	9V-18VDC
DIMENSIUNI	2,44” x 4,4” x 2,2” (62 mm x 111,8 mm x 55,9
GREUTATE	mm) 0,50 lbs (0,23kg)

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。