Fender®
GODZILLA
ゴジラ
DISTORTION



PRISTUP VIJKU 9V BATERIJE NA STRAŽNJOJ STRANI

IZLAZNI JACK
Izlaz niske impedancije spaja se na pojačalo ili sljedeći pedal u signalnom lancu.

ULAZNI JACK
Ulaz visoke impedancije za električnu gitaru, bas, akustične gitare sa sustavima za zvukove, klavijature i druge instrumente.

KONEKTOR ZA DC NAPAJANJE
Ovdje spojite DC adapter. Standardni jack 9VDC sa negativnim centrom za upotrebu s odgovarajućim napajanjima.

GUMB ZA UPRAVLJANJE VISOKIM TONOVIMA
Podešava razinu visokih frekvencija.

GUMB ZA UPRAVLJANJE BASOVIM TONOVIMA
Podešava razinu basovnih frekvencija.

GUMB ZA UPRAVLJANJE RAZINOM
Podešava glasnoću efekta distorzije.

GUMB ZA UPRAVLJANJE POJAČANJEM
Podešava razinu pojačanja od overdrivea s niskim pojačanjem do potpune distorzije s visokim pojačanjem.

LED
Svijetli kada je efekt uključen.

NOŽNI PREKIDAČ
Uključuje i isključuje efekt.

ODJELJAK ZA BATERIJU (STRAŽNJA STRANA)
Odjeljak s pristupom preko vijka smješta jednu 9V bateriju.

UNUTARNJI TRIM POTENCIOMETRI (DOSTUPNI UKLANJANJEM POKLOPCA)

MIDRANGE trim potenciometar je EQ kontrola za smanjenje/pojačanje i ravan je kada je postavljen u sredinu.

FILTER trim potenciometar je niskopropusni filter koji pomaže ukloniti višak visokofrekventne energije ili "šištanje" (oko 4kHz i više) iz pojačala svetlijeg zvuka.

Uklonite poklopac pomoću odvijača s ravnim vrhom. Podešavajte trim potenciometre pomoću Phillips odvijača.



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- UPOZORENJE: Za sprječavanje oštećenja, požara ili opasnosti od strujnog udara, ne izlažite uređaj ili njegovo AC napajanje kiši ili vlazi.
- Ne mijenjajte AC utikač spojenog mrežnog adaptera.
- Ne kapajte ili prskajte tekućine po uređaju.
- Nema dijelova koje korisnik može servisirati, servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.
- UPOZORENJE: Uređaj se smije spojiti samo na certificirani, regulirani izvor napajanja (adapter) odobren od strane sigurnosne agencije, odobren za upotrebu i sukladan važećim lokalnim i nacionalnim regulatornim sigurnosnim zahtjevima.
- Izvucite AC mrežni adapter prije čišćenja vanjske strane uređaja. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu i zatim pričekajte da se uređaj potpuno osuši prije ponovnog spajanja na napajanje.
- Pojačala i zvučnički sustavi, te slušalice (ako su opremljene) sposobni su proizvoditi vrlo visoke razine zvučnog tlaka koje mogu uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje sluha. Budite oprezni pri postavljanju i podešavanju razina glasnoće tijekom korištenja.

Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i rabljenih baterija:

Ovi simboli na proizvodima, ambalaži i/ili pratećim dokumentima znače da se rabljena električna i elektronička oprema i baterije ne smiju miješati s općim kućnim otpadom.

Za pravilno postupanje, obnovu i recikliranje starih proizvoda i rabljenih baterija, molimo odnesite ih na odgovarajuća sabirna mjesta, u skladu s vašim nacionalnim zakonodavstvom.

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomoći ćete u čuvanju vrijednih resursa i spriječiti sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi inače mogli nastati neprikladnim postupanjem s otpadom.

Za više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija, molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu, službu za odlaganje otpada ili prodajno mjesto gdje ste kupili predmete.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji:

Ako želite baciti električnu i elektroničku opremu, molimo kontaktirajte svojeg prodavača ili dobavljača za dodatne informacije.

MJERE OPREZA — MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVKA

Molimo sačuvajte ovaj priručnik na sigurnom i dostupnom mjestu za buduće korištenje.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku kako biste izbjegli mogućnost ozbiljne ozljede ili čak smrti od strujnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

Upozorenje o vodi

• Ne izlažite pedal kiši, ne koristite ga blizu vode ili u vlažnim ili mokrim uvjetima, ne stavljajte ga na bilo kakve posude (poput vaza, boca ili čaša) koje sadrže tekućine koje bi se mogle proliti u bilo koji otvor.

Baterija

• Slijedite mjere opreza u nastavku. Nepoštivanje može rezultirati eksplozijom, požarom, pregrijavanjem ili curenjem baterijske tekućine.

- Ne diraite ili rastavljajte baterije.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu dizajnirane za punjenje.
- Držite baterije odvojeno od metalnih predmeta poput ogrlica, ukosnica, novčića i ključeva.
- Koristite samo specificiran tip baterije.
- Koristite nove baterije, sve istog tipa, istog modela i istog proizvođača.
- Uvijek provjerite da su sve baterije umetnute u skladu s +/- oznakama polariteta.
- Kada se baterije istroše, ili ako se pedal neće koristiti dugo vremena, uklonite baterije iz pedala.

• Držite baterije daleko od male djece koja ih mogu slučajno progutati.

• Ako baterije cure, izbjegavajte kontakt s procurjelom tekućinom. Ako baterijska tekućina dođe u kontakt s vašim očima, ustima ili kožom, odmah operite vodom i posavjetujte se s liječnikom. Baterijska tekućina je korozivna i može uzrokovati kemijske opekline ili gubitak vida.

PROIZVOD KOMPANIJE
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® je registrirana trgovačka marka tvrtke FMIC.

Autorska prava © 2025 FMIC. Sva prava pridržana.

PN 7733527011 REV. A CROATIAN

DODATNI JEZICI

Priručnik dostupan na dodatnim jezicima na
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJE

IMPEDANCIJE	Ulaz: 500kΩ Izlaz: 470Ω
NAPAJANJE	80mA min @ 9VDC regulirani adapter +—◎—- 5,5 x 2,1 mm cilindrični konektor (nije uključen) ili 9V alkalna baterija (nije uključena)
ZAHTJEVI ZA NAPAJANJE	9VDC
DIMENZIJE	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
TEŽINA	0,55 lbs (0,25kg)

Specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez prethodne najave.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.