Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

9V BATTERIJ SCHROEFTOEGANG AAN ACHTERZIJDE

UITGANGSAANSLUITING
Lage-impedantie uitgang verbindt met versterker of volgende pedaal in signaalketen.

INGANGSAANSLUITING
Hoge-impedantie ingang voor elektrische gitaar, basgitaar, akoestische gitaren met opnamesystemen, keyboards en andere instrumenten.

DC VOEDINGSCONNECTOR
Sluit DC adapter hier aan. Standaard center-negatieve 9VDC aansluiting voor gebruik met geschikte voedingen.

TREBLE REGELKNOP
Regelt het trebel frequentieniveau.

BASS REGELKNOP
Regelt het bas frequentieniveau.

LEVEL REGELKNOP
Regelt het volume van het distortion effect.

GAIN REGELKNOP
Regelt het gain niveau van een lage-gain overdrive tot volledige hoge-gain distortion.

LED
Licht op wanneer het effect aan staat.

VOETSCHAKELAAR
Schakelt effect aan en uit.

BATTERIJVAK (ACHTERZIJDE)
Schroeftoegang compartiment bevat één 9V batterij.

INTERNE TRIMMER POTENTIOMETERS (TOEGANKELIJK DOOR HET VERWIJDEREN VAN DE AFDEKKING)

MIDRANGE trimmer is een EQ cut/boost regeling en staat neutraal wanneer deze in het midden is ingesteld.

FILTER trimmer is een laagdoorlaatfilter dat helpt om overtollige hoogfrequente energie of "fizz" (rond 4kHz en hoger) van helderklingende versterkers te verwijderen.

Verwijder de afdekking met een platte schroevendraaier. Stel de trimmers af met een kruiskopschroevendraaier.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- WAARSCHUWING: Om schade, brand of elektrische schokken te voorkomen, stel het apparaat of de AC voeding niet bloot aan regen of vocht.
- Wijzig de AC stekker van de aangesloten voedingsadapter niet.
- Laat geen vloeistoffen op het apparaat druppelen of spatten.
- Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin, verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
- WAARSCHUWING: Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een door veiligheidsinstanties gecertificeerde, gereguleerde voedingsbron (adapter), goedgekeurd voor gebruik en conform de toepasselijke lokale en nationale regelgevingsveiligheidseisen.
- Koppel de AC voedingsadapter los voordat u de buitenkant van het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en wacht totdat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit.
- Versterkers en luidsprekersystemen, en oordopjes/hoofdtelefoons (indien aanwezig) kunnen zeer hoge geluidsdrukniveaus produceren die tijdelijke of permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het instellen en aanpassen van volumeniveaus tijdens gebruik.

Informatie voor gebruikers over het inzamelen en afvoeren van oude apparatuur en gebruikte batterijen:

Deze symbolen op de producten, verpakking en/of bijbehorende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.

Voor juiste behandeling, terugwinning en recycling van oude producten en gebruikte batterijen, breng deze naar de betreffende inzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door deze producten en batterijen correct af te voeren, helpt u waardevolle hulpbronnen te besparen en mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking.

Voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, neem contact op met uw lokale gemeente, uw afvalophaaldienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

VOORZORGSMAATREGELEN — LEES ZORGVULDIG VOORDAT U VERDERGAAT

Bewaar deze handleiding op een veilige en handige plaats voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen om de mogelijkheid van ernstig letsel of zelfs de dood door elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Water waarschuwing

• Stel het pedaal niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of in vochtige of natte omstandigheden, plaats het niet op containers (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistoffen bevatten die in openingen zouden kunnen morsen.

Batterij

• Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Het niet doen hiervan kan resulteren in explosie, brand, oververhitting of batterijvloeistoflekkage.

- Knoeien niet met batterijen of haal ze niet uit elkaar.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet ontworpen zijn om opgeladen te worden.
- Houd de batterijen gescheiden van metalen voorwerpen zoals kettingen, haarspelden, munten en sleutels.
- Gebruik alleen het gespecificeerde batterijtype.
- Gebruik nieuwe batterijen, die allemaal van hetzelfde type, hetzelfde model en van dezelfde fabrikant zijn.
- Zorg er altijd voor dat alle batterijen worden geplaatst conform de +/- polariteitsmarkering.
- Wanneer de batterijen leeg zijn, of als het pedaal lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder de batterijen uit het pedaal.

• Houd batterijen weg van kleine kinderen, die ze per ongeluk zouden kunnen inslikken.

• Als de batterijen lekken, vermijd contact met de gelekte vloeistof. Als de batterijvloeistof in contact komt met uw ogen, mond of huid, spoel onmiddellijk met water en raadpleeg een dokter. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk chemische brandwonden of verlies van gezichtsvermogen veroorzaken.

EEN PRODUCT VAN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® is een geregistreerd handelsmerk van FMIC.

Copyright © 2025 FMIC. Alle rechten voorbehouden.

PN 7733527012 REV. A DUTCH

AANVULLENDE TALEN

Handleiding beschikbaar in aanvullende talen op
www.fender.com/support

SPECIFICATIES

IMPEDANTIES	Ingang: 500kΩ Uitgang: 470Ω
VOEDING	80mA min @ 9VDC gereguleerde adapter +—⊙—- 5,5 x 2,1 mm barrel connector (niet inbegrepen) of 9V alkaline batterij (niet inbegrepen)
VOEDINGSVEREISTEN	9VDC
AFMETINGEN	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
GEWICHT	0,55 lbs (0,25kg)

Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.