Santa Ana

OVERDRIVE

Fender® | EFFECTS

LIETUVIŲ



OVERDRIVE VALDIKLIAI

1. Lygis
2. Tembras
3. Drive
4. Garso Jungiklis
5. Drive Pedalinis Jungiklis/LED
6. Tight Jungiklis

EQ VALDIKLIAI

7. Aukštos Dažnios
8. Vidutinės Dažnios
9. Bosai
10. EQ Išdėstymo Jungiklis
11. EQ Pedalinis Jungiklis/LED

BENDRIEJI VALDIKLIAI

12. Buferizuoto Apėjimo Jungiklis
13. Daugiafunkcinis Jungiklis
14. Įvesties Lizdas
15. Maitinimo Lizdas
16. Išvesties Lizdas

SANTA ANA OVERDRIVE V2

Santa Ana V2 yra JFET pagrindu veikiantis A klasės overdrive pedalas, kuris viduje veikia 18V įtampa — konstrukcija, suteikianti prisilietimo jautrumą ir aukštą dinaminį diapazoną, kurio grojai tikisi iš Fender lampinio stiprintuvo, nustumiamo iki ribų ir dar toliau. Jo širdyje dviejų balsų drive grandinės trys paprasti valdymo elementai ir Voice jungiklis veda jūsų gitarą nuo natūraliai skambančio, tvirto overdrive (Voice A) iki sklandžių, sodrių solo tonų (Voice B).

Formuokite savo drive tonus su tikslumu iki smulkmenų naudodami savarankišką, nepriklausomai perjungiamą trijų juostų aktyvią EQ grandinę, sukurtą aplink Santa Ana V2 drive variklį. Nustatykite tiksliai, kaip EQ grandinė sąveikauja, naudodami EQ Išdestymo jungiklį, kad ją išdėstytumėte prieš arba po drive: EQ prieš drive suteikia spalvingumo jūsų drive tonui, nustatydamas, kurias dažnius drive grandinė labiausiai apkarpoja; EQ po drive leidžia jūsų gitarai tiesiogiai pataikyti į drive ir formuoja gautas dažnius.

Su savo nepriklausoma EQ grandine, lanksčiais kojų jungikliais, buferizuotais ir true bypass režimais bei Tight jungikliu, Santa Ana V2 yra itin lankstus ir intuityvus overdrive su didžiuliu tonų pasirinkimu jūsų žinioje.

OVERDRIVE VALDIKLIAI

LYGIS: Reguliuoja drive grandinės išvesties garsumą.

TEMBRAS: Reguliuoja drive grandinės aukštųjų dažnių kiekį; sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte aukštus dažnius.

DRIVE: Reguliuoja overdrive grandinės stiprinimo kiekį, valdydamas prisotinimo kiekį ir pobūdį.

BALSO JUNGIKLIS: Pasirinkite vieną iš dviejų drive balsų. Balsas A (Voice A) suteikia overdrive efektą su tvirtesniu atsaku, skambumu ir aiškumu; Balsas B (Voice B) suteikia overdrive efektą su švelnesniu atsaku ir didesniu stiprinimu.

TIGHT JUNGIKLIS: Kai ĮJUNGTAS (•), prieš overdrive grandinės stiprinimo pakopą įterpiamas žemų dažnių pjovimo filtras, kad drive garsas taptų tvirtesnis ir tikslesnis.

DRIVE PEDALINIS JUNGIKLIS/LED: Pedalinis jungiklis įjungia ir išjungia overdrive efektą naudodamas apėjimo režimą, kurį nustato galinio skydelio BUFERINIO APĖJIMO JUNGIKLIS. LED šviečia, kai efektas yra įjungtas. Kai galinio skydelio MULTISWITCH yra įjungtas, pedalinis jungiklis veikia kaip fiksuojantis jungiklis trumpai paspaudus ir kaip momentinis jungiklis laikant nuspaustą. Laikant jungiklį nuspaustą, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis yra laikomas nuspaustas.

EQ VALDIKLIAI

AUKŠTI, VIDURINIAI, ŽEMI DAŽNIAI: Centrinis spragtelėjimas žymi lygų (flat) EQ kiekviename valdiklyje. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad sustiprintumėte dažnius; sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte dažnius.

EQ IŠDĖSTYMO JUNGIKLIS: PRE patalpina EQ prieš overdrive; puikiai tinka formuoti dažniams, kurie patenka į overdrive. POST patalpina EQ po overdrive, idealiai tinka formuoti overdrive garsą po prisotinimo.

EQ PEDALINIS JUNGIKLIS/LED: Pedalinis jungiklis įjungia ir išjungia EQ efektą naudodamas apėjimo režimą, kurį nustato galinio skydelio BUFERINIO APĖJIMO JUNGIKLIS. LED šviečia, kai efektas yra įjungtas. Kai galinio skydelio MULTISWITCH yra įjungtas, pedalinis jungiklis veikia kaip fiksuojantis jungiklis trumpai paspaudus ir kaip momentinis jungiklis laikant nuspaustą. Laikant jungiklį nuspaustą, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis yra laikomas

BENDRIEJI VALDIKLIAI

BUFERINIO APĖJIMO JUNGIKLIS: Parenka apėjimo būseną, į kurią pedalas pereina išsijungus. ĮJUNGTA (•) parenka buferinį apėjimą (buffered bypass); IŠJUNGTA (◦) parenka tikrąjį apėjimą (true bypass).

MULTISWITCH: Kai įjungtas (•), abu padaliniai jungikliai turi fiksuojančią ir momentinę funkciją. Kai išjungtas (◦), abu pedaliniai jungikliai turi tik fiksuojančią funkciją.

ĮVESTIES LIZDAS: Didelės varžos įvestis gitarai ir kitiems instrumentams.

MAITINIMO LIZDAS: Čia prijunkite nuolatinės srovės adapterį. Standartinis 9VDC lizdas su neigiamu centriniu kontaktu, skirtas naudoti su tinkamais maitinimo šaltiniais.

IŠVESTIES LIZDAS: Mažos varžos išvestis, jungiama prie stiprintuvo arba prie kito pedalo signalo grandinėje.

TONO SALDINTUVAS

DRIVE valdiklio sumažinimas ir LEVEL valdiklio padidinimas suteikia malonų visada įjungtą efektą tonams, esantiems perkrovos riboje.

EQ grandinės patalpinimas prieš drive, nustatant EQ JUNGIKLĮ į PRE padėtį ir užsukant EQ rankenėles iki vienodo lygio, leidžia naudoti EQ pedalio jungiklį kaip stiprintuvą, kad lengvą perkrovą perkelti į drive zoną.

ŽVILGANTIS DRIVE

Nustatykite VOICE JUNGIKLĮ į B padėtį, kad gautumėte pilnesnį drive toną su šiek tiek tamsesniu skambesiu. Norėdami gauti storą lead toną su kandžiomis aukštosiomis dažniais, nustatykite EQ JUNGIKLĮ į POST padėtį, kad EQ grandinė būtų patalpinta po drive, su maloniu pakilumu TREBLE ir MID dažnių valdikliuose.

Tai taip pat puikiai tinka solo ir ritmo drive tonų nustatymui viename pedalyje. Įjunkite EQ aukštųjų dažnių stiprinimui, kuris prasiskverbsime pro miksą solo metu; išjunkite jį švelnesniems ir tylesnio ritmo tonams.

VIDURINIŲ DAŽNIŲ VALDOMAS DRIVE

Daugelis tradicinių overdrive tonų kuriami naudojant reikšmingą vidurinių dažnių stiprinimą prieš drive grandinę, dėl ko viduriniai dažniai klipuoja labiau nei kiti dažniai ir sukuriamas pažįstamas buvimo padidėjimas mikse.

EQ grandinės patalpinimas prieš drive, nustatant EQ JUNGIKLĮ į PRE padėtį, leidžia tiksliai sureguliuoti tinkamą vidurinių dažnių stiprinimo kiekį, tekantį į drive, kad suformuotumėte tobulą buvimo postūmį savo gitaros tonui.

RIBINIS DISTORTION

Voice B atidarymas iki maksimalių DRIVE nustatymų suteikia pagrindą storiam, didelio stiprinimo tonui. Kad jį tikrai sureguliuotumėte į distortion skonio drive toną, patalpinkite EQ grandinę po drive, nustatydami EQ JUNGIKLĮ į POST padėtį, ir „išgaubkite" vidurinius dažnius, sumažindami MID valdiklį ir padidindami TREBLE bei BASS valdiklius.

GAMINTOJAS
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® yra registruotasis FMIC prekės ženklas.
Autorių teisės © 2026 FMIC. Visos teisės saugomos.
PN 70-82000656 REV. B LITHUANIAN

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti pažeidimų, gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį ir jo kintamosios srovės maitinimą nuo lietaus ar drėgmės.
- Nekeiskite prijungto maitinimo adapterio kintamosios srovės kištuko.
- Nelaistykite ir netaškykite skysčių ant įrenginio.
- Viduje nėra vartotojo prižiūrimų dalių – techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.
- ĮSPĖJIMAS: Įrenginys turi būti prijungtas tik prie saugos agentūros sertifikuoto, reguliuojamo maitinimo šaltinio (adapterio), patvirtinto naudoti ir atitinkančio taikomus vietinius bei nacionalinius reguliavimo saugos reikalavimus.
- Prieš valydami įrenginio išorę, ištraukite kintamosios srovės maitinimo adapterį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę ir palaukite, kol įrenginys visiškai išdžiūs, prieš vėl prijungdami jį prie maitinimo.
- Stiprintuvai ir garsiakalbių sistemos bei ausinės (jei yra) gali kurti labai aukšto lygio garso slėgį, kuris gali sukelti laikiną arba nuolatinį klausos sutrikimą. Būkite atsargūs nustatydami ir reguliuodami garsumo lygius naudojimo metu.

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA FCC TAISYKLIŲ 15 DALĮ. NAUDOJIMUI TAIKOMOS ŠIOS DVI SĄLYGOS: (1) ŠIS ĮRENGINYS NEGALI SUKELTI ŽALINGŲ TRUKDŽIŲ IR (2) ŠIS ĮRENGINYS TURI PRIIMTI BET KOKIUS GAUNAMUS TRUKDŽIUS, ĮSKAITANT TRUKDŽIUS, KURIE GALI SUKELTI NEPAGEIDAUJAMĄ VEIKIMĄ.

PAPILDOMOS KALBOS

Vadovas prieinamas papildomomis kalbomis adresu
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJOS

IMPEDANSAI	Įvestis: 1MΩ Išvestis: 470Ω
MAITINIMO ŠALTINIS	Min. 220mA @ 9VDC reguliuojamas adapteris 5,5 x 2,1mm cilindrinė jungtis (neįtraukta) + -
MAITINIMO REIKALAVIMAI	9VDC
MATMENYS	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
SVORIS	0,83 svar. (0,38 kg)

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单