Santa Ana

OVERDRIVE

Fender® | EFFECTS

LATVIEŠU



OVERDRIVE VADĪBAS ELEMENTI

1. Līmenis
2. Tembrs
3. Drive
4. Skaņas Slēdzis
5. Drive Pēdas Slēdzis/LED
6. Tight Slēdzis

EQ VADĪBAS ELEMENTI

7. Augstfrekvences
8. Vidējās Frekvences
9. Bass
10. EQ Izvietojuma Slēdzis
11. EQ Pēdas Slēdzis/LED

VISPĀRĒJIE VADĪBAS ELEMENTI

12. Buferizētais apvedceļa slēdzis
13. Multislēdzis
14. Ieejas Ligzda
15. Barošanas Ligzda
16. Izejas Ligzda

SANTA ANA OVERDRIVE V2

Santa Ana V2 ir JFET bāzēts A klases overdrive pedālis, kas iekšēji darbojas ar 18V spriegumu — konstrukcija, kas nodrošina pieskāriena jutīgumu un augstu dinamisko diapazonu, ko spēlētāji sagaida no Fender lampu pastiprinātāja, kas tiek darbināts līdz robežai un pat vēl tālāk. Tā sirdī divbalsu drive shēmas trīs vienkāršie vadības elementi un Voice slēdzis virza jūsu ģitāru no dabīgi skanošas, ciešas overdrive (Voice A) līdz vienmērīgiem, bagātīgiem solo toņiem (Voice B).

Veidojiet savus drive toņus ar augstāko precizitāti, izmantojot patstāvīgo, neatkarīgi pārslēdzamo trīsjoslu aktīvo EQ shēmu, kas izveidota ap Santa Ana V2 drive dzinēju. Nosakiet precīzi, kā EQ shēma mijiedarbojas, izmantojot EQ Izvietojuma slēdzi, lai to novietotu pirms vai pēc drive: EQ pirms drive ietekmē jūsu drive toni, nosakot, kuras frekvences drive shēma apgriež visvairāk; EQ pēc drive ļauj jūsu ģitārai tieši sasniegt drive un veido iegūtās frekvences.

Ar savu neatkarīgo EQ shēmu, elastīgajiem kāju slēdžiem, buferētajiem un true bypass režīmiem un Tight slēdzi, Santa Ana V2 ir ārkārtīgi elastīgs un intuitīvs overdrive ar milzīgu skaitu toņu, kas ir jūsu rīcībā.

OVERDRIVE VADĪBAS ELEMENTI

LĪMENIS: Regulē drive shēmas izvades skaļumu.

TEMBRS: Regulē drive shēmas augstfrekvences saturu; grieziet pulksteņrādītāju virzienā, lai palielinātu augstās frekvences.

DRIVE: Regulē overdrive shēmas pastiprinājuma apjomu, kontrolējot piesātinājuma daudzumu un raksturu.

BALSS SLĒDZIS: Izvēlieties starp divām drive balsīm. Balss A (Voice A) nodrošina overdrive ar stingrāku reakciju, spožumu un skaidrību; Balss B (Voice B) nodrošina overdrive ar maigāku reakciju un lielāku pastiprinājumu.

TIGHT SLĒDZIS: Kad ir IESLĒGTS (•), pirms overdrive shēmas pastiprinājuma posma tiek ieviests zemfrekvences filtrs, lai padarītu drive skaņu stingrāku un precīzāku.

DRIVE PĒDAS SLĒDZIS/LED: Pēdas slēdzis ieslēdz un izslēdz overdrive efektu, izmantojot apvedceļa režīmu, ko nosaka aizmugurējais BUFERĒTĀ APVEDCEĻA SLĒDZIS. LED iedegas, kad efekts ir ieslēgts. Kad aizmugurējais MULTISWITCH ir ieslēgts, pēdas slēdzis darbojas kā fiksējošs slēdzis īsā nospiešanā un kā momentāls slēdzis ilgā nospiešanā. Turot slēdzi nospiestu, efekts tiek ieslēgts/izslēgts tik ilgi, cik ilgi slēdzis tiek turēts nospiests.

EQ VADĪBAS ELEMENTI

AUGSTĀS, VIDĒJĀS, ZEMĀS FREKVENCES: Centrālais klikšķis apzīmē līdzenu (flat) EQ uz katra vadības elementa. Grieziet pulksteņrādītāju virzienā, lai pastiprinātuu frekvences; grieziet pretēji pulksteņrādītājam, lai samazinātu frekvences.

EQ IZVIETOJUMA SLĒDZIS: PRE novieto EQ pirms overdrive; lieliski piemērots to frekvenču veidošanai, kas nonāk overdrive. POST novieto EQ pēc overdrive, ideāli piemērots overdrive skaņas veidošanai pēc piesātinājuma.

EQ PĒDAS SLĒDZIS/LED: Pēdas slēdzis ieslēdz un izslēdz EQ efektu, izmantojot apvedceļa režīmu, ko nosaka aizmugurējais BUFERĒTĀ APVEDCEĻA SLĒDZIS. LED iedegas, kad efekts ir ieslēgts. Kad aizmugurējais MULTISWITCH ir ieslēgts, pēdas slēdzis darbojas kā fiksējošs slēdzis īsā nospiešanā un kā momentāls slēdzis ilgā nospiešanā. Turot slēdzi nospiestu, efekts tiek ieslēgts/izslēgts tik ilgi, cik ilgi slēdzis tiek turēts nospiests.

VISPĀRĪGIE VADĪBAS ELEMENTI

BUFERĒTĀ APVEDCEĻA SLĒDZIS: Izvēlas apvedceļa stāvokli, kurā pedālis nonāk izslēgšanas brīdī. IESLĒGTS (•) izvēlas buferētu apvedceļu (buffered bypass); IZSLĒGTS (◦) izvēlas patiesu apvedceļu (true bypass).

MULTISWITCH: Kad ir iespējots (•), abiem pēdas slēdžiem ir fiksējoša un momentāla funkcionalitāte. Kad ir atspējots (◦), abiem pēdas slēdžiem ir tikai fiksējoša funkcionalitāte.

IEEJAS LIGZDA: Augstas impedances ieeja ģitārai un citiem instrumentiem.

BAROŠANAS LIGZDA: Pievienojiet šeit līdzstrāvas adapteri. Standarta 9VDC ligzda ar negatīvu centrālo kontaktu, lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

IZEJAS LIGZDA: Zemas impedances izeja, kas tiek savienota ar pastiprinātāju vai nākamo pedāli signāla ķēdē.

TOŅA SALDINĀTĀJS

DRIVE regulatora samazināšana un LEVEL regulatora palielināšana nodrošina patīkamu vienmēr ieslēgtu efektu toņiem pārslodzes robežas tuvumā.

EQ shēmas novietošana pirms drive, iestatot EQ SLĒDZI pozīcijā PRE un uzgriežot EQ pogas līdz vienādam līmenim, ļauj izmantot EQ pēdas slēdzi kā pastiprinātāju, lai vieglo pārslodzi pārvietotu drive zonā.

DZIRKSTOŠŠ DRIVE

Iestatiet VOICE SLĒDZI pozīcijā B, lai iegūtu pilnīgāku drive toni ar nedaudz tumšāku skanējumu. Biezam lead tonim ar kodīgām augstajām frekvencēm iestatiet EQ SLĒDZI pozīcijā POST, lai novietotu EQ shēmu pēc drive, ar patīkamu paaugstinājumu TREBLE un MID frekvenču regulatoros.

Tas lieliski darbojas arī solo un ritma drive toņu iestatīšanai vienā pedālī. Ieslēdziet EQ augstāko frekvenču pastiprinājumam, kas izgriežas caur miks solo laikā; izslēdziet to maigākiem un klusākiem ritma toņiem.

VIDĒJO FREKVENČU VIRZĪTS DRIVE

Daudzi tradicionālie overdrive toņi tiek veidoti, izmantojot ievērojamu vidējo frekvenču pastiprinājumu pirms drive shēmas, liekot vidējām frekvencēm klipēt vairāk nekā citām frekvencēm un radot pazīstamo klātbūtnes pieaugumu miksā.

EQ shēmas novietošana pirms drive, iestatot EQ SLĒDZI pozīcijā PRE, ļauj precīzi iestatīt pareizo vidējo frekvenču pastiprinājuma daudzumu, kas virzoties uz drive veido perfektu klātbūtnes paaugstinājumu jūsu ģitāras tonim.

ROBEŽLĪNIJAS DISTORTION

Voice B pilnīga atvēršana uz maksimālajiem DRIVE iestatījumiem nodrošina pamatu biezam, lielā pastiprinājuma tonim. Lai to patiešām noregulētu distortion garšas drive tonī, novietojiet EQ shēmu pēc drive, iestatot EQ SLĒDZI pozīcijā POST, un "ieskarpējiet" vidējās frekvences, pazemināt MID regulatoru un paaugstinot TREBLE un BASS regulatorus.

RAŽOTĀJS
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® ir FMIC reģistrēta preču zīme.
Autortiesības © 2026 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.
PN 70-82000655 REV. B LATVIAN

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Izasiet šos norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visus norādījumus.
- BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu bojājumus, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas barošanu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nepārveidojiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas spraudni.
- Neļaujiet šķidrumiem pilēt vai šļakstīties uz ierīces.
- Iekšpusē nav lietotāja apkalpojamu detaļu — apkopi uzticiet tikai kvalificētam personālam.
- BRĪDINĀJUMS: Ierīci drīkst pieslēgt tikai drošības aģentūras sertificētam, regulētam strāvas avotam (adapterim), kas apstiprināts lietošanai un atbilst piemērojamajām vietējām un valsts drošības normatīvajām prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai nedaudz mitru drānu un pēc tam gaidiet, līdz ierīce ir pilnīgi sausa, pirms to atkal pieslēdzat strāvai.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas (ja ir) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai pastāvīgus dzirdes bojājumus. Lietošanas laikā esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeņus.

ŠĪ IERĪCE ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAI. DARBĪBA IR PAKĻAUTA ŠĀDIEM DIVIEM NOSACĪJUMIEM: (1) ŠĪ IERĪCE NEDRĪKST RADĪT KAITĪGUS TRAUCĒJUMUS, UN (2) ŠĪ IERĪCE IR JĀPIEŅEM JEBKĀDI SAŅEMTIE TRAUCĒJUMI, IESKAITOT TRAUCĒJUMUS, KAS VAR IZRAISĪT NEVĒLAMU DARBĪBU.

PAPILDU VALODAS

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē
www.fender.com/support

SPECIFIKĀCIJAS

PRETESTĪBAS	Ieeja: 1MΩ Izeja: 470Ω
BAROŠANAS AVOTS	Min. 220mA @ 9VDC regulēts adapteris +—⊙—- 5.5 x 2.1mm cilindrisks savienotājs (nav iekļauts)
BAROŠANAS PRASĪBAS	9VDC
IZMĒRI	2.44″ x 4.4″ x 2.2″ (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
SVARS	0.83 mārciņas (0.38 kg)

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单