THE PELT

FUZZ

Fender® | EFFECTS

LIETUVIŲ



FUZZ VALDIKLIAI

1. Level
2. Blend
3. Fuzz
4. Tone
5. Sag
6. Bloom
7. Mids Switch
8. Thick Switch
9. Footswitch/LED

OKTAVOS/CHAOSO VALDIKLIAI

10. Footswitch/LED
11. Chaosas

BENDRIEJI VALDIKLIAI

12. Buferinio Apėjimo Jungiklis
13. Multiswitch
14. Įėjimo Lizdas
15. Maitinimo Lizdas
16. Išėjimo Lizdas

THE PELT V2

Pelt V2 yra profesionalaus lygio fuzz pedalas su klasikine dvasia. Sukurtas aplink silicio tranzistorius ir buferio draugišką įvesties pakopą, jis apima visus fuzz tonus, kurių gali pageidauti saturacijos mėgėjas — nuo pilno, kandaus oktavinio fuzz iki sklandžių, harmoningai turtingų stiprinimo sienų. Be tradicinių Fuzz, Tone ir Level valdiklių, Pelt V2 pakelia fuzz formavimą į naują lygį su Sag ir Bloom valdikliais, leidžiančiais tiksliai sureguliuoti, kaip jūsų signalas lūžta ir taškosi į kailinę saturaciją.

Mids ir Thick jungikliai suteikia papildomą EQ formavimą vidurinių ir bosų dažnių buvimui. Octave (Chaos) kojinis jungiklis nukreipia jūsų fuzz į visiškai naują teritoriją, pridedant tradicinį oktavos-aukštyn efektą arba — su įjungtu Chaos — asimetrinį oktavos efektą su trikdančiais, spragsinčiais artefaktais ir nenuspėjamu tonaliniu chaosu. Blend valdiklis leidžia maišyti fuzz ir švarius tonus (puikiai tinka bosui) arba pridėti fuzz prie kitų pedalų, esančių anksčiau jūsų signalo grandinėje, charakterio.

Su lankščiais daugiafunkciniais kojiniais jungikliais, buferizuotais ir true bypass režimais bei ištisu arsenalu tono formavimo įrankių tiksliai norimam fuzz sureguliuoti, Pelt V2 yra puikiausias būdas suteikti savo tonui nuostabiai vilnonį paltą.

FUZZ VALDIKLIAI

LEVEL: Reguliuoja efekto išvesties garsumą.

BLEND: Reguliuoja fuzz signalo ir nepaveikto švaraus signalo mišinį grandinės išvestyje. Visiškai prieš laikrodžio rodyklę – tik švarus signalas; visiškai pagal laikrodžio rodyklę – tik fuzz. Šis valdiklis ypač veiksmingas, kai pedalas naudojamas po kitų perdistorsijos efektų arba su boso instrumentais.

FUZZ: Reguliuoja stiprinimo kiekį fuzz grandinėje, valdydamas fuzz soties kiekį ir pobūdį.

TONE: Reguliuoja aukštųjų dažnių turinį; sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad pašalintumėte aukštųjų dažnių komponentus.

SAG: Reguliuoja fuzz grandinės tranzistoriaus išankstinę įtampą. Nustatykite visiškai prieš laikrodžio rodyklę įprastam fuzz veikimui; sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad atimtumėte maitinimą iš tranzistorių ir įvestumėte grandinės sag efektą purslojančiam, velcro tipo fuzz garsui.

BLOOM: Reguliuoja fuzz efekto ataką. Valdikliui judant nuo minkšto iki kieto, fuzz signalas keičiasi nuo sklandesnės, smuikui būdingos atakos iki staigios ir purslojančios soties.

MIDS SWITCH: Trijų padėčių jungiklis formuoja vidurinių dažnių juostą, stiprindamas arba mažindamas vidurinius dažnius, kad suformuotų fuzz smūgį ir buvimą. Vidurinė padėtis užtikrina lygią dažninę charakteristiką; kairė padėtis sumažina vidurinius dažnius, o dešinė juos sustiprina.

THICK SWITCH: Dešinė padėtis įveda daugiau žemųjų dažnių, suteikdama storesnį fuzz toną.

FOOTSWITCH/LED: Įjungia ir išjungia fuzz efektą naudodamas apėjimo režimą, kurį nustato galinis BUFFERED BYPASS jungiklis. LED šviečia, kai efektas yra įjungtas. Kai galinis MULTISWITCH yra įjungtas, kojinis jungiklis veikia su fiksavimu trumpai paspaudus ir momentiškai laikant nuspaustą. Laikant jungiklį nuspaustą, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis yra laikomas.

OKTAVOS/CHAOSO VALDIKLIAI

FOOTSWITCH/LED: Įjungia arba išjungia oktavos arba chaoso efektą. LED šviečia, kai efektas yra įjungtas. Kai galinis MULTISWITCH yra įjungtas, footswitch veikia užrakinimo režimu trumpai paspaudus ir momentinio jungiklio režimu laikant nuspaustą. Laikant jungiklį nuspaustą, efektas įjungiamas/išjungiamas tol, kol jungiklis laikomas nuspaustas.

CHAOSAS: Parenka grandinę, kurią aktyvuoja OKTAVOS/CHAOSO FOOTSWITCH, tarp standartinės oktavos aukštyn (◦) arba chaotiškos asimetrinės oktavos aukštyn (•), kurios į fuzz garsą įneša artefaktų ir chaoso.

BENDRIEJI VALDIKLIAI

BUFERINIO APĖJIMO (BUFFERED BYPASS) JUNGIKLIS: Parenka apėjimo būseną, į kurią pedalas pereina išjungus. ON (•) parenka buferinį apėjimą; OFF (◦) parenka tikrąjį apėjimą.

MULTISWITCH: Kai įjungtas (•), abu footswitch turi užrakinimo ir momentinio jungiklio funkcijas. Kai išjungtas (◦), abu footswitch turi tik užrakinimo funkciją.

ĮĖJIMO LIZDAS: Didelės varžos įėjimas gitarai ir kitiems instrumentams.

MAITINIMO LIZDAS: Čia prijunkite nuolatinės srovės adapterį. Standartinis centriškai neigiamas 9V nuolatinės srovės lizdas, skirtas naudoti su tinkamais maitinimo šaltiniais.

IŠĖJIMO LIZDAS: Mažos varžos išėjimas jungiamas prie stiprintuvo arba prie kito pedalo signalo grandinėje.

SMOOTH WALL OF FUZZ

Combine a full FUZZ control setting with soft BLOOM control and a hint of SAG for a smoother-feeling fuzz. Set the THICK SWITCH to ON and boost midrange by setting the MIDS SWITCH to MORE to create a full wall effect. Engage the CHAOS SWITCH on the back of the unit to add definition by putting a sputtering edge on each note.

CLASSIC OCTAVE FUZZ

Suderinkite visišką FUZZ valdiklio nustatymą su švelniu BLOOM valdikliu ir nedideliu SAG prieskoniu glotnesniems fuzz pojūčiams. Nustatykite THICK SWITCH į ON ir sustiprinkite vidurinį diapazoną, nustatydami MIDS SWITCH į MORE, kad sukurtumėte pilno sienos efektą. Įjunkite CHAOS SWITCH prietaiso gale, kad pridėtumėte apibrėžtumą, suteikdami kiekvienai natai spurdantį kraštą.



STARVED SPLATTER FUZZ

Nustatykite SAG ir BLOOM valdiklius į maksimumą, išjunkite THICK SWITCH, nustatykite MIDS SWITCH į FLAT padėtį ir įjunkite CHAOS SWITCH prietaiso gale, kad efektyviai nutrauktumėte fuzz grandinę visiškai naujam išsekusio ir spurdančio fuzz tipui gauti.



PSEUDO 12 STYGŲ

Naudokite BLEND valdiklį, kad rastumėte naujų būdų pridėti ryžto savo tonui. Įjungus OCTAVE FOOTSWITCH ir sumažinus FUZZ valdiklį iki minimumo, gaunamas analoginis aukštesnis per oktavą skambesys be sunkaus fuzz efekto. Šio derinio maišymas su daugiausia švariu signalu sukuria malonų toną, „artimą 12 stygų" skambesiui.

GAMINTOJAS
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIFORNIA, 92878 U.S.A.

Fender® yra registruotasis FMIC prekės ženklas.
Autorių teisės © 2026 FMIC. Visos teisės saugomos.
PN 70-82000612 REV A LITHUANIAN

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šias instrukcijas.
- Laikykitės visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti pažeidimų, gaisro ar elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį ir jo kintamosios srovės maitinimą nuo lietaus ar drėgmės.
- Nekeiskite prijungto maitinimo adapterio kintamosios srovės kištuko.
- Nelaistykite ir netaškykite skysčių ant įrenginio.
- Viduje nėra vartotojo prižiūrimų dalių – techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotam personalui.
- ĮSPĖJIMAS: Įrenginys turi būti prijungtas tik prie saugos agentūros sertifikuoto, reguliuojamo maitinimo šaltinio (adapterio), patvirtinto naudoti ir atitinkančio taikomus vietinius bei nacionalinius reguliavimo saugos reikalavimus.
- Prieš valydami įrenginio išorę, ištraukite kintamosios srovės maitinimo adapterį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę ir palaukite, kol įrenginys visiškai išdžiūs, prieš vėl prijungdami jį prie maitinimo.
- Stiprintuvai ir garsiakalbių sistemos bei ausinės (jei yra) gali kurti labai aukšto lygio garso slėgį, kuris gali sukelti laikiną arba nuolatinį klausos sutrikimą. Būkite atsargūs nustatydami ir reguliuodami garsumo lygius naudojimo metu.

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA FCC TAISYKLIŲ 15 DALĮ. NAUDOJIMUI TAIKOMOS ŠIOS DVI SĄLYGOS: (1) ŠIS ĮRENGINYS NEGALI SUKELTI ŽALINGŲ TRUKDŽIŲ IR (2) ŠIS ĮRENGINYS TURI PRIIMTI BET KOKIUS GAUNAMUS TRUKDŽIUS, ĮSKAITANT TRUKDŽIUS, KURIE GALI SUKELTI NEPAGEIDAUJAMĄ VEIKIMĄ.

PAPILDOMOS KALBOS

Vadovas prieinamas papildomomis kalbomis adresu
www.fender.com/support

SPECIFIKACIJOS

IMPEDANSAI	Įvestis: 1MΩ Išvestis: 470Ω
MAITINIMO ŠALTINIS	Min. 80mA @ 9VDC reguliuojamas adapteris 5,5 x 2,1mm cilindrinė jungtis (neįtraukta) + -
MAITINIMO REIKALAVIMAI	9VDC
MATMENYS	2,44" x 4,4" x 2,2" (62mm x 111,8mm x 55,9mm)
SVORIS	0,83 svar. (0,38 kg)

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2026

扫描RoHS物质清单